

FARMTRAC

TRACTORS EUROPE



FARMTRAC 9105 DT/9120 DT IIIB

KATALOG CZĘŚCI

FARMTRAC TRACTORS EUROPE Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 11, 11-700 Mrągowo, POLAND tel. +48 89 7433700, fax +48 89 7433701
e-mail: farmtrac@farmtrac.pl, www.farmtrac.pl, www.farmtrac.eu

SPIS TREŚCI


NAZWA	TABL.	STR.
Silnik		
Blok cylindrów	18.01.001	7
Wał korbowy	18.01.002	9
Tłok i korbowody	18.01.003	11
Głowica cylindrów	18.01.004	13
Głowica cylindrów	18.01.005	15
Walek dźwigienek zaworów	18.01.006	17
Wał rozrządu	18.01.007	19
Wtryskiwacz	18.01.008	21
Szyna paliwowa	18.01.009	23
Czujnik elektroniczne	18.01.010	25
Czujnik elektroniczne	18.01.011	27
Czujnik elektroniczne	18.01.012	29
Moduł sterujący silnika	18.01.013	31
Obudowa koła zamachowego	18.01.014	33
Rozrusznik silnika	18.01.015	35
Napęd wentylatora	18.01.016	37
Miska olejowa	18.01.017	39
Wskaźnik poziomu oleju	18.01.018	41
Odpowietrznik do L000383W	18.01.019	43
Odpowietrznik od L000384W	18.01.020	45
Podgrzewacz	18.01.021	47
Pokrywa zaworów do L000383W	18.01.022	49
Pokrywa zaworów od L000384W	18.01.023	51
Wlew oleju	18.01.024	53
Wlew oleju	18.01.025	55
Chłodnica oleju	18.01.026	57
Filtr oleju	18.01.027	59
Filtr oleju	18.01.028	61
Koło pasowe wału korbowego	18.01.029	63
Napęd dodatkowy	18.01.030	65
Pompa wody	18.01.031	67
Obudowa termostatu do L001116W	18.01.032	69
Obudowa termostatu od L001117W	18.01.033	71
Element dystansowy	18.01.034	73
Alternator	18.01.035	75
Osłona napędu rozrządu	18.01.036	77
Osłona Przekaznika napędu	18.01.037	79
Adapter napędu pompy hydraulicznej	18.01.038	81
Pompa oleju	18.01.039	83
Moduł wyważający	18.01.040	85

NAZWA		TABL.	STR.
	Turbosprężarka do L002898X	18.01.041	87
	Turbosprężarka od L002899X	18.01.042	89
	Turbosprężarka od L002899X	18.01.043	91
	Układ przewodów i połączenia	18.01.044	93
	Kolektor dolotowy	18.01.045	95
	Kolektor wydechowy	18.01.046	97
	Układ redukcji NOx	18.01.047	99
	Układ redukcji NOx	18.01.048	101
	Różnicowy czujnik ciśnienia	18.01.049	103
	Układ redukcji NOx	18.01.050	105
	Filtr cząstek stałych	18.01.051	107
	Mieszalnik powietrza i spalin	18.01.052	109
	Filtr paliwa	18.01.053	111
	Przewody paliwa niskiego ciśnienia	18.01.054	113
	Przewód zlewowy paliwa	18.01.055	115
	Filtr paliwa	18.01.056	117
	Układ wspomagania zimnego rozruchu silnika	18.01.057	119
	Wiązka przewodów	18.01.059	121
	Filtr paliwa wstępny	18.01.060	123
	Dodatkowe połączenia	18.01.061	125
	Moduł sterujący silnika - mocowanie	18.01.065	127
Układ zasilania paliwem			
	Układ zasilania paliwem	18.02.001	129
	Mocowanie zbiornika	18.02.002	131
Układ chłodzenia			
	Układ chłodzenia silnika	18.03.001	133
	Instalacja ogrzewania kabiny	18.03.002	135
Układ dolotowy			
	Układ dolotowy	18.04.001	137
Układ wydechowy			
	Układ wydechowy	18.05.001	139
	Układ czujnika ciśnienia różnic	18.05.002	141
Sprzęgło główne			
	Sprzęgło - elementy sterowania	18.06.001	143
	Sprzęgło	18.06.002	145
	Zewnętrzne elementy sterowania	18.06.003	147
	Obudowa sprzęgła	18.06.004	149
Skrzynia biegów			
	Mocowanie obudowy sprzęgła	18.07.001	151
	Korpus skrzyni biegów	18.07.002	153
	Mechanizm wyboru zakresu prędkości	18.07.003	155

NAZWA	TABL.	STR.
Przekładnia rewersu	18.07.004	159
Walek główny	18.07.005	161
Walek pośredni rewersu	18.07.006	163
Dźwignia reduktora	18.07.008	165
Dźwignie zmiany biegów - elementy sterujące	18.07.009	167
Skrzynia biegów - wewnętrzne elementy sterowania	18.07.010	169
Rewers - wewnętrzne elementy sterowania	18.07.011	171
Zakres prędkości - wewnętrzne elementy sterowania	18.07.012	173
Dźwignia rewersu	18.07.013	175
WOM tylny		
Układ załączania WOM	18.08.012	177
Przełącznik WOM zależny-niezależny	18.08.013	179
Walek WOM	18.08.060	181
Walek WOM	18.08.061	183
Sterowanie WOM	18.08.062	185
Ssterowanie WOM	18.08.063	187
Oś tylna		
Obudowa tylnego mostu	18.09.009	189
Walek pośredni skrzyni biegów	18.09.010	191
Przekładnia główna	18.09.011	195
Mechanizm różnicowy	18.09.012	197
Obudowa zwolnicy	18.09.053	199
Półoś napędowa tylna	18.09.054	201
Oś przednia		
Wspornik osi przedniej	18.10.001	203
Korpus przedniego mostu	18.10.002	205
Układ sterowania kołami	18.10.003	207
Przekładnia główna	18.10.004	209
Mechanizm różnicowy	18.10.005	211
Przegub napędowy	18.10.006	213
Piasta	18.10.007	215
Zwolnica	18.10.008	217
Wał napędowy	18.10.009	219
Przekaznik napędu osi przedniej		
Załączanie napędu osi przedniej	18.11.010	221
Walek przekaznika napędu	18.11.011	223
Układ hamulcowy		
Dźwignia hamulca ręcznego	18.12.002	225
Sterowanie hamulcem roboczym	18.12.003	227
Wyrównywacz ciśnienia	18.12.027	231
Cylinderek układu hamulcowego	18.12.029	233


NAZWA		TABL.	STR.
	Mechanizm hamulcowy	18.12.031	235
	Dźwigienki hamulcowe	18.12.032	237
Układ kierowniczy			
	Kolumna kierownicza	18.13.034	239
	Hydraulika sterująca	18.13.035	241
Układ akceleracji (sterowania pompą wtryskową)			
	Sterowanie dawką paliwa	18.14.001	243
Układ hydrauliki zewnętrznej			
	Układ hydrauliki zewnętrznej Rexroth Bosch	18.15.001	245
	Sterowanie rozdzielaczem	18.15.002	251
	Pompa hydrauliczna	18.15.003	253
Układ pneumatyczny			
	Instalacja 3-przewodowa Filkar	18.16.001	255
	Instalacja 3-przewodowa Polmo	18.16.002	261
	Sprężarka powietrza	18.16.003	267
Zaczepy transportowe tylne			
	Zaczepy tylne	18.17.001	269
TUZ tylny			
	TUZ tylny	18.18.001	271
	Ramię podnośnika hydraulicznego	18.18.010	273
	Cylindry podnośnika hydraulicznego	18.18.011	275
	Sterowanie podnośnikiem hydraulicznym	18.18.012	277
	Różdzielacz hydrauliczny	18.18.013	279
Koła jezdne			
	Koła tylne	18.19.001	281
	Koła przednie	18.19.002	283
Kabina kierowcy			
	Kabina kpl.	18.22.003	285
	Dach kabiny	18.22.004	287
	Drzwi lewe	18.22.005	289
	Drzwi prawe	18.22.006	291
	Kłapa tylna	18.22.007	293
	Podłoga	18.22.009	295
	Wnętrze kabiny	18.22.010	297
	Przód kabiny	18.22.011	299
	Lusterko zewnętrzne	18.22.015	301
	Mocowanie kabiny	18.22.016	303
Klimatyzacja			
	Klimatyzacja	18.23.001	305
	Klimatyzacja-Skraplacz	18.23.002	307
	Klimatyzacja-Kompresor	18.23.003	309

NAZWA		TABL.	STR.
Maska i błotniki			
	Maska kpl	18.25.001	311
	Błotniki kół tylnych	18.25.002	313
	Błotniki kół przednich	18.25.003	315
	Spryskiwacz szyby przedniej	18.25.004	317
Instalacja elektryczna			
	Wiązka błotników	18.26.002	319
	Wiązka dachu	18.26.004	321
	Wiązka panelu wskaźników	18.26.006	323
	Wiązka EHR	18.26.008	325
	Wiązka silnika	18.26.010	327
	Wiązka tylna	18.26.012	329
Obciążniki			
	Obciążniki przednie	18.27.001	331
	Obciążniki kół tylnych	18.27.085	333




Blok cylindrów	18.01.001
-----------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P7180179377	Blok cylindrów kpl.	1	
2	P7180179378	Blok cylindrów	1	
3	P7180179379	Stopka łożyska	1	
4	P7180179380	Stopka łożyska	1	
5	P7180179381	Stopka łożyska	1	
6	P7180179382	Stopka łożyska	1	
7	P7180179383	Stopka łożyska	1	
8	P7180179384	Śruba	10	
9	P7180179385	Kołek	10	
10	P7180179386	Tuleja wału rozrządu	1	
11	P7180179387	Zaślepka	1	
12	P7180179388	Zaślepka	1	
13	P7180179389	Zaślepka	1	
14	P7180179390	Zaślepka	3	
15	P7180179391	Zaślepka	2	
16	P7180179392	Zaślepka	4	
17	P7180179393	Zaślepka	1	
18	P7180179394	Zaślepka	1	
19	P7180179395	Dysza chłodzenia tłoków	4	
20	P7180179396	Zaślepka	1	
21	P7180179397	Złączka	1	
22	P7180179398	Złączka	1	
23	P7180179399	Podkładka	1	
24	P7180179400	Kołek	2	
25	P7180179401	Kołek	2	
26	P7180179402	Śruba dwustronna	2	
27	P7180179403	Śruba dwustronna	2	
28	P7180179404	Czujnik ciśnienia	1	
29	P7180179405	Czujnik ciśnienia	1	
30	P7180179406	Uszczelniacz	1	
31	P7180179407	Śruba	2	




Wał korbowy	18.01.002
--------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P7180179408	Wał korbowy kpl.	1	
2	P7180179409	Wał korbowy	1	
3	P7180179410	Kołek	1	
4	P7180179411	Śruba	3	
5	P7180179412	Tarcza	1	
6	P7180179413	Uszczelniacz tylny	1	
7	P7180179414	Uszczelniacz przedni	1	
8	P7180179415	Komplet panewek	1	




Tłok i korbowody	18.01.003
-------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P7180179416	Tłok kpl.	4	
2	P7180179417	Tłok	1	
3	P7180179418	Sworzeń tłokowy	1	
4	P7180179497	Pierścien osadczy	1	
5	P7180179498	Pierścien osadczy	1	
6	P7180179499	Komplet pierścieni	1	
7	P7180179500	Korbowód kpl.	4	
8	P7180179501	Korbowód	1	
9	P7180179502	Śruba korbowodowa	2	
10	P7180179503	Panewki korbowodowe kpl.	4	




Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P7180179504	Głowica cylindrów kpl.	1	
2	P7180179505	Głowica cylindrów	1	
3	P7180179506	Głowica cylindrów	1	
4	P7180179507	Prowadnica zaworu	4	
5	P7180179508	Prowadnica zaworu	4	
6	P7180179509	Gniazdo zaworu	4	
7	P7180179510	Gniazdo zaworu	4	
8	P7180179511	Zaślepka	1	
9	P7180179512	Zaślepka	4	
10	P7180179513	Zaślepka	8	
11	P7180179514	Zawór ssący	4	
12	P7180179515	Uszczelka trzonka	4	
13	P7180179516	Gniazdo sprężyny zaworu	4	
14	P7180179517	Sprężyna zaworu	4	
15	P7180179518	Talerzyk	4	
16	P7180179519	Zamek	8	
17	P7180179520	Miseczka	4	
18	P7180179521	Zawór wydechowy	4	
19	P7180179522	Uszczelka trzonka	4	
20	P7180179523	Gniazdo zaworu	4	
21	P7180179524	Sprężyna zaworu	4	
22	P7180179525	Talerzyk	4	
23	P7180179526	Zamek	8	
24	P7180179527	Miseczka	4	
25	P7180179528	Uszczelka głowicy cylindr.	1	
25	P7180179529	Uszczelka głowicy cylindr.	1	
26	P7180179530	Śruba głowicy	4	
27	P7180179531	Śruba głowicy	6	
28	P7180179532	Śruba dwustronna	8	
29	P7180179533	Kołek	1	




Głowica cylindrów	18.01.005
--------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P7180179534	Adapter kpl.	1	
2	P7180179535	Adapter	1	
3	P7180179536	Zaślepka	4	
4	P7180179537	Uszczelniacz	4	
5	P7180179538	Śruba	9	




Wałek dźwigienek zaworów	18.01.006
---------------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P7180179539	Wałek dźwigienek kpl.	1	
2	P7180179540	Wałek dźwigienek	1	
3	P7180179541	Zaślepka	2	
4	P7180179542	Dźwigienka zaworowa kpl.	4	
5	P7180179543	Dźwigienka zaworowa	1	
6	P7180179544	Kowadełko	1	
7	P7180179545	Dźwigienka zaworowa kpl.	4	
8	P7180179546	Dźwigienka zaworowa	1	
9	P7180179547	Kowadełko	1	
10	P7180179548	Wspornik	1	
11	P7180179549	Śruba	10	
12	P7180179550	Śruba	1	
13	P7180179551	Zaślepka	1	



Wał rozrządu	18.01.007
---------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P7180178444	Wałek rozrządu kpl.	1	
2	P7180179552	Wałek rozrządu	1	
3	P7180179553	Kołek	1	
4	P7180179554	Jarzmo	1	
5	P7180179555	Wkręt	2	
6	P7180179556	Koło zębate wałka rozrządu	1	
7	P7180179557	Śruba	6	
8	P7180179558	Koło zębate pośrednie	1	
9	P7180179559	Tuleja koła zębatego	1	
10	P7180179560	Śruba	1	
11	P7180179561	Popychacz	8	
12	P7180179562	Pręt popychacza	8	




9

ANTI CONTAMINATION KIT
KIT DE PROTECTION
SCHUTZSATZ
KIT PROTEZIONE
EQUIPO DE PROTECCION


Wtryskiwacz	18.01.008
--------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P7180179563	Wtryskiwacz kpl.	4	
2	P7180179564	Wtryskiwacz	1	
3	P7180179565	Zacisk wtryskiwacza	1	
4	P7180179566	Podkładka wtryskiwacza	1	
5	P7180179567	Uchwyt wtryskiwacza	4	
6	P7180179568	Śruba dwustronna	4	
7	P7180179569	Nakrętka	4	
8	P7180179570	Podkładka	4	
9	P7180179571	Zestaw zabezpieczający	1	




Szyna paliwowa	18.01.009
-----------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P7180179572	Pompa wtryskowa kpl.	1	
2	P7180179573	Pompa wtryskowa	1	
3	P7180179574	Regulator	1	
4	P7180179575	Uszczelniaacz	1	
5	P7180179576	Śruba	2	
6	P7180179577	Uszczelniaacz	1	
7	P7180179578	Koło zebate pompy wtryskowej	1	
8	P7180179579	Nakrętka	3	
9	P7180179580	Podkładka	3	
10	P7180179581	Szyna paliwowa	1	
11	P7180179582	Szyna paliwowa	1	
12	P7180179583	Czujnik	1	
13	P7180179584	Zawór ciśnieniowy	1	
14	P7180179585	Zawór ciśnieniowy	1	
15	P7180179586	Uszczelniaacz	1	
16	P7180179587	Przewód paliwa wys. ciśn. do szyny	1	
17	P7180179588	Przewód paliwa do wtryskiwacza	1	
18	P7180179589	Zestaw zabezpieczający	1	




Czujnik elektroniczne	18.01.010
------------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P7180179590	Czujnik obrotów wału korbowego kpl.	1	
2	P7180179591	Czujnik obrotów wału korbowego	1	
3	P7180179592	Uszczelniacz	1	
4	P7180179593	Śruba	1	
5	P7180179594	Zaślepka	1	
6	P7180179595	Czujnik obrotów	1	
7	P7180179596	Czujnik obrotów	1	
8	P7180179597	Uszczelniacz	1	
9	P7180179598	Śruba	1	




Czujnik elektroniczne	18.01.011
------------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P7180179599	Czujnik ciśnienia powietrza	1	
2	P7180179600	Śruba	1	
3	P7180179601	Czujnik temperatury oleju	1	
4	P7180179602	Czujnik temperatury	1	
5	P7180179603	Czujnik temperatury powietrza	1	




Czujnik elektroniczne	18.01.012
------------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P7180179604	Czujnik temperatury	1	
2	P7180179605	Wspornik	1	
3	P7180179606	Czujnik	1	
4	P7180179607	Wspornik	1	
5	P7180179608	Przewód kolektora wydechu	1	
6	P7180179609	Śruba przelotowa	1	
7	P7180179610	Podkładka	1	
8	P7180179611	Podkładka	1	




Moduł sterujący silnika	18.01.013
--------------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P7180179612	Sterownik silnika	1	
2	P7180179613	Śruba	2	




Obudowa koła zamachowego	18.01.014
---------------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P7180179614	Obudowa koła zamachowego	1	
2	P7180179615	Śruba	2	
3	P7180179616	Śruba	6	
4	P7180179617	Śruba	2	




Rozrusznik silnika	18.01.015
---------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P7180179618	Rozrusznik	1	
2	P7180179619	Śruba	3	




Napęd wentylatora	18.01.016
--------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P7180179620	Wspornik napędu wentylatora	1	
2	P7180179621	Koło pasowe wentylatora	1	
3	P7180179622	Śruba	5	
4	P7180179623	Pasek wieloklinowy	1	




Miska olejowa	18.01.017
----------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P7180179624	Miska olejowa kpl.	1	
2	P7180179625	Miska olejowa	1	
3	P7180179626	Śruba zlewowa	2	
4	P7180179627	Uszczelka śruby	2	
5	P7180179628	Uszczelka miski olejowej	1	
6	P7180179629	Śruba	8	
7	P7180179630	Śruba	2	
8	P7180179631	Śruba	4	
9	P7180179632	Śruba	2	
10	P7180179633	Śruba	4	
11	P7180179634	Rura ssąca	1	
12	P7180179635	Rura ssąca	1	
13	P7180179636	Uszczelniacz	1	
14	P7180179637	Śruba	1	
15	P7180179638	Śruba	2	




Wskaźnik poziomu oleju	18.01.018
-------------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P7180179639	Wskaźnik poziomu oleju kpl.	1	
2	P7180179640	Wskaźnik poziomu oleju	1	
3	P7180179641	Uszczelniacz	1	
4	P7180179642	Rurka wskaźnika oleju	1	




Odpowietrznik do L000383W	18.01.019
----------------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P7180179643	Odpowietrznik kpl.	1	
2	P7180179644	Odpowietrznik	1	
3	P7180179645	Uszczelniacz	1	
4	P7180179646	Uszczelniacz	1	
5	P7180179647	Pierścień sprężynujący	1	
6	P7180179648	Element odpowietrznika	1	
7	P7180179649	Walek odpowietrznika	1	
8	P7180179650	Nakrętka	1	
9	P7180179651	Nakrętka	3	




Odpowietrznik od L000384W	18.01.020
----------------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P7180179652	Odpowietrznik kpl.	1	
2	P7180179653	Odpowietrznik	1	
3	P7180179654	Uszczelniacz	1	
4	P7180179655	Uszczelniacz	1	
5	P7180179656	Pierścień sprężynujący	1	
6	P7180179657	Element odpowietrznika	1	
7	P7180179658	Walek odpowietrznika	1	
8	P7180179659	Nakrętka	1	
9	P7180179660	Nakrętka	3	
10	P7180179661	Rura odpowietrznika	1	
11	P7180179662	Przewód odpowietrznika	1	
12	P7180179663	Śruba	1	
13	P7180179664	Śruba	1	
14	P7180179665	Wspornik	1	
15	P7180179666	Uchwyt rury	1	
16	P7180179667	Nakrętka	1	
17	P7180179668	Śruba	1	




Podgrzewacz	18.01.021
--------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P7180179669	Podgrzewacz	1	




Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P7180179419	Pokrywa głowicy	1	
2	P7180179420	Uszczelka pokrywy	1	
3	P7180179421	Śruba	3	
4	P7180179422	Śruba	7	
5	P7180179423	Głowica odpowietrznika kpl.	1	
6	P7180179424	Głowica odpowietrznika	1	
7	P7180179425	Adaptor	1	
8	P7180179426	Rura odpowietrznika	1	
9	P7180179427	Uszczelniaacz	1	
10	P7180179428	Śruba	1	
11	P7180179429	Przewód odpowietrznika	1	
12	P7180179430	Uszczelniaacz	1	
13	P7180179431	Śruba	2	
14	P7180179432	Wspornik	1	
15	P7180179433	Uchwyt przewodu	1	
16	P7180179434	Nakrętka	1	




Pokrywa zaworów od L000384W	18.01.023
------------------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P7180179435	Pokrywa głowicy	1	
2	P7180179436	Uszczelka pokrywy	1	
3	P7180179437	Śruba	7	
4	P7180179438	Śruba	3	




Wlew oleju	18.01.024
-------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P7180179439	Wlew oleju kpl.	1	
2	P7180179440	Wlew oleju	1	
3	P7180179441	Uszczelniacz	1	
4	P7180179442	Korek wlewu oleju kpl.	1	
5	P7180179443	Korek wlewu oleju	1	
6	P7180179444	Uszczelniacz	1	
7	P7180179445	Śruba	1	
8	P7180179446	Śruba	1	




Wlew oleju	18.01.025
-------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P7180179447	Zawór ciśnieniowy kpl.	1	
2	P7180179448	Zawór ciśnieniowy	1	
3	P7180179449	Uszczelniacz	1	
4	P7180179450	Śruba	2	
5	P7180179451	Blok silnikowy	1	




Chłodnica oleju	18.01.026
------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P7180179452	Obudowa chłodnicy	1	
2	P7180179453	Chłodnica oleju kpl.	1	
3	P7180179454	Zaślepka	1	
4	P7180179455	Zaślepka	1	
5	P7180179456	Uszczelka	1	
6	P7180179457	Uszczelka	1	
7	P7180179458	Śruba	8	
8	P7180179459	Śruba	2	
9	P7180179460	Śruba	2	
10	P7180179461	Uszczelka obudowy chłodnicy	1	
11	P7180179462	Podkładka	2	




Filtr oleju	18.01.027
--------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P7180179463	Przylącze filtra kpl.	1	
2	P7180179464	Przylącze filtra	1	
3	P7180179465	Zaślepka	1	
4	P7180179466	Uszczelka	1	
5	P7180179467	Śruba	1	
6	P7180179468	Śruba	4	




Filtr oleju	18.01.028
--------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P7180179469	Filtr oleju	1	




Koło pasowe wału korbowego	18.01.029
-----------------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P7180179470	Koło pasowe wału korbowego	1	




Napęd dodatkowy	18.01.030
------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P7180179471	Dodatkowe koło pasowe	1	
2	P7180179472	Śruba	6	




Pompa wody	18.01.031
-------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P7180179473	Pompa wody	1	
2	P7180179474	Uszczelka pompy	1	
3	P7180179475	Śruba	2	
4	P7180179476	Rura płynu chłodzącego	1	
5	P7180179477	Rura płynu chłodzącego	1	
6	P7180179478	Uszczelniaacz	1	
7	P7180179479	Śruba	2	
8	P7180179480	Zaślepka	1	
9	P7180179481	Podkładka	1	
10	P7180179482	Śruba	1	




Obudowa termostatu do L001116W	18.01.032
---------------------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P7180179483	Termostat kpl.	1	
2	P7180179484	Uszczelniacz	1	
3	P7180179485	Czujnik czujnik	1	
4	P7180179486	Wspornik	1	
5	P7180179487	Śruba	1	
6	P7180179488	Śruba	2	
7	P7180179489	Śruba	2	
8	P7180179490	Śruba	2	




Obudowa termostatu od L001117W	18.01.033
---------------------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P7180179491	Termostat kpl.	1	
2	P7180179492	Uszczelniacz	1	
3	P7180179493	Czujnik ciśnienia	1	
4	P7180179494	Wspornik	1	
5	P7180179495	Śruba	2	
6	P7180179496	Śruba	1	
7	P7180179670	Śruba	1	
8	P7180179671	Śruba	2	




Element dystansowy	18.01.034
---------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P7180179672	Element dystansowy	1	
2	P7180179673	Śruba dwustronna	4	
3	P7180179674	Nakrętka	4	




Alternator	18.01.035
-------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P7180179675	Alternator	1	
2	P7180179676	Listwa	1	
3	P7180179677	Śruba	1	
4	P7180179678	Nakrętka	1	
5	P7180179679	Śruba	2	
6	P7180179680	Nakrętka	1	
7	P7180179681	Wspornik alternatora	1	
8	P7180179682	Śruba	2	
9	P7180179683	Nakrętka	1	
10	P7180179684	Podkładka	1	
11	P7180179685	Śruba	1	
12	P7180179686	Podkładka	1	




Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P7180179687	Obudowa rozrządu kpl.	1	
2	P7180179688	Obudowa rozrządu	1	
3	P7180179689	Zaślepka	2	
4	P7180179690	Zaślepka	1	
5	P7180179691	Kołek	2	
6	P7180179692	Uszczelka pokrywy	1	
7	P7180179693	Pokrywa rozrządu	1	
8	P7180179694	Zawór nadmiarowy	1	
9	P7180179695	Śruba dwustronna	3	
10	P7180179696	Śruba	1	
11	P7180179697	Śruba	1	
12	P7180179698	Śruba	7	
13	P7180179699	Śruba	3	
14	P7180179700	Śruba	2	
15	P7180179701	Śruba	13	
16	P7180179702	Śruba	3	
17	P7180179703	Śruba dwustronna	3	
18	P7180179704	Śruba	2	




Ośłona Przekaznika napędu	18.01.037
----------------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P7180179705	Przekaznik napędu kpl.	1	
2	P7180179706	Przekaznik napędu	1	
3	P7180179707	Nakrętka	2	
4	P7180179708	Śruba	1	
5	P7180179709	Zaślepka	1	
6	P7180179710	Kołek	1	
7	P7180179711	Uszczelniacz	1	
8	P7180179712	Kołek	1	
9	P7180179713	Nakrętka	4	
10	P7180179714	Pokrywa	1	
11	P7180179715	Uszczelniacz	1	
12	P7180179716	Śruba	3	




Adapter napędu pompy hydraulicznej	18.01.038
---	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P7180179717	Przekaznik napędu pompy	1	
2	P7180179718	Przekaznik napędu kpl. pompy	1	
3	P7180179719	Koło zębate	1	
4	P7180179720	Podkładka	1	
5	P7180179721	Uszczelniacz	1	
6	P7180179722	Tuleja	1	
7	P7180179723	Uszczelniacz	1	
8	P7180179724	Podkładka	1	
9	P7180179725	Śruba	3	
10	P7180179726	Podkładka	3	
11	P7180179727	Pokrywa	1	
12	P7180179728	Uszczelka	1	
13	P7180179729	Śruba	4	




Pompa oleju	18.01.039
--------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P7180179730	Pompa oleju	1	
2	P7180179731	Śruba	3	




Moduł wyważający	18.01.040
-------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P7180179732	Moduł wyważający kpl.	1	
2	P7180179733	Moduł wyważający	1	
3	P7180179734	Kołek	2	
4	P7180179735	Śruba	4	




Turbosprężarka do L002898X	18.01.041
-----------------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P7180179736	Turbosprężarka	1	
2	P7180179737	Uszczelka	1	
3	P7180179738	Nakrętka	2	
4	P7180179739	Przewód zasil. oleju	1	
5	P7180179740	Śruba przelotowa	1	
6	P7180179741	Uszczelka	1	
7	P7180179742	Uszczelka	1	
8	P7180179743	Przewód zlewu oleju kpl.	1	
9	P7180179744	Przewód zlewu oleju	1	
10	P7180179745	Uszczelniaacz	2	
11	P7180179746	Śruba	2	
12	P7180179747	Uszczelka	1	
13	P7180179748	Wspornik	1	
14	P7180179749	Wspornik	1	
15	P7180179750	Obejma	2	
16	P7180179751	Śruba	1	




Turbosprężarka od L002899X	18.01.042
-----------------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P7180179752	Turbosprężarka	1	
2	P7180179753	Uszczelka	1	
3	P7180179754	Nakrętka	2	
4	P7180179755	Przewód zlewu oleju kpl.	1	
5	P7180179756	Przewód zlewu oleju	1	
6	P7180179757	Uszczelniaacz	2	
7	P7180179758	Śruba	2	
8	P7180179759	Uszczelka	1	
9	P7180179760	Wspornik	1	
10	P7180179761	Wspornik	1	
11	P7180179762	Obejma	2	
12	P7180179763	Śruba	1	




Turbosprężarka od L002899X	18.01.043
-----------------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P7180179764	Przewód zasil. oleju	1	
2	P7180179765	Śruba przelotowa	1	
3	P7180179766	Uszczelka	1	
4	P7180179767	Uszczelka	1	




Układ przewodów i połączenia	18.01.044
-------------------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P7180179768	Pokrywa	1	
2	P7180179769	Pokrywa	1	
3	P7180179770	Końcówka oczkowa	1	
4	P7180179771	Śruba przelotowa	1	
5	P7180179772	Podkładka	1	
6	P7180179773	Podkładka	1	
7	P7180179774	Końcówka oczkowa	1	
8	P7180179775	Śruba przelotowa	1	
9	P7180179776	Podkładka	1	
10	P7180179777	Podkładka	1	
11	P7180179778	Uszczelka	1	
12	P7180179779	Śruba	3	
13	P7180179780	Śruba	3	
14	P7180179781	Przewód powietrza	1	
15	P7180179782	Opaska zaciskowa	1	
16	P7180179783	Opaska zaciskowa	1	
17	P7180179784	Uchwyt	1	
18	P7180179785	Uchwyt	1	
19	P7180179786	Opaska zaciskowa	1	
20	P7180179787	Opaska zaciskowa	1	
21	P7180179788	Przewód powietrza	1	
22	P7180179789	Opaska zaciskowa	1	
23	P7180179790	Opaska zaciskowa	1	
24	P7180179791	Uchwyt	1	




Kolektor dolotowy	18.01.045
--------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P7180179792	Kolektor ssący	1	
2	P7180179793	Rurka	1	
3	P7180179794	Uszczelka	1	
4	P7180179795	Śruba	2	
5	P7180179796	Śruba	2	
6	P7180179797	Śruba	5	
7	P7180179798	Śruba dwustronna	2	
8	P7180179799	Zawór	1	
9	P7180179800	Uszczelka	1	
10	P7180179801	Śruba dwustronna	2	




Kolektor wydechowy	18.01.046
---------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P7180179802	Kolektor wydechowy	1	
2	P7180179803	Uszczelka kolektora	1	
3	P7180179804	nakretka	8	
4	P7180179805	Śruba dwustronna	2	
5	P7180179806	nakretka	2	




Układ redukcji NOx	18.01.047
---------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P7180179807	Wymiennik ciepła	1	
2	P7180179808	zawór dozujący	1	
3	P7180179809	Obejma	1	
4	P7180179810	Uszczelka	1	
5	P7180179811	nakretka	2	
6	P7180179812	Śruba	3	
7	P7180179813	Rurka	1	
8	P7180179814	Uszczelka	1	
9	P7180179815	Śruba	2	
10	P7180179816	Uszczelka	1	
11	P7180179817	Śruba	2	




Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P7180179818	Przewód wymiennika kpl.	1	
2	P7180179819	Przewód wymiennika	1	
3	P7180179820	Uszczelniacz	1	
4	P7180179821	Uszczelniacz	1	
5	P7180179822	Uszczelniacz	1	
6	P7180179823	Opaska zaciskowa	2	
7	P7180179824	Śruba	1	
8	P7180179825	Śruba	2	
9	P7180179826	Śruba	1	
10	P7180179827	Przewód wymiennika kpl.	1	
11	P7180179828	Przewód wymiennika	1	
12	P7180179829	Uszczelniacz	1	
13	P7180179830	Opaska zaciskowa	1	
14	P7180179831	Opaska zaciskowa	1	
15	P7180179832	Śruba	1	
16	P7180179833	Przewód wymiennika kpl.	1	
17	P7180179834	Przewód wymiennika	1	
18	P7180179835	Opaska zaciskowa	2	
19	P7180179836	Opaska zaciskowa	1	
20	P7180179837	Opaska zaciskowa	1	






Różnicowy czujnik ciśnienia	18.01.049
------------------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P7180179838	Różnicowy czujnik ciśnienia	1	




Układ redukcji NOx	18.01.050
---------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P7180179839	Filtr cząstek stałych	1	
2	P7180179840	Czujnik temperatury	1	
3	P7180179841	Czujnik temperatury	1	
4	P7180179842	Przewód gazów wydechowych	1	
5	P7180179843	Opaska zaciskowa	1	
6	P7180179844	Opaska zaciskowa	1	
7	P7180179845	Czujnik	1	
8	P7180179846	Podstawa filtra cząstek stałych	1	
9	P7180179847	Klamra mocująca	2	
10	P7180179848	Śruba	4	
11	P7180179849	Śruba	2	
12	P7180179850	Śruba	1	
13	P7180179851	Śruba	2	




Filtr cząstek stałych	18.01.051
------------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P7180179852	Zespół filtra cząstek stałych	1	
2	P7180179853	Filtr cząstek stałych	1	
3	P7180179854	Uszczelka	1	
4	P7180179855	Opaska zaciskowa	1	
5	P7180179856	Uszczelka	1	
6	P7180179857	Opaska zaciskowa	1	
7	P7180179858	Wylot filtra	1	
8	P7180179859	Wylot filtra	1	
9	P7180179860	Uszczelka	1	
10	P7180179861	Opaska zaciskowa	1	
11	P7180179862	Wlot filtra	1	
12	P7180179863	Wlot filtra	1	
13	P7180179864	Uszczelka	1	
14	P7180179865	Opaska zaciskowa	1	




Mieszalnik powietrza i spalin	18.01.052
--------------------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P7180179866	Kolano wlotowe	1	
2	P7180179867	Uszczelka	1	
3	P7180179868	Przewód powietrza	1	
4	P7180179869	Króciec	1	
5	P7180179870	Podkładka	1	
6	P7180179871	Opaska zaciskowa	1	
7	P7180179872	Opaska zaciskowa	1	
8	P7180179873	Śruba	2	
9	P7180179874	Uszczelnienie	1	
10	P7180179875	Zaślepka	1	
11	P7180179876	Nakrętka	2	



Filtr paliwa	18.01.053
---------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P7180179877	Wspornik filtra paliwa	1	
2	P7180179878	Śruba dwustronna	2	
3	P7180179879	Podkładka	2	
4	P7180179880	Podkładka	2	
5	P7180179881	Nakrętka	2	
6	P7180179882	Śruba	2	




3

ANTI CONTAMINATION KIT
KIT DE PROTECTION
SCHUTZSATZ
KIT PROTEZIONE
EQUIPO DE PROTECCION

Przewody paliwa niskiego ciśnienia	18.01.054
---	------------------


Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P7180179883	Przewód paliwa niskiego ciśnienia	1	
2	P7180179884	Przewód paliwa niskiego ciśnienia	1	
3	P7180179885	Zestaw zabezpieczający	1	



9
ANTI CONTAMINATION KIT
KIT DE PROTECTION
SCHUTZSATZ
KIT PROTEZIONE
EQUIPO DE PROTECCION

Przewód zlewowy paliwa	18.01.055
-------------------------------	------------------


Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P7180179886	Przewód zlewowy paliwa	1	
2	P7180179887	Przewód zlewowy wtryskiwaczy paliwa	1	
3	P7180179888	Opaska	1	
4	P7180179889	Łącznik	1	
5	P7180179890	Śruba	2	
6	P7180179891	Śruba	1	
7	P7180179892	Przewód paliwa niskiego ciśnienia	1	
8	P7180179893	Śruba	1	
9	P7180179894	Zestaw zabezpieczający	1	



9
 ANTI CONTAMINATION KIT
 KIT DE PROTECTION
 SCHUTZSATZ
 KIT PROTEZIONE
 EQUIPO DE PROTECCION


Filtr paliwa	18.01.056
---------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P7180179895	Zespół filtra paliwa	1	
2	P7180179896	Wspornik filtra paliwa	1	
3	P7180179897	Filtr paliwa kpl.	1	
4	P7180179898	Obudowa filtra paliwa	1	
5	P7180179899	Filtr paliwa	1	
6	P7180179900	Zaślepka otworu zlewowego	1	
7	P7180179901	Czujnik temperatury paliwa	1	
8	P7180179902	Zaślepka	1	
9	P7180179903	Zestaw zabezpieczający	1	




Układ wspomaganie zimnego rozruchu silnika	18.01.057
---	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P7180179904	Świeca żarowa	4	
2	P7180179905	Przełącznik świecek żarowych	1	



Wiązka przewodów	18.01.059
-------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P7180179906	Wiązka przewodów	1	
2	P7180179907	Śruba z łbem zmniejszonym	1	
3	P7180179908	Wspornik	1	
4	P7180179909	Śruba	3	
5	P7180179910	Wspornik	1	
6	P7180179911	Wspornik	1	
7	P7180179912	Śruba	1	
8	P7180179913	Wspornik	1	
9	P7180179914	Śruba	1	
10	P7180179915	Uchwyt przewodów	1	




9

ANTI CONTAMINATION KIT
KIT DE PROTECTION
SCHUTZSATZ
KIT PROTEZIONE
EQUIPO DE PROTECCION


Filtr paliwa wstępny	18.01.060
-----------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P7180179916	Zespół filtra paliwa	1	
2	P7180179917	Głowica filtra paliwa	1	
3	P7180179918	Filtr paliwa kpl.	1	
4	P7180179919	Filtr paliwa	1	
5	P7180179920	Obudowa filtra paliwa	1	
6	P7180179921	Zaślepka otworu zlewowego	1	
7	P7180179922	Czujnik separatora wody	1	
8	P7180179923	Śruba	1	
9	P7180179924	Zestaw zabezpieczający	1	



Dodatkowe połączenia	18.01.061
-----------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P7180179925	Króciec	1	
2	P7180179926	Króciec	1	




Moduł sterujący silnika - mocowanie	18.01.065
--	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
2	P7180178901	Poduszka metalowo-gumowa 25x20	4	
3	P7180178902	Podkładka okrągła 6	12	
4	P7180178903	Podkładka sprężysta 6	4	
5	P7180178904	Nakrętka M6	4	
7	P7180178906	Płyta mocująca ECM	1	
8	P7180178907	Śruba M6x12	4	
9	P7180178908	Śruba M6x25	4	




Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
2	P7180277825	Podkładka sprężysta 12,2	6	
3	P7180277826	Podkładka okrągła 8	2	
4	P7180277827	Wspornik filtra paliwa	1	
6	P7180277828	Nakrętka M8	2	
7	P7180277829	Chłodnica paliwa	1	
8	P7180277830	Śruba z gniazdem szesciokatnym M10x30	2	
9	P7180277831	Śruba z gniazdem szesciokatnym M12x30	2	
10	P7180277832	Zbiornik paliwa	1	
11	P7180277833	Króciec zlewowy zbiornika paliwa	1	
12	P7180277834	Uszczelka miedziana 16x22x1,5	1	
13	P7180277835	Rurka poliamidowa	1	
14	P7180277836	Korek wlewu C-27/094	1	
15	P7180277837	Czujnik poziomu paliwa	1	
16	P7180277838	Wkręt stożkowy M4x16 FeZn	6	
17	P7180277839	Szybkozłączka paliwowa 9,89	3	
18	P7180277840	Szybkozłączka paliwowa 11,8	1	
19	P7180277841	Szybkozłączka paliwowa 11,8	2	
20	P7180278496	Opaska zaciskowa 12-20	10	
21	P7180277894	Wąż do paliwa 10x3,4 L=850	1	
22	P7180277895	Wąż do paliwa 10x3,4 L=260	1	
23	P7180277896	Wąż do paliwa 10x3,4 L=2450	1	
24	P7180277897	Wąż do paliwa 10x3,4 L=590	1	
25	P7180277898	Wąż do paliwa 8x3,4	1	
26	P7180277899	Korek	1	
27	P7180277900	Ośłona filtra paliwa	1	




Mocowanie zbiornika	18.02.002
----------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P7180278449	Obejma przednia	1	
2	P7180278450	Obejma tylna	1	
3	P7180278451	Podkładka 17	8	
4	P7180278452	Śruba M16x55-8.8	8	




Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P7180378582	Podkładka chłodnicy	4	
2	P7180378583	Chłodnica cieczy	1	
3	P7180378584	Podkładka okrągła 8,4	28	
4	P7180378585	Śruba M8x25-8.8	4	
5	P7180378586	Ośłona wentylatora	1	
6	P7180378587	Nakrętka M8	12	
7	P7180378588	Śruba M8x20-5.8	6	
8	P7180378589	Wentylator	1	
9	P7180378590	Wkładka	1	
10	P7180378591	Dystans	1	
11	P7180378592	Szpilka mocowania wentylatora	4	
12	P7180378593	Nakrętka	4	
13	P7180378594	Wąż wylotowy cieczy z chłodnicy	1	
14	P7180378595	Wąż wlotowy	1	
15	P7180378596	Opaska zaciskowa 40-60	4	
16	P7180378597	Wąż do ukl. chłodzenia 6,3x3,5	1	
17	P7180378598	Opaska zaciskowa 12-20	2	
18	P7180378599	Szybkozłączka	1	
19	P7180378600	Przegroda komory silnikowej	1	
20	P7180378601	Śruba M8x16-5.8	6	
21	P7180378602	Uszczelka L=1,8 m	1	




Instalacja ogrzewania kabiny	18.03.002
-------------------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
2	P7180378818	Wąż do układu chłodzenia 16x4	3	
3	P7180378819	Opaska zaciskowa 16-25	10	
4	P7180378820	Kolanko przewodów nagrzewnicy	2	
5	P7180378821	Wąż do układu chłodzenia 16x4 L=750	1	
6	P7180378822	Wąż do układu chłodzenia 16x4 L=500	1	
7	P7180378823	Zakucie do węża 16	1	
8	P7180378824	Złącze kątowe-banjo	1	
10	P7180378825	Zawor nagrzewnicy	1	
11	P7180378826	Złączka Perkins	1	




Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P7180478603	Wspornik filtra powietrza	1	
2	P7180478604	Podkładka okrągła 10,5	4	
3	P7180478605	Śruba sześciokątna M10x20-8.8	4	
4	P7180478606	Podkładka okrągła 8,4	12	
5	P7180478607	Śruba sześciokątna M8x20-8.8	4	
6	P7180478608	Kolano filtra powietrza	1	
7	P7180478609	Rura powietrza filtr-turbosprężarka	1	
8	P7180478610	Obejma rury powietrza	1	
9	P7180478611	Opaska zaciskowa 100-120	1	
10	P7180478612	Opaska zaciskowa 70-90	1	
11	P7180478613	Podkładka okrągła 6,4	2	
12	P7180478614	Nakrętka M6	2	
13	P7180478615	Kolanko Mann-Hummel	1	
14	P7180478616	Rura turbosprężarka-intercooler	1	
15	P7180478617	Chłodnica powietrza	1	
16	P7180478618	Nakrętka M8	4	
17	P7180478619	Śruba sześciokątna M8x30-8.8	4	
18	P7180478620	Łącznik elastyczny	1	
19	P7180478621	Opaska zaciskowa 50-70	4	
20	P7180478622	Łącznik elastyczny	2	
21	P7180478623	Rura powietrza intercooler-silnik	1	
22	P7180478624	Łącznik elastyczny	1	
23	P7180478625	Opaska zaciskowa 50-70	6	
24	P7180478626	Uszczelka miedziana M12x1,5	1	
25	P7180478627	Czujnik temperatury powietrza	1	
26	P7180478628	Czujnik zabrudzenia filtra powietrza	1	
27	P7180478629	Filtr powietrza kpl.	1	
28	P7180478630	Obudowa	1	
29	P7180478631	Zawór upustowy	1	
30	P7180478632	Filtr papierowy główny	1	
31	P7180478633	Filtr papierowy dokładny	1	




Układ wydechowy	18.05.001
------------------------	------------------


Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P7180578495	Rura wydechowa	1	
2	P7180578496	Ośłona rury	1	
3	P7180578497	Opaska zaciskowa	1	
4	P7180578498	Podkładka izolacyjna	2	
5	P7180578499	Poduszka metalowo-gumowa	2	
6	P7180578500	Podkładka sprężysta 8,2	6	
7	P7180578501	Śruba z gniazdem sześciokątnym M8x25	2	
8	P7180578502	Nakrętka M8	4	
9	P7180578503	Podkładka 8,4	10	
10	P7180578504	Śruba M8x20-8.8	2	
11	P7180578505	Śruba M6x16-8.8-A PN-85/M-82105	6	



Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
2	P7180577870	Pierścień zacinający 8	1	
3	P7180577871	Nakrętka zacinająca M14x1,5	1	
4	P7180577872	Ośłona termiczna filtra DPF	1	
5	P7180577873	Pierścień zacinający 6	1	
6	P7180577874	Nakrętka zacinająca M12x1,5	1	
7	P7180577875	Rurka czujnika ciśnienia za DPF	1	
8	P7180577876	Wspornik	1	
9	P7180577877	Płytką dystansowa	1	
10	P7180577878	Śruba M6x30	1	
11	P7180577879	Elastyczna tulejka dystansowa	1	
12	P7180577880	Przewód elastyczny 6	1	
13	P7180577881	Przewód elastyczny 8	1	
14	P7180577882	Opaska zaciskowa 8-12	4	
15	P7180577883	Czujnik ciśnienia różnicowego Perkins	1	
16	P7180577884	Śruba M6x25-5.8	1	
17	P7180577885	Podkładki okrągła 8	2	
18	P7180577886	Śruba M8x75-5.8	2	
19	P7180577887	Śruba Perkins	2	
20	P7180577888	Rurka czujnika ciśnienia przed DPF	1	




Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P7180678676	Pierścień wyciskowy	1	
2	P7180678677	Łożysko wyciskowe sprzęgła	1	
3	P7180678678	Tuleja wyciskowa WOM	1	
4	P7180678679	Łożysko wyciskowe sprzęgła	1	
5	P7180678680	Tuleja	1	
6	P7180678681	Śruba	1	
7	P7180678682	Tuleja	1	
8	P7180678683	Wspornik	1	
9	P7180678684	Śruba M8x25	3	
10	P7180678685	Łożysko oporowe	1	
11	P7180678686	O-ring	1	
12	P7180678687	Zawlecza 5x14	4	
13	P7180678688	Widelki sprzęgła	1	
14	P7180678689	Walek z dźwignią sprzęgła	1	
15	P7180678690	Kołek srężysty 10x45	4	
16	P7180678691	Widelki sprzęgła	1	
17	P7180678692	Walek z dźwignią sprzęgła WOM	1	
18	P7180678693	Przewód oleju	1	
19	P7180678694	O-ring	1	
20	P7180678695	Podkładka	2	




Sprzęgło	18.06.002
-----------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P7180678506	Koło zamachowe	1	
2	P7180678507	Wieniec zębany	1	
3	P7180678508	Gniazdo łożyska	1	
4	P7180678509	Łożysko kulkowe 6004 2RS	1	
5	P7180678510	Sprzęgło	1	
6	P7180678511	Śruba specjalna	8	
7	P7180678512	Śruba M8x25-8.8	6	
8	P7180678513	Śruba M10x45-8.8	6	




Zewnętrzne elementy sterowania	18.06.003
---------------------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P7180678514	Widelki M10x20	1	
2	P7180678515	Bolec z zatraskiem 10x20	1	
3	P7180678516	Linka sprzęgła	1	
4	P7180678517	Sworzeń sprzęgła	1	
5	P7180678518	Pedał sprzęgła	1	
6	P7180678519	Wspornik pancerza linki sprzęgl.	1	
7	P7180678520	Kolek oporowy	1	
8	P7180678521	Nakrętka regulacyjna M8	1	
9	P7180678522	Sprężyna naciągowa	1	
10	P7180678523	Zaczep sprężyny	1	
11	P7180678524	Nakładka dźwigni sprzęgła	1	
12	P7180678525	Sprężyna sprz.	1	
13	P7180678526	Płytk dystansowa	1	
14	P7180678527	Podkładka 12,2	2	
15	P7180678528	Nakrętka sześciok.niska	2	
16	P7180678529	Śruba M12x30-8.8	2	
17	P7180678530	Podkładka 13	2	
18	P7180678531	Podkładka 10,5	4	
19	P7180678532	Podkładka sprężysta	2	
20	P7180678533	Śruba M10x35	2	
21	P7180678534	Nakrętka M10	3	
22	P7180678535	Śruba M10x30	2	
23	P7180678536	Podkładka okrągła	2	
24	P7180678537	Nakrętka M8	1	
25	P7180678538	Podkładka sprężysta 6,1	1	
26	P7180678539	Śruba M6x12	1	




Obudowa sprzęgła	18.06.004
-------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P7180678927	Obudowa sprzęgła	1	
2	P7180678928	Zawlecza	1	
3	P7180678929	Śruba M14x100	12	
4	P7180678930	Zaślepka	1	
5	P7180678931	Tuleja	4	
6	P7180678932	Śruba	4	
7	P7180678933	Kolek ustalający D15x45	2	
8	P7180678934	Blok sterowania	1	
9	P7180678935	Śruba	2	
10	P7180678936	Smarownicza	1	
11	P7180678937	Przewód smarowania	1	
12	P7180678938	Pokrywa	1	




Mocowanie obudowy sprzęgła	18.07.001
-----------------------------------	------------------


Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P7180778441	Kołek walcowy 3/8"x1-Zn5	2	
2	P7180778442	Śruba M10x30-10.9	12	
3	P7180778443	Śruba M12x45-10.9	2	
4	P7180778445	Śruba M12x75-10.9	2	
5	P7180778446	Podkładka 13	2	
6	P7180778447	Nakrętka M12	2	
7	P7180778448	Śruba M12x60-10.9	8	



Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P7180778696	Nit	1	
2	P7180778697	Zawór	1	
3	P7180778698	Pokrywa	1	
4	P7180778699	Śruba	6	
5	P7180778700	Element dystansowy	1	
6	P7180778701	Podkładka dystansowa 0,1mm	1	
6	P7180778702	Podkładka dystansowa 0,3mm	1	
6	P7180778703	Podkładka dystansowa 0,5mm	1	
7	P7180778704	Łożysko	1	
8	P7180778705	Śruba M 14x65	4	
9	P7180778706	Zaslepka	1	
10	P7180778707	Obudowa przekładni pośredniej	1	
11	P7180778708	Uszczelnienie	1	
12	P7180778709	Dźwignia	1	
13	P7180778710	Kołek	1	
14	P7180778711	Kołek 6x36	1	
15	P7180778712	Kołek Hi-Lo	1	
16	P7180778713	Sprężyna	1	
17	P7180778714	Kulka	1	
18	P7180778715	Widelki	1	
19	P7180778716	Dźwignia Hi-Lo	1	
20	P7180778717	Śruba M 14x40	9	
21	P7180778718	Przewody smarowania	1	




Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P7180778719	Uszczelniacz	1	
2	P7180778720	Pierścień sprężynujący	1	
3	P7180778721	Łożysko	1	
4	P7180778722	Pierścień sprężynujący	1	
5	P7180778723	Walek wejściowy	1	
6	P7180778724	Uszczelniacz	1	
7	P7180778725	Łożysko igiełkowe	1	
8	P7180778726	Podkładka	1	
9	P7180778727	Pierścień sprężynujący	1	
10	P7180778728	Synchronizator	1	
11	P7180778729	Pierścień sprężynujący	1	
12	P7180778730	Element dystansowy	1	
13	P7180778731	Koło zębate Z39	1	
14	P7180778732	Łożysko igiełkowe	1	
15	P7180778733	Podkładka	1	
16	P7180778734	Element dystansowy	1	
17	P7180778735	Kołek	1	
18	P7180778736	Walek wejściowy	1	
19	P7180778737	Śruba	2	
20	P7180778738	Ośłona	1	
21	P7180778739	O-ring	1	
22	P7180778740	Śruba	4	
23	P7180778741	Ośłona	1	
24	P7180778742	O-ring	1	
25	P7180778743	Podkładka dystansowa 0,5mm	1	
25	P7180778744	Podkładka dystansowa 0,3mm	1	
25	P7180778745	Podkładka dystansowa 0,1mm	1	
26	P7180778746	Łożysko	1	
27	P7180778747	Podkładka	1	
28	P7180778748	Koło zębate	1	
29	P7180778749	Rurka	1	
30	P7180778750	Walek	1	




Mechanizm wyboru zakresu prędkości	18.07.003
---	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
31	P7180778751	Rurka	1	




Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P7180778752	Śruba M 8x25	4	
2	P7180778753	Ośłona	1	
3	P7180778754	Łożysko	1	
4	P7180778755	Łożysko	2	
5	P7180778756	Wsteczny bieg	1	
6	P7180778757	Element dystansowy	1	
7	P7180778758	Synchronizator	1	
8	P7180778759	Łożysko	1	
9	P7180778760	Śruba M 8x30	4	
10	P7180778761	Ośłona	1	
11	P7180778762	Łożysko	1	
12	P7180778763	Ośłona	1	
13	P7180778764	Koło zębate Z36-z36	1	
14	P7180778765	Podkładka dystansowa 0,1mm	1	
14	P7180778766	Podkładka dystansowa 0,3mm	1	
14	P7180778767	Podkładka dystansowa 0,5mm	1	
15	P7180778768	Podkładka dystansowa 0,5mm	1	
15	P7180778769	Podkładka dystansowa 0,2mm	1	
15	P7180778770	Podkładka dystansowa 0,15mm	1	
15	P7180778771	Podkładka dystansowa 0,1mm	1	
16	P7180778772	Podkładka dystansowa 36.8x30.5x5	1	




Walek główny	18.07.005
---------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P7180778773	Łożysko	1	
2	P7180778774	Pierścień sprężynujący	1	
3	P7180778775	Element dystansowy	1	
4	P7180778776	Łożysko	1	
5	P7180778777	Synchronizator	1	
6	P7180778778	Tuleja	1	
7	P7180778779	Koło zębate Z43	1	
8	P7180778780	Tuleja	1	
9	P7180778781	Koło zębate Z49	1	
10	P7180778782	Synchronizator	1	
11	P7180778783	Koło zębate Z55	1	
12	P7180778784	Synchronizator	1	
13	P7180778785	Tuleja	1	
14	P7180778786	Łożysko	1	
15	P7180778787	Walek główny	1	
16	P7180778788	Tuleja	1	




Walek pośredni rewersu	18.07.006
-------------------------------	------------------


Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P7180778789	Śruba	1	
2	P7180778790	Walek	1	
3	P7180778791	O-ring	1	
4	P7180778792	Koło zębate Z=27	1	
5	P7180778793	Łożysko igielkowe	1	
6	P7180778794	Element dystansowy	1	
7	P7180778795	Tuleja	1	
8	P7180778796	Kołek sprężysty	1	
9	P7180778797	Podkładka	1	
10	P7180778798	Śruba	1	



Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P7180777831	Linka Hi-low	1	
2	P7180777832	Kapturek maskujący	1	
3	P7180777833	Gałka dźwigni rewersu	1	
4	P7180777834	Płaskownik 20x4	1	
5	P7180777835	Widelki M6	2	
6	P7180777836	Ogranicznik linki ciągniki bez pneumatyki	1	
7	P7180777837	Pręt dźwigni	1	
8	P7180777838	Nakrętka- M10	1	
9	P7180777839	Nakrętka niska sześciokątna M6	2	
10	P7180777840	Nakrętka niska sześciokątna M12	2	
11	P7180777841	Podkładka 13	2	
12	P7180777842	Nakrętka M12	2	
13	P7180777843	Podkładka 13	3	
14	P7180777844	Podkładka 8,4	1	
15	P7180777845	Śruba M8x25-8.8	1	
16	P7180777846	Śruba M12x30-8.8	1	
17	P7180777847	Podkładka - 6,4 P	2	
18	P7180777848	Nakrętka M6	2	
19	P7180777849	Śruba M6x18-8.8	2	




Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P7180778939	Śruba M8x16	2	
2	P7180778940	Ośłona	1	
3	P7180778941	O-ring	2	
4	P7180778942	Wspornik dźwigni	1	
5	P7180778943	Śruba M8x25	4	
6	P7180778944	Śruba M10x30	8	
7	P7180778945	Zaślepka	1	
8	P7180778946	Ośłona	1	
9	P7180778947	Kołek	2	
10	P7180778948	Kołek	4	
11	P7180778949	Ośłona	1	
12	P7180778950	Śruba M6x12	4	
13	P7180778951	Ośłona	1	
14	P7180778952	Opaska zacikowa	1	
15	P7180778953	Pierścień D16	2	
16	P7180778954	Podkładka 26x165x1	2	
17	P7180778955	Sprężyna	2	
18	P7180778956	Dźwignia pośrednia	2	
19	P7180778957	Cięgło dźwigni reduktora	1	
20	P7180778958	Cięgło dźwigni zmiany biegów	1	
21	P7180778959	Kołek 6x25	4	
22	P7180778960	Ramię	2	




Skrzynia biegów - wewnętrzne elementy sterowania	18.07.010
---	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P7180778961	Śruba	2	
2	P7180778962	Podkładka	2	
3	P7180778963	Widelki 1 i 2 biegu	1	
4	P7180778964	Kołek	1	
5	P7180778965	Drażek 3 i 4 biegu	1	
6	P7180778966	Ramię	1	
7	P7180778967	Kołek z karbem D6x30	2	
8	P7180778968	Widelki 3 i 4 biegu	1	
9	P7180778969	Kulka 3/8"	2	
10	P7180778970	Ramię	1	
11	P7180778971	Drażek 1 i 2 biegu	1	
12	P7180778972	Podkładka	2	
13	P7180778973	Śruba	2	
14	P7180778974	Sprężyna	2	




Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P7180778975	Śruba	1	
2	P7180778976	Podkładka	1	
3	P7180778977	Sprężyna	1	
4	P7180778978	Kulka 3/8"	2	
5	P7180778979	Śruba	1	
6	P7180778980	Podkładka	1	
7	P7180778981	Drażek zmiany kierunku jazdy	1	
8	P7180778982	Widelki zmiany kierunku jazdy	1	
9	P7180778983	Dźwigienka zmiany kierunku jazdy	1	
10	P7180778984	Kołek	1	
11	P7180778985	Śruba	1	
12	P7180778986	Drażek wewnętrzny zmiany kierunku jazdy	1	
13	P7180778987	Sprężyna	1	
14	P7180778988	Pierścień uszczelniający	1	
15	P7180778989	Kołek 6x36	1	
16	P7180778990	Dźwigienka	1	
17	P7180778991	Czujnik biegu jałowego	1	
18	P7180778992	Podkładka	1	
19	P7180778993	Kołek D.9x17	1	
20	P7180778994	Podkładka	2	
21	P7180778995	Nakrętka	1	




Zakres prędkości - wewnętrzne elementy sterowania	18.07.012
--	------------------


Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P7180778996	Śruba	2	
2	P7180778997	Podkładka	2	
3	P7180778998	Widelki reduktora	1	
4	P7180778999	Widelki biegów	1	
5	P7180779000	Śruba	2	
6	P7180779001	Nakrętka	3	
7	P7180779002	Sprężyna	2	
8	P7180779003	Kulka 3/8"	2	
9	P7180779004	Drażek	1	
10	P7180779005	Kołek ustalający	3	
11	P7180779006	Kołek D6x30	2	
12	P7180779007	Drażek	1	
13	P7180779008	Ramię	1	
14	P7180779009	Ramię	1	
15	P7180779010	Śruba	1	
16	P7180779011	Śruba	2	
17	P7180779012	Kołek	1	



Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P7180778477	Wspornik dźwigni rewersu	1	
2	P7180778478	Podkładka okrągła 12	2	
3	P7180778479	Śruba z łbem sześciokątnym M12x55-8.8	2	
4	P7180778480	Trzpień	1	
5	P7180778481	Podkładka powiększona 8,5	1	
6	P7180778482	Nakrętka sześciokątna M8	3	
7	P7180778483	Dźwignia cięgieł	1	
8	P7180778484	Podkładka do sworzni 14	1	
9	P7180778485	Łożysko ślizgowe	1	
10	P7180778486	Pierścień zabezpieczający sprężynujący Z14	1	
11	P7180778487	Cięgło górne	1	
12	P7180778488	Przegub kulowy	1	
13	P7180778489	Podkładka sprężysta 8,2	1	
14	P7180778490	Zawlecza 2,5x18	3	
15	P7180778491	Sworznie z łbem 10x35	1	
16	P7180778492	Podkładka okrągła 6	2	
17	P7180778493	Podkładka okrągła 10	1	
18	P7180778494	Cięgno dolne mechanizmu załączania rewersu	1	




Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P7180879297	Wspornik bloku zaworowego kpl.	1	
2	P7180879298	Uszczelka miedziana 13,5x19x1,5	1	
3	P7180879299	Złączka G1.4/M14x1,5	2	
4	P7180879300	Podpora oprawy łożyska wachliwego	1	
5	P7180879301	Cylinder hydrauliczny	1	
6	P7180879302	Podkładka 13	4	
7	P7180879303	Zderzak siłownika	1	
8	P7180879304	Sworzeń z łbem B 10x45	1	
9	P7180879305	Zawlecza 2,5 x 18	1	
10	P7180879306	Tuleja 10.4x16x14	1	
11	P7180879307	Sprężyna	1	
12	P7180879308	Podkładka 10.5	1	
13	P7180879309	Podkładka 8.4	2	
14	P7180879310	Śruba M8x65-8.8-A	2	
15	P7180879311	Złączka prosta M12-M14	1	
16	P7180879312	Wąż siłownik-rozdzielacz	1	
18	P7180879313	Śruba M12x25-8.8-A	2	
19	P7180879314	Śruba M12x35-8.8-A	2	
20	P7180879315	Śruba M10x30-8.8-A	2	
21	P7180879316	Podkładka sprężysta 10,2	2	
22	P7180879317	Nakrętka M10 ; PN-86/M-82153	3	
23	P7180879318	Widelki M10x40	1	
24	P7180879319	Pręt siłownika	1	
25	P7180879320	Uszczelka miedziana 12,2x17x2	1	
26	P7180879321	Śruba M10x45-5.8-B-Fe/Zn5	1	
27	P7180879322	Nakrętka M10	1	




Przełącznik WOM zależny-niezależny	18.08.013
---	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P7180879338	Ø20/Ø42/12	2	
2	P7180879339	Wspornik dźwigni	1	
3	P7180879340	Dźwignia wewnętrzna	1	
4	P7180879341	Wałek dźwigni	1	
5	P7180879342	Podkładka okrągła 12	2	
6	P7180879343	Nakrętka M12	2	
7	P7180879344	Kolek sprężysty 8 x 50	2	
8	P7180879345	Widelki 8x32-M5	4	
9	P7180879346	Dźwignia zewnętrzna	1	
10	P7180879347	Bolec z zatrzaskiem 8x32	4	
11	P7180879348	Śruba z łbem wieńcowym sześciokątnym M14x110	2	
12	P7180879349	Dźwignia skrzyni biegów zależny-niezależny	1	
13	P7180879350	Dźwignia załączania WOM	2	
14	P7180879351	Pręt	2	
15	P7180879352	Podkładka okrągła 6,4	2	
16	P7180879353	Śruba M6x20-8.8	2	




Wałek WOM	18.08.060
------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P7180878799	Wałek WOM	1	
2	P7180878800	Koło zębate WOM	1	
3	P7180878801	Podkładka	2	
4	P7180878802	Łożysko	1	
5	P7180878803	Obudowa łożyska	1	
6	P7180878804	Tuleja	1	
7	P7180878805	Koło zębate Z=58	1	
8	P7180878806	Pierścień dystansowy	1	
9	P7180878807	Łożysko	1	
10	P7180878808	Pokrywa WOM	1	
11	P7180878809	Kołek D12x30	2	
12	P7180878810	Pierścień uszczelniający	1	
13	P7180878811	Ośłona końcówki WOM	1	
14	P7180878812	Śruba M10x30	10	
15	P7180878813	Zaślepka M16x2	1	
16	P7180878814	Zaślepka M20x1.5	1	
17	P7180878815	Zaślepka	1	
18	P7180878816	Wałek WOM	1	




Wałek WOM	18.08.061
------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P7180878817	Piasta sprzęgła WOM	1	
2	P7180878818	Pierścień sprężynujący	1	
3	P7180878819	Pierścień zabezpieczający WOM	1	
4	P7180878820	Podkładka	1	
5	P7180878821	Pierścień sprzęgła WOM	1	
6	P7180878822	Piasta sprzęgła WOM	1	
7	P7180878823	Sprzęgło WOM	1	
8	P7180878824	Sprężyna	2	
9	P7180878825	Kulka	2	
10	P7180878826	Tuleja sprzęgła WOM	1	
11	P7180878827	Tuleja łożyska	1	
12	P7180878828	Łożysko	1	
13	P7180878829	Wałek sprzęgła WOM	1	
14	P7180878830	Łożysko	1	
15	P7180878831	Tuleja	1	




Sterowanie WOM	18.08.062
-----------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P7180879116	Sprężyna	1	
2	P7180879117	Kulka	1	
3	P7180879118	Wodzik WOM	1	
4	P7180879119	Czujnik wałka sterowania WOM	1	
5	P7180879120	Pierścień uszczelniający	1	
6	P7180879121	Ramię sterowania WOM	1	
7	P7180879122	Walek wybierania	1	
8	P7180879123	Sworzeń 6x28	3	
9	P7180879124	Uchwyt	1	
10	P7180879125	Dźwignia przełączania WOM	1	
11	P7180879126	Kołek	1	
12	P7180879127	Czujnik	1	
13	P7180879128	Kołek	1	
14	P7180879129	Czujnik	1	
15	P7180879130	O-ring	1	
16	P7180879131	O-ring	1	




Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P7180879132	Wodzik WOM	1	
2	P7180879133	O-ring	1	
3	P7180879134	Podkładka	1	
4	P7180879135	Ramię sterowania WOM	1	
5	P7180879136	Bolec 8x30	1	
6	P7180879137	Śruba	1	
7	P7180879138	Podkładka	1	
8	P7180879139	Ramię sterowania WOM	1	
9	P7180879140	Śruba	1	
10	P7180879141	Podkładka	1	
11	P7180879142	Sprężyna	1	
12	P7180879143	Kulka	1	
13	P7180879144	Wodzik WOM	1	
14	P7180879145	Kołek	1	
15	P7180879146	Czujnik	1	
16	P7180879147	Kołek	1	
17	P7180879148	Czujnik	1	
18	P7180879149	O-ring	1	
19	P7180879150	O-ring	1	




Obudowa tylnego mostu	18.09.009
------------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P7180979052	Obudowa tylnego mostu	1	
2	P7180979053	Włącznik	1	
3	P7180979054	Podkładka	1	
4	P7180979055	Śruba M14x80	2	
5	P7180979056	Zaślepka	1	
6	P7180979057	Kołek	2	
7	P7180979058	Zaślepka	1	
8	P7180979059	Zaślepka	1	
9	P7180979060	Zaślepka	1	
10	P7180979061	Kołek	2	
11	P7180979062	Łącznik	2	
12	P7180979063	Śruba	2	
13	P7180979064	Kołek	2	
14	P7180979065	Dźwignia	2	
15	P7180979066	O-ring	2	
16	P7180979067	Sprężyna	2	
17	P7180979068	Kołek	2	
18	P7180979069	Kołek	2	
19	P7180979070	Śruba M8x16	3	
20	P7180979071	Przegroda	1	




Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P7180978832	Pierścień sprężynujący	1	
2	P7180978833	Wałek pośredni skrzyni biegów	1	
3	P7180978834	Pierścień dystansowy	1	
4	P7180978835	Podkładka zabezpieczająca	1	
5	P7180978836	Łożysko igielkowe	13	
6	P7180978837	Podkładka dystansowa 37.2x25.6x3.1	1	
6	P7180978838	Podkładka dystansowa 37.2x25.6x3.7	1	
6	P7180978839	Podkładka dystansowa 37.2x25.6x4.2	1	
7	P7180978840	Kołnierz	1	
8	P7180978841	Pierścień zaciskowy	1	
9	P7180978842	Podkładka dystansowa 0,15mm	1	
9	P7180978843	Podkładka dystansowa 0,35mm	1	
9	P7180978844	Podkładka dystansowa 0,5mm	1	
9	P7180978845	Element dystansowy	1	
10	P7180978846	Sprzęgło	1	
11	P7180978847	Tuleja	1	
12	P7180978848	Koło zębate	1	
13	P7180978849	Element dystansowy	1	
14	P7180978850	Łożysko igielkowe	1	
15	P7180978851	Pierścień wewnętrzny	1	
16	P7180978852	Element dystansowy	1	
17	P7180978853	Łożysko	2	
18	P7180978854	Podkładka dystansowa 0,1mm	1	
18	P7180978855	Podkładka dystansowa 0,3mm	1	
18	P7180978856	Podkładka dystansowa 0,5mm	1	
18	P7180978857	Podkładka dystansowa 0,25mm	1	
19	P7180978858	Pierścień sprężynujący	1	
20	P7180978859	Tuleja	1	
21	P7180978860	Łożysko	1	
22	P7180978861	Koło zębate Z50/27	1	
23	P7180978862	Łożysko	1	
24	P7180978863	Koło zębate Z=54	1	




Wałek pośredni skrzyni biegów	18.09.010
--------------------------------------	------------------


Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
25	P7180978864	Tuleja	1	



Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P7180978865	Śruba	1	
2	P7180978866	Zestaw - koło talerzowe i wał atak.(Z-13/37)	1	
3	P7180978867	Łożysko	1	
4	P7180978868	Element dystansowy	1	
5	P7180978869	Zestaw podkładek dystansowych (od 1.9mm do 2.9mm)	1	
6	P7180978870	Koło zębate Z=52	1	
7	P7180978871	Pierścień zabezpieczający	1	
8	P7180978872	Podkładka	2	
9	P7180978873	Element dystansowy	1	
10	P7180978874	Łożysko	1	
11	P7180978875	Podkładka	2	
12	P7180978876	Nakrętka pierścieniowa	1	
13	P7180978877	Pierścień zabezpieczający	1	
14	P7180978878	Łożysko	1	
15	P7180978879	Koło zębate Z=26	1	
16	P7180978880	Łożysko igiełkowe	1	
17	P7180978881	Łożysko igiełkowe	1	
18	P7180978882	Element dystansowy	1	
19	P7180978883	Łożysko	1	
20	P7180978884	Pierścień zabezpieczający	1	




Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P7180978885	Łożysko	2	
2	P7180978886	Zespół mechanizmu różnicowego	1	
3	P7180978887	Pierścień zabezpieczający	2	
4	P7180978888	Podkładka zabezpieczająca	4	
5	P7180978889	Kołek	3	
6	P7180978890	Kołek	2	
7	P7180978891	Kołek	1	
8	P7180978892	Krzyżak	1	
9	P7180978893	Zespół mechanizmu różnicowego	1	
10	P7180978894	Płytki	1	
11	P7180978895	Tłok	1	
12	P7180978896	O-ring	1	
13	P7180978897	O-ring	1	
14	P7180978898	Ośłona	1	
15	P7180978899	Podkładka	4	
16	P7180978900	Uszczelniacz	2	
17	P7180978901	Sprężyna	3	
18	P7180978902	O-ring	1	
19	P7180978903	Kołek	1	
20	P7180978904	Śruba M8x25	2	
21	P7180978905	Zaślepka	3	
22	P7180978906	Śruba M12x50	8	




Obudowa zwolnicy	18.09.053
-------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P7180979072	Pierścień uszczelniający	2	
2	P7180979073	Łożysko	2	
3	P7180979074	Pierścien zębany Z=82	2	
4	P7180979075	Pochwa kpl.	2	
5	P7180979076	Śruba M14x100	24	
6	P7180979077	Smarownicza M8x1	2	
7	P7180979078	Pierścień uszczelniający	2	
8	P7180979079	Łożysko	2	
9	P7180979080	O-ring	2	




Półoś napędowa tylna	18.09.054
-----------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P7180979081	Przekładnia planetarna kpl.	2	
2	P7180979082	Śruba M10x35 64687	6	
3	P7180979083	Podkładka 64687	6	
4	P7180979084	Igiełki łożyskowe 5x10 64687	6	
5	P7180979085	Łożysko 64687	12	
6	P7180979086	Koło zębate Z=33 064687	6	
7	P7180979087	Wał koła	2	
8	P7180979088	Śruba M18x58	16	
9	P7180979089	Półoś Z=14	2	
10	P7180979090	Zacisk śruby	2	
11	P7180979091	Śruba kosza satelitów M16x2	2	
12	P7180979092	Podkładka	2	
13	P7180979093	Podkładka ustalająca 0,1 mm	-	
13	P7180979094	Podkładka ustalająca 0,3 mm	-	
13	P7180979095	Podkładka ustalająca 0,5 mm	-	
13	P7180979096	Podkładka ustalająca 0,05 mm	-	




Wspornik osi przedniej	18.10.001
-------------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P7181079323	Belka pośrednia przednia	1	
2	P7181079324	Belka pośrednia tylna	1	
3	P7181079325	Wspornik osi przedniej	1	
4	P7181079326	Śruba M16x85-8.8	4	
5	P7181079327	Śruba M16x55-8.8	2	
6	P7181079328	Ogranicznik wychyłu osi-prawy	1	
7	P7181079329	Ogranicznik wychyłu osi-lewy	1	
8	P7181079330	Śruba M12x45-8.8	4	
9	P7181079331	Podkładka okrągła 13	4	
10	P7181079332	Podkładka sprężysta 16,3	6	
11	P7181079333	Śruba imbusowa M20x90-10,9	4	
12	P7181079334	Śruba M20x75-10,9	4	
14	P7181079335	Blacha wspornika osi przedniej	1	
15	P7181079336	Sruba z łbem wpuszczanym M8x20-4.8	4	
16	P7181079337	Śruba M8 x 20-5.8	2	




Korpus przedniego mostu	18.10.002
--------------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P7181077820	Korpus przedniego mostu	1	
2	P7181077821	Wspornik łożyska przedni	1	
3	P7181077822	Tuleja	1	
4	P7181077823	Tuleja	1	
5	P7181077824	Pierścień	1	
6	P7181077825	Podkładka oporowa	1	
7	P7181077826	Tuleja	4	
8	P7181077827	Śruba	2	
9	P7181077828	Smarowniczka M6x	2	
10	P7181077829	Odpowietrznik M10X1	1	
11	P7181077830	Podkładka talerzykowa	2	
12	P7181077831	Tuleja	2	
13	P7181077832	Tuleja	2	
14	P7181077833	Pierścień uszczelniający	2	
15	P7181077834	Łożysko	2	
16	P7181077835	Pierścień uszczelniający	2	
17	P7181077836	Pokrywa skrzyni przedniego mostu	1	
18	P7181077837	Śruba	4	
19	P7181077838	Tuleja	4	
20	P7181077839	Kołek D. 15x35	2	
21	P7181077840	Zaślepka M24x1.5	2	
22	P7181077841	Podkładka oporowa	1	
23	P7181077842	Tuleja	1	
24	P7181077843	Tuleja	1	
25	P7181077844	ORing	1	
26	P7181077845	Wspornik łożyska tylny	1	
27	P7181077846	Pierścień uszczelniający	1	
28	P7181077847	Śruba M 12x33	10	




Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P7181077848	Smarowniczka M6X16	2	
2	P7181077849	Śruba M 14x35	12	
3	P7181077850	Sworzeń kołnierkowy	2	
4	P7181077851	Zaślepka D.14,5	8	
5	P7181077852	Obudowa zwrotnicy lewa	1	
6	P7181077853	Nakrętka M20x1,5	2	
7	P7181077854	Sworzeń kołnierkowy	2	
8	P7181077855	Smarowniczka M6X1	2	
9	P7181077856	Drażek kierowniczy	2	
10	P7181077857	Sworzeń kulowy	2	
11	P7181077858	Nakrętka M24x1.5	2	
12	P7181077859	Końcówka drążka	2	
13	P7181077860	Siłownik	1	
14	P7181077861	Śruba M12x45	4	
15	P7181077862	Pierścień uszczelniający	2	
16	P7181077863	Tuleja	2	
17	P7181077864	Obudowa zwrotnicy prawa	1	
18	P7181077865	Nakrętka M16	2	
19	P7181077866	Śruba M16x100	2	
20	P7181077867	Drażek siłownika	1	
21	P7181077868	Pokrywa cylindra	1	
22	P7181077869	Zestaw pierścieni uszczelniających	1	




Przekładnia główna	18.10.004
---------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P7181077870	Przekładnia kpl. Z=15/32	1	
2	P7181077871	Podkładka 50x40,5x2	2	
3	P7181077872	Pierścień dystansowy	1	
4	P7181077873	Podkładka blokująca	1	
5	P7181077874	Nakrętka	1	
6	P7181077875	Pierścień uszczeniający	1	
7	P7181077876	Łożysko	2	
8	P7181077877	Podkładka dystansowa 2,5mm	-	
8	P7181077878	Podkładka dystansowa 2,6mm	-	
8	P7181077879	Podkładka dystansowa 2,7mm	-	
8	P7181077880	Podkładka dystansowa 2,8mm	-	
8	P7181077881	Podkładka dystansowa 2,9mm	-	
8	P7181077882	Podkładka dystansowa 3,0mm	-	
8	P7181077883	Podkładka dystansowa 3,1mm	-	
8	P7181077884	Podkładka dystansowa 3,2mm	-	
8	P7181077885	Podkładka dystansowa 3,3mm	-	
8	P7181077886	Podkładka dystansowa 3,4mm	-	
9	P7181077887	Nakrętka M10x1.25	2	
10	P7181077888	Piasta	1	
11	P7181077889	Śruba M10x60	2	




Mechanizm różnicowy	18.10.005
----------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P7181077890	Zespół mech. Różnicowego	1	
2	P7181077891	Podkładka	2	
3	P7181077892	Kołek	1	
4	P7181077893	Kołek	1	
5	P7181077894	Tarcza	2	
6	P7181077895	Płyta	12	
7	P7181077896	Tarcza	10	
8	P7181077897	Łożysko	2	
9	P7181077898	Nakrętka pierścieniowa	2	
10	P7181077899	Płytką oporowa	2	
11	P7181077900	Śruba M6x10	2	
12	P7181077901	Śruba M 10x75	12	
13	P7181077902	Obudowa mech. różnicowego	1	




Przegub napędowy	18.10.006
-------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P7181077903	Zespół półosi	2	
2	P7181077904	Widelec mech. różnicowego	2	
3	P7181077905	Ośłona krzyżaka	2	
4	P7181077906	Krzyżak	4	
5	P7181077907	Widelec piasty koła	2	
6	P7181077908	Podkładka oporowa	2	
7	P7181077909	Podkładka	2	
8	P7181077910	Pierścień	2	




Piasta	18.10.007
---------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P7181077911	Pierścień uszczelniający	2	
2	P7181077912	Łożysko	4	
3	P7181077913	Śruba dwustronna	18	
4	P7181077914	Piast kompletna	2	
5	P7181077915	O-ring	2	
6	P7181077916	Pierścień zabezpieczający	2	
7	P7181077917	Wspornik pierścienia	2	
8	P7181077918	Bolt	16	
9	P7181077919	Tuleja centrująca	16	
10	P7181077920	Pierścień zębany Z=77	2	




Zwolnica	18.10.008
-----------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P7181077921	Korek M30x2	2	
2	P7181077922	Śruba M8x20	4	
3	P7181077923	Zespół przekładni planetarnej	2	
4	P7181077924	Podkładka oporowa	6	
5	P7181077925	Łożyso igielkowe	18	
6	P7181077926	Pierścień osadczy	6	
7	P7181077927	Koło żebate Z=23	6	




Wał napędowy	18.10.009
---------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P7181078453	Piasta wielowypustowa DIN 5480 N35 Dz90	1	
2	P7181078454	Wał kardana	1	
3	P7181078455	Śruba M8x25-8.8	13	
4	P7181078456	Podkładka sprężysta 8,2	12	
5	P7181078457	Nakrętka M8	12	
6	P7181078458	Piasta wielowypustowa DIN 5480 N30	2	
7	P7181078459	Podpora oprawy łożyska wahliwego	1	
8	P7181078460	Oprawa łożyska wału napędowego	1	
9	P7181078461	Łożyska kulkowe Wahliwe zakryte 30x72x27	1	
10	P7181078462	Wał napędowy jednolity	1	
11	P7181078463	Piasta wielowypustowa ANSI B92.1	1	
12	P7181078464	Pokrywka łożyska wachliwego	2	
13	P7181078465	Pierścień uszczelniający filcowy	2	
14	P7181078466	Podkładka okrągła 13	2	
15	P7181078467	Śruba M12x35-8.8	2	
16	P7181078468	Śruba M14x30-8.8	2	
17	P7181078469	Podkładka okrągła 15	2	
18	P7181078470	Wkręt dociskowy M12x12-45H Fe/Zn6	1	
19	P7181078471	Pierścień zabezpieczający sprężynujący Z30	3	
20	P7181078472	Podkładka sprężysta 6,2	4	
21	P7181078473	Śruba M6x16-8.8	4	
22	P7181078474	Ośłona wału napędowego	1	
23	P7181078475	Podkładka okrągła 8,4	4	
24	P7181078476	Śruba M8x16-8.8	4	




Załączanie napędu osi przedniej	18.11.010
--	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P7181178907	Śruba	3	
2	P7181178908	Pokrywa	1	
3	P7181178909	Dolna pokrywa	1	
4	P7181178910	Śruba M 10x25	10	
5	P7181178911	Podłącz M22x1,5	1	
6	P7181178912	Blok sterowania	1	
7	P7181178913	Śruba M8x25	2	
8	P7181178914	Zaślepka	1	
9	P7181178915	Zaślepka	1	
10	P7181178916	O-ring	2	
11	P7181178917	Przewód	1	
12	P7181178918	O-ring	2	
13	P7181178919	Pierścień uszczelniający	1	
14	P7181178920	O-ring	1	
15	P7181178921	Podkładka dystansowa 0,1mm	1	
15	P7181178922	Podkładka dystansowa 0,3mm	1	
15	P7181178923	Podkładka dystansowa 0,5mm	1	
15	P7181178924	Podkładka dystansowa 0,25mm	1	
16	P7181178925	Łożysko	1	
17	P7181178926	Element dystansowy	1	



Wałek przekładnika napędu	18.11.011
----------------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P7181179097	Uszczelniacz	2	
2	P7181179098	Wałek	1	
3	P7181179099	O-ring	2	
4	P7181179100	Pierścień zabezpieczający	1	
5	P7181179101	Element dystansowy	1	
6	P7181179102	Tuleja	1	
7	P7181179103	Sprężyna	9	
8	P7181179104	O-ring	1	
9	P7181179105	Tuleja zmiana biegów	1	
10	P7181179106	O-ring	1	
11	P7181179107	Cylinder	1	
12	P7181179108	O-ring	2	
13	P7181179109	Pierścień zabezpieczający	1	
14	P7181179110	Zawór	1	
15	P7181179111	Łożysko igiełkowe	1	
16	P7181179112	Koło zębate	1	
17	P7181179113	Podkładka	1	
18	P7181179114	Pierścień zabezpieczający	1	
19	P7181179115	Łożysko	1	




Dźwignia hamulca ręcznego	18.12.002
----------------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P7181277820	Dźwignia hamulca ręcznego	1	
2	P7181277821	Widelki z ogranicznikiem	1	
3	P7181277822	Pręt L=280 mm	1	
4	P7181277823	Widelki M10x40	1	
5	P7181277824	Bolec z zatrzaskiem 10x40	1	
6	P7181277825	Sworzeń z łbem 8 x 24	1	
7	P7181277826	Nakrętka	1	
8	P7181277827	Zawlecza 3,2 x 25 ; ISO 1234	1	
9	P7181277828	Podkładka 8	4	
10	P7181277829	Śruba M8x25	4	
11	P7181277830	Nakrętka M10	1	




Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P7181278540	Uszczelka miedziana 10x14x1	2	
2	P7181278541	Wspornik przewodów hamulcowych	2	
3	P7181278542	Przewód hamulcowy L-520	2	
4	P7181278543	Złączka redukcyjna	2	
5	P7181278544	Wspornik	1	
6	P7181278545	Rurka hamulcowa tylna-prawa	1	
7	P7181278546	Obejma przewodu hamulcowego	1	
8	P7181278547	Rurka hamulcowa tylna-lewa	1	
9	P7181278548	Śruba przelotowa M12x1x24	6	
10	P7181278549	Nakrętki sześciokątne M10	4	
11	P7181278550	Podkładka okrągła 8	7	
12	P7181278551	Trójnik	2	
13	P7181278552	Uszczelka	14	
14	P7181278553	Ośłona gumowa	6	
15	P7181278554	Śruba M6x25	2	
16	P7181278555	Śruba M6x16	1	
17	P7181278556	Przewód elastyczny sterujący prawy	1	
18	P7181278557	Przewód elastyczny sterujący lewy	1	
19	P7181278558	Wspornik zaworu	1	
20	P7181278559	Śruba z łbem sześciokątnym M8x25	2	
21	P7181278560	Śruba M8x20	2	
22	P7181278561	Cięgno zaworu	1	
23	P7181278562	Widelki M6x24	1	
24	P7181278563	Zawlecza widełek M6x24	1	
25	P7181278564	Rurka hamulcowa przednia-prawa	1	
26	P7181278565	Rurka hamulcowa przednia-lewa	1	
28	P7181278566	Króciec pompki hamulcowej	2	
29	P7181278567	Przewód zasilający pompę	2	
30	P7181278568	Opaska zaciskowa 8-12	4	
31	P7181278569	Trzpień	2	
32	P7181278570	Nakrętka Niska M10	2	
33	P7181278571	Widelki M10	2	




Sterowanie hamulcem roboczym	18.12.003
-------------------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
34	P7181278572	Bolec z zatrzaskiem 10x40	2	
35	P7181278573	Zbiorniczek płynu hamulcowego	1	
36	P7181278574	Ramię	2	
37	P7181278575	Klocek	2	
38	P7181278576	Śruba M10x30	4	
39	P7181278577	Nakrętka M10	4	
40	P7181278578	Nakładka pedału	2	
41	P7181278579	Wkręt M8x20	4	
42	P7181278580	Przetyczka pedałów hamulcowych	1	
43	P7181278581	Pompki hamulcowe	1	




Wyrównywacz ciśnienia	18.12.027
------------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P7181292260	Wyrównywacz ciśnienia	1	
2	P7181292261	Śruba M6x50	2	
3	P7181292262	Podkładka miedziana ø26	2	
4	P7181292263	Czujnik ciśnienia	2	
5	P7181292264	Podkładka sprężysta 6	2	
6	P7181292265	Nakrętka M6	2	
7	P7181292266	Śruba przelotowa M12x1x24	2	
8	P7181292267	Uszczelka miedziana ø12	4	
9	P7181292268	Przewód elastyczny	2	
10	P7181292269	Złączka wyrównywacza	2	




Cylinderek układu hamulcowego	18.12.029
--------------------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P7181279013	Śruba M10x30	4	
2	P7181279014	O-ring	2	
3	P7181279015	Cylinderek hamulcowy kpl.	2	
4	P7181279016	Odpowietrznik kpl. 358900	1	
5	P7181279017	Popychacz kpl. 358900	1	
6	P7181279018	Zespół sprężyny 358900	1	
7	P7181279019	Uszczelniaacz 358900	1	




Mechanizm hamulcowy	18.12.031
----------------------------	------------------


Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P7181279020	Śruba	14	
2	P7181279021	Korpus	2	
3	P7181279022	Tarcza cierna	10	
4	P7181279023	Tarcza pośrednia	6	
5	P7181279024	Tarcza rozpierająca	2	
6	P7181279025	O-ring	1	
7	P7181279026	Śruba	6	
8	P7181279027	Ośłona	1	
9	P7181279028	Pokrywa	1	
10	P7181279029	Przewód	1	
11	P7181279030	Podkładka	1	
12	P7181279031	O-ring	1	
13	P7181279032	Pokrywa	1	



Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P7181279033	Śruba M 10x50	10	
2	P7181279034	Ośłona	1	
3	P7181279035	Kołek	2	
4	P7181279036	Walek hamulca ręcznego	1	
5	P7181279037	Tuleja	2	
6	P7181279038	Uszczelniacz	2	
7	P7181279039	Kołek	2	
8	P7181279040	Drażek	2	
9	P7181279041	Pierścień elastyczny D.8	2	
10	P7181279042	Sworzeń D.10x28	2	
11	P7181279043	Sworzeń D.12,5x31	2	
12	P7181279044	Wspornik	2	
13	P7181279045	Pierścień elastyczny D.9	2	
14	P7181279046	Dźwignia prawa	1	
15	P7181279047	Dźwignia lewa	1	
16	P7181279048	Dźwignia prawa hamulca ręcznego	1	
17	P7181279049	Dźwignia lewa hamulca ręcznego	1	
18	P7181279050	Kołek	2	
19	P7181279051	Nakrętka regulacyjna	2	




Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P7181378574	Kolumna kierownicza kpl.	1	
2	P7181378575	Łożysko 25x47x8	1	
3	P7181378576	Łożysko 20x32x7	1	
4	P7181378577	Pierścień osadczy Z20	1	
5	P7181378578	Koło kierownicy	1	
6	P7181378579	Podkładka sprężysta ø16,3	1	
7	P7181378580	Nakrętka M16	1	
8	P7181378581	Pokrywa	1	
9	P7181378582	Sprężyna	1	
10	P7181378583	Śruba M8x22	4	
11	P7181378584	Podkładka	4	
12	P7181378585	Podkładka gumowa	4	
13	P7181378586	Śruba M6x18	2	
14	P7181378587	Podkładka sprężysta ø6	2	
15	P7181378588	Nakrętka M6	2	
16	P7181378589	Śruba M10x16	4	
17	P7181378590	Podkładka sprężysta ø10,2	4	
18	P7181378591	Uchwyt drążka dźwigni reversu	1	
19	P7181378592	Podkładka sprężysta ø10,2	2	
20	P7181378593	Nakrętka M10	2	
21	P7181378594	Podkładka ø12	1	
22	P7181378595	Pręt gwintowany	1	
23	P7181378596	Nut M10	1	
24	P7181378597	Rękojeść	1	




Hydraulika sterująca	18.13.035
-----------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P7181378598	Orbitrol	1	
2	P7181378599	Podkładka sprężysta ø10,2	4	
3	P7181378600	Śruba M10x16-5.8	4	
4	P7181378601	Oring 15,3x2,4	4	
5	P7181378602	Złączka 3/4" x M18	4	
6	P7181378603	Złączka G1/2"-14/M18x1,5	1	
7	P7181378604	podkładka miedziana ø1/2"	1	
8	P7181378605	Przewód M18x1,5/M18x1,5	1	
9	P7181378644	Przewód M18x1,5/ø14,3 prawy	1	
10	P7181378645	Obejma z wkładką gumową ø19	2	
11	P7181378646	Śruba M6x25	2	
12	P7181378647	Przewód M18x1,5/ø14,3 lewy	1	
13	P7181378648	Przewód M18x1,5/M22x1,5	1	
14	P7181378649	Śruba przelotowa 9/16"-18 UNF	2	
15	P7181378650	Uszczelka miedziana ø9/16"	4	




Sterowanie dawką paliwa	18.14.001
--------------------------------	------------------


Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
2	P7181477920	Potencjometr	1	
3	P7181477921	Śruba M6x16	2	
4	P7181477922	Nakrętka samozabezp. M6	3	
5	P7181477923	Podkładka okrągła 6	3	
6	P7181477924	Kolek ustalający	1	
7	P7181477925	Śruba M6x12	1	
8	P7181477926	Cięgło potencjometra	1	
9	P7181477927	Zawleczka 1,6x14	1	



Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P7181577850	Rozdzielacz KPL.	1	
2	P7181577851	Wspornik rozdzielacza	1	
3	P7181577852	Podkładka gumowo-metalowa Ø22	6	
4	P7181577853	Uszczelka miedziana 22x28x1,5	2	
5	P7181577854	Szybkozłącze ISO 12,5	6	
6	P7181577855	Korpus przyłączki prostej M22x1,5	2	
7	P7181577856	Złączka kątowa M22x1,5/M22x1,5 z o-ringiem i nakrętką ustawczą	1	
8	P7181577857	Korek z uszczelką ZKE M27x2	1	
9	P7181577858	Złączka prosta z uszczelką M27x2/M22,1,5	3	
10	P7181578368	Kolano ssące tylnego mostu	1	
11	P7181578369	O-ring 42x2	3	
12	P7181578370	Przewód elastyczny 38x6	2	
13	P7181578371	Opaska zaciskowa 40-60	6	
14	P7181578372	Rura ssąca tylnego mostu	1	
15	P7181578373	Przewód elastyczny L=300	1	
16	P7181578374	Kolektor ssący pompy oleju	1	
17	P7181578375	Nakrętka 28-M36x2	2	
18	P7181578376	Wspornik filtra ssawnego	1	
19	P7181578377	Filtr oleju wstępny	1	
20	P7181578378	Obejma rury ssącej	2	
21	P7181578379	Przedni wspornik rury ssącej	1	
22	P7181578380	Pierścień zacinający 28	2	
23	P7181578381	Wspornik bloku zaworowego kpl.	1	
24	P7181578382	Blok zaworowy	1	
25	P7181578383	Złączka redukcyjna	1	
26	P7181578384	Uszczelka miedziana 10x14x1	4	
27	P7181578385	Czujnik ciśnienia	3	
28	P7181578386	Filtr oleju	1	
29	P7181578387	Podkładka miedziana 21,5x27x1,5	2	
30	P7181578388	Złączka PHAR2 15LR G1.2/M22x1,5	2	
31	P7181578389	Uszczelka miedziana 13,5x19x1,5	4	
32	P7181578390	Złączka prosta G1.4/M22x1,5	1	




Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
33	P7181578391	Podkładka 10	4	
34	P7181578392	Śruba M10x25-8.8	4	
35	P7181578393	Śruba M8x25-8.8	4	
36	P7181578394	Podkładka 8	14	
37	P7181578395	Podkładka 12	4	
38	P7181578396	Śruba M12x25-8.8	2	
39	P7181578397	Podkładka 6	10	
40	P7181578398	Nakrętka M6	10	
41	P7181578399	Śruba M12x30-8.8	2	
42	P7181578400	Śruba M8x60-8.8	2	
43	P7181578401	Śruba M8x20-8.8	4	
44	P7181578402	Złączka G1.4/M14x1,5	3	
45	P7181578403	Zaślepka otworu zasysania pompy hydraulicznej	1	
46	P7181578404	Przyłączka prosta z uszczelką 15-22x1,5/G1/2"	3	
47	P7181578405	Złączka prosta 8- 14x1,5/10x1	1	
48	P7181578406	Podkładka gumowo-metalowa 27	1	
49	P7181578407	Złączka prosta M30x2/M27x2	1	
50	P7181578408	Rura wlewu oleju	1	
51	P7181578409	Rura zlewu oleju	1	
52	P7181578410	Trójnik z nakr.obrot.niesymetr. 15-M22x1,5	1	
53	P7181578411	Pierścień zacinający 15	2	
54	P7181578412	Nakrętka M22x1,5	2	
55	P7181578413	Odpowietrznik M10x1	1	
56	P7181578414	Podkładka miedziana 12x18x1,5	1	
57	P7181578415	Korpus przyłączki prostej (M12x1,5)/M14x1,5	1	
58	P7181578416	Przyłączka prosta z uszczelką 15-22x1,5 G3/4	4	
59	P7181578417	Obejma przewodu 13	2	
60	P7181578418	Wspornik filtra zlewowego	1	
61	P7181578419	Filtr oleju zlewowy	1	
62	P7181578420	Korpus złączki trójkątowej M22x1,5	1	
63	P7181578421	Śruba M8x30-8.8	2	
64	P7181578422	Śruba M6x30-8.8	2	




Układ hydrauliki zewnętrznej Rexroth Bosch	18.15.001
---	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
65	P7181578423	Złączka kolankowa z nakrętką 15-M22x1,5	1	
66	P7181578424	Szybkozłączka M22x1,5 ISO 12,5	1	
67	P7181578425	Pompa hydrauliczna kpl.	1	
68	P7181578426	Uszczelka płaska kołnierзова	1	
69	P7181578427	Chłodnica Oleju Hydraulicznego	1	
70	P7181578428	Uchwyt kabłąkowy	2	
71	P7181578429	Nakrętka sześciokątna M8	2	
72	P7181578430	Przewód hydrauliczny	1	
73	P7181578431	Przewód hydrauliczny	1	
74	P7181578432	Przewód hydrauliczny	1	
75	P7181578433	Przewód hydrauliczny	1	
76	P7181578434	Przewód hydrauliczny	1	
77	P7181578435	Przewód hydrauliczny	1	
78	P7181578436	Przewód hydrauliczny	1	
79	P7181578437	Przewód hydrauliczny	2	
80	P7181578438	Przewód hydrauliczny	1	
81	P7181578439	Przewód hydrauliczny	2	
82	P7181578440	Przewód hydrauliczny	1	




Sterowanie rozdzielaczem	18.15.002
---------------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P7181590244	Dźwignia długa	1	
2	P7181590245	Dźwignia średnia	1	
3	P7181590246	Dźwignia krótka	1	
4	P7181590247	Podkładka ślizgowa	4	
5	P7181590248	Śruba M10x130-8.8	1	
6	P7181590038	Nakrętka M10	1	
7	P7181590250	Linka kpl.	3	
8	P7181592692	Gałka dźwigni reg. Poz.	3	
9	P7181590251	Wkręt ST 3,5x9,5	3	




Pompa hydrauliczna	18.15.003
---------------------------	------------------


Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P7181578827	Pompa hydrauliczna CASAPPA	1	
1	P7181578828	Pompa hydrauliczna Rexroth Bosch	1	
1	P7181578829	Pompa hydrauliczna Hydac	1	
2	P7181578830	Oring 26x2,5	2	
3	P7181578831	Podkładka okrągła 10	2	
4	P7181578832	Śruba z gniazdem szesciokatnym M10x30	2	
5	P7181578833	Przyłączka pompy	2	
6	P7181578834	Uszczelka płaska kołnierzowa	1	
7	P7181578835	Śruba imbusowa M6x35-5.8-Fe/Zn5	8	
8	P7181578836	Oring 20x2,5	2	
10	P7181578837	Przyłączka pompy-ssanie	2	
11	P7181578838	Korpus 1	1	
12	P7181578839	Korpus 2	1	
13	P7181578840	Pierścień zacinający	2	
14	P7181578841	Śruba M36x2	2	
15	P7181578842	Łącznik elastyczny	1	
16	P7181578843	Opaska zaciskowa 40-60	3	



Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P7181678634	Złącze przewodów zasilające (czerwone)	1	
2	P7181678635	Łącznik prosty M16x1,5/M18x1,5	3	
3	P7181678636	Złącze przewodów sterujące (żółte)	1	
4	P7181678637	Złącze pneumatyczne	1	
5	P7181678638	Łącznik kolankowy M18x1,5/Ø10	3	
6	P7181678639	Wspornik zaworu hamowania przyczepy	1	
7	P7181678640	Wspornik zbiornika powietrza	1	
8	P7181678641	Uszczelka miedziana 12,2x17x2	1	
9	P7181678642	Czujnik ciśnienia	1	
10	P7181678643	Widelki 6x24	1	
11	P7181678644	Zawlecza widełek M6x24	1	
12	P7181678645	Cięgno zaworu	1	
13	P7181678646	Kolano M22x1,5 kpl	1	
14	P7181678647	Rura	1	
15	P7181678648	Nakrętka M22x1,5	5	
16	P7181678649	Pierścień zacinający 15	4	
17	P7181678650	Sprężarka powietrza Polmo-Lódź	1	
18	P7181678651	Złączka prosta z uszczelką 15-M22x1,5/22x1,5	2	
19	P7181678652	Zakucie do węża 16	1	
20	P7181678653	Złączka kolankowa z nakrętką obrotową 15-M22x1,5	1	
21	P7181678654	Koło zębate sprężarki powietrza	1	
22	P7181678655	Podkładka hartowana 10,5	1	
23	P7181678656	Śruba M10x35-8.8 Fe//Zn6	1	
24	P7181678657	Rurka spływowa oleju	1	
25	P7181678658	Wąż do układu chłodzenia 16x4	1	
26	P7181678659	Opaska zaciskowa 25-40	2	
27	P7181678660	Przylączka prosta z uszczelką 15-22x1,5/18x1,5	1	
28	P7181678661	Korpus złączki trójkątowej M22x1,5	1	
29	P7181678662	Zaślepka z o-ringiem 15	1	
30	P7181678663	Uszczelka miedziana 10x14x1	4	
31	P7181678664	Śruba przelotowa M10x1-5,8 Fe/Zn	2	
32	P7181678665	Śruba M8x100-8.8 Fe//Zn6	2	




Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
33	P7181678666	Uszczelniacz	1	
34	P7181678667	Regulator ciśnienia	1	
35	P7181678668	Przewód smarowania sprężarki L=1000	1	
36	P7181678669	Złączka 3/4"-16 UNF/22x1,5	1	
37	P7181678670	Uszczelka miedziana 20x26x1,5	1	
38	P7181678671	Wspornik szybkozłączny pneumatycznych-z Ponar Wadowice	1	
39	P7181678672	Podkładka sprężysta 8,2 Fe//Zn6//C	2	
40	P7181678673	Nakrętka M8	9	
41	P7181678674	Podkładki 10	10	
42	P7181678675	Śruba M10x20-8.8-Fe//Zn6	2	
43	P7181679205	Nakrętka M10	6	
44	P7181679206	Podkładka 12	1	
45	P7181679207	Śruba M12x30-8.8-Fe//Zn6	1	
46	P7181679208	Podkładka 8	6	
47	P7181679209	Zbiornik powietrza	1	
48	P7181679210	Zawór sterowania przyczepą	1	
49	P7181679211	Złączka kątowna M16x1,5/Ø10	2	
50	P7181679212	Złączka prosta M16x1,5/Ø10	1	
51	P7181679213	Zawór dwudrogowy	1	
52	P7181679214	Łącznik czterodrogowy M22x1,5/Ø10	1	
53	P7181679215	Złączka kątowna M22x1,5/Ø10	7	
54	P7181679216	Śruba M8x20-8.8-Fe//Zn6	1	
55	P7181679217	Złączka kątowna M22x1,5/M12x1,5	1	
56	P7181679218	Nakrętka z uszczelką M22x1,5	1	
57	P7181679219	Wspornik zaworu elektromagnetycznego	1	
58	P7181679220	Złączka trójnikowa	1	
59	P7181679221	Zawór hamowania przyczepy	1	
60	P7181679222	Zawór odwadniający	1	
61	P7181679223	Śruba M10x35-8.8-Fe//Zn6	2	
62	P7181679224	Zawór elektromagnetyczny	1	
63	P7181679225	Śruba M10x35-8.8-Fe//Zn6	2	
64	P7181679226	Złączka kątowna M12x1,5/Ø10	2	




Instalacja 3-przewodowa Filkar	18.16.001
---------------------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
65	P7181679227	Wspornik szybkozłączy pneumatycznych-z Rexroth Bosch	1	
66	P7181679228	Złączka kolankowa z nakrętką 15-M22x1,5	1	
67	P7181679229	Przewód poliamidowy Ø10x7		




Instalacja 3-przewodowa Polmo	18.16.002
--------------------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P7181679230	Wspornik szybkozłączy pneumatycznych (z rozdzielaczem Rexroth)	1	
2	P7181679231	Złącze przewodów zasilające (czerwone)	1	
3	P7181679232	Łącznik prosty M16x1,5/M18x1,5	2	
4	P7181679233	Złącze przewodów sterujące (żółte)	1	
5	P7181679234	Złącze pneumatyczne	1	
6	P7181679235	Łącznik prosty M22x1,5/M18x1,5	1	
7	P7181679236	Podkładka sprężysta 8,2	2	
8	P7181679237	Łącznik kolankowy kpl. M18x1,5	9	
9	P7181679238	Wspornik zaworu hamowania przyczepy	1	
10	P7181679239	Zawór hamowania przyczepy	1	
11	P7181679240	Złączka prosta M22x1,5/M18x1,5	4	
12	P7181679241	Łącznik trójdrożny kpl	3	
13	P7181679242	Nakrętka M8	6	
14	P7181679243	Podkładka okrągła 10,5	10	
15	P7181679244	Śruba M10x20-8.8	2	
16	P7181679245	Nakrętka M10	6	
17	P7181679246	Wspornik zbiornika powietrza	1	
18	P7181679247	Zbiornik powietrza	1	
19	P7181679248	Podkładka okrągła 13	1	
20	P7181679249	Śruba M12x30-8.8	1	
21	P7181679250	Śruba transmisji	1	
22	P7181679251	Śruba M10x30-8.8	2	
23	P7181679252	Pierścień oporowy z oringiem M22x1,5	1	
24	P7181679253	Nakrętka niska M22x1,5	1	
25	P7181679254	Łącznik	1	
26	P7181679255	Przyłącze wtykowe	3	
27	P7181679256	Uszczelka miedziana 12,2x17x2	2	
28	P7181679257	Korek M14x1,5	1	
29	P7181679258	Czujnik ciśnienia	1	
30	P7181679259	Zawór odwadniający M22x1,5 kpl.	1	
31	P7181679260	Wspornik zaworu	1	
32	P7181679261	Podkładka okrągła 8,4	6	




Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
33	P7181679262	Śruba M8x20-8.8	2	
34	P7181679263	Zawór sterowania przyczepą	1	
35	P7181679264	Złączka prosta M16x1,5/M18x1,5	2	
36	P7181679265	Widelki 6x24	1	
37	P7181679266	Zawlecza widełek M6x24	1	
38	P7181679267	Cięgno zaworu	1	
39	P7181679268	Złączka prosta M22x1,5/M18x1,5	1	
40	P7181679269	Kolano M22x1,5 kpl	1	
41	P7181679270	Rurka	1	
42	P7181679271	Nakrętka M22x1,5	5	
43	P7181679272	Pierścień zacinający 15	4	
44	P7181679273	Sprężarka powietrza	1	
45	P7181679274	Złączka prosta z uszczelką 15-M22x1,5/22x1,5	2	
46	P7181679275	Zakucie do węża 16	1	
47	P7181679276	Złączka kolankowa obrotowa 15-M22x1,5	2	
48	P7181679277	Koło zębate sprężarki powietrza	1	
49	P7181679278	Podkładka hartowana 10,5	1	
50	P7181679279	Śruba M10x35-8.8	1	
51	P7181679280	Rurka spływowa oleju	1	
52	P7181679281	Wąż do układu chłodzenia 16x4	1	
53	P7181679282	Opaska zaciskowa 25-40	2	
54	P7181679283	Przyłączka prosta z uszczelką 15-22x1,5/18x1,5	1	
55	P7181679284	Korpus złączki trójkątowej M22x1,5	1	
56	P7181679285	Zaślepka z o-ringiem 15	1	
57	P7181679286	Uszczelka miedziana 10x14x1	4	
58	P7181679287	Śruba przelotowa M10x1-5,8 Fe/Zn	2	
59	P7181679288	Śruba M8x100-8.8	2	
60	P7181679289	Uszczelniacz	1	
61	P7181679290	Regulator ciśnienia	1	
62	P7181679291	Przewód smarowania sprężarki L=1000	1	
A	P7181679292	Przewód poliamidowy fi 12x1,5 dł. 6mb	1	
B	P7181679293	Przewód ochronny na fi 12 dł. 6mb	1	




Instalacja 3-przewodowa Polmo	18.16.002
--------------------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
63	P7181679294	Złączka 3/4"-16 UNF/22x1,5	1	
64	P7181679295	Uszczelka miedziana 20x26x1,5	1	
65	P7181679296	Wspornik szybkozłączy pneumatycznych (z rozdzielaczem Ponar)	1	




Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
	P7181678789	Obudowa kompletna	1	
2	P7181678790	Pierścień uszczelniający typu O 83,00x2,00	1	
3	P7181678791	Wał korbowy	1	
4	P7181678792	Tuleja łożyskowa	2	
	P7181678793	Oprawa łożyska kompletna	1	
6	P7181678794	Kołnierz	1	
7	P7181678795	Uszczelka	1	
	P7181678796	Tłok kompl.	1	
9	P7181678797	Pierścienie tłokowe (komplet)	1	
10	P7181678798	Cylinder	1	
11	P7181678799	Uszczelka P-C	1	
12	P7181678800	Płyta zaworowa kompl	1	
13	P7181678801	Uszczelka G-P	1	
14	P7181678802	Głowica	1	
15	P7181678803	Śruba dwustronna M8x18-2km6g-8.8 Fe/Zn5 PN-90/M-82131	4	
16	P7181678804	Nakrętka sześciokątna M8-8-B – PN-EN 24032	4	
17	P7181678805	Korek M22x1.5-St-Zn DIN 908	2	
18	P7181678806	Uszczelka 11.1.04.Al	2	
19	P7181678807	Śruba M8x40 -8.8 DIN 6921	4	
20	P7181678808	Śruba M8x20 -8.8 DIN 912	4	
21	P7181678809	Podkładka sprężysta stożkowa 8 -SN 212748	4	
22	P7181678810	Korek M10x1-St-Zn DIN 908	1	
23	P7181678811	Uszczelka aluminiowa 0-6(Al)	1	
24	P7181678812	Wkręt M6x12-5.8 DIN 965	4	




Zaczepty tylne	18.17.001
-----------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P7181770967	Rama zaczepu kpl.	1	
2	P7181770968	Dolny zaczep transportowy kpl.	1	
2	P7181770969	Dolny zaczep transportowy opcja	1	
3	P7181770970	Zaczep rolniczy kpl.	1	
3	P7181770971	Zaczep rolniczy opcja	1	
4	P7181770972	Przesuwny zaczep transportowy kpl.	1	
4	P7181770973	Przesuwny zaczep transportowy opcja	1	
5	P7181770974	Podkładka Ø14	10	
6	P7181770975	Śruba z łbem sześciokątnym M14	10	




TUZ tylny	18.18.001
------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P7181890567	Sworzeń	2	
2	P7181890568	Sworzeń	1	
3	P7181890569	Sworzeń	1	
4	P7181890570	Dolny wspornik wałka	1	
6	P7181890572	Przetyczka	4	
7	P7181890573	Podkładka oporowa	2	
9	P7181890574	Sworzeń cięgieł dolnych	1	
10	P7181890575	Cięgło wzdłużne prawe	1	
11	P7181890576	Przegub	2	
12	P7181890577	Cięgło wzdłużne lewe	1	
13	P7181890578	Cięgło środkowe	1	
14	P7181890579	Przegub kulowy	1	
15	P7181890580	Wieszak prawy	1	
16	P7181890581	Wieszak lewy	1	
17	P7181890582	Ściągacz	2	
18	P7181890583	Śruba M10x30	4	
19	P7181890584	Nakrętka koronowa	2	
21	P7181890586	Zawlecza	2	
22	P7181892683	Wspornik wieszaka lewy	1	
23	P7181892682	Wspornik wieszaka prawy	1	
24	P7181892681	Śruba M10x60	1	




Ramię podnośnika hydraulicznego	18.18.010
--	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P7181879151	Śruba M 10x50	6	
2	P7181879152	Górna pokrywa	1	
3	P7181879153	Wspornik podnośnika hydraulicznego	1	
4	P7181879154	Śruba M 16x110	2	
5	P7181879155	Śruba M 16x100	2	
6	P7181879156	Wsparcie czujnik kąta	1	
7	P7181879157	Uszczelka	3	
8	P7181879158	Śruba	4	
9	P7181879159	Wspornik	1	
10	P7181879160	Pokrywa	2	
11	P7181879161	Śruba	4	
12	P7181879162	Płyta	1	
13	P7181879163	Tuleja	2	
14	P7181879164	Walek	1	
15	P7181879165	Kołek	2	
16	P7181879166	Ramię lewe	1	
17	P7181879167	Kołek	2	
18	P7181879168	Ramię prawe	1	
19	P7181879169	Łącznik	2	
20	P7181879170	Przewód	1	
21	P7181879171	Tuleja	2	
22	P7181879172	Kołek	4	
23	P7181879173	Podkładka ustalająca 1,0 mm	1	
23	P7181879174	Podkładka ustalająca 0,5 mm	1	
23	P7181879175	Podkładka ustalająca 0,25 mm	1	
23	P7181879176	Podkładka ustalająca 0,10 mm	1	




Cylindry podnośnika hydraulicznego	18.18.011
---	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P7181879177	Kołek	2	
2	P7181879178	Cylinder podnośnika	2	
3	P7181879179	Kołek	2	
4	P7181879180	Smarowniczka	4	
5	P7181879181	Orurowanie	1	
6	P7181879182	Kołek	2	
7	P7181879183	Kołek	2	
8	P7181879184	Śruba M 16x50	8	
9	P7181879185	Śruba M16x135	2	
10	P7181879186	Wspornik cieżna dolnego lewego	1	
11	P7181879187	Wspornik cieżna dolnego prawego	1	
12	P7181879188	Wspornik	2	
13	P7181879189	Tuleja	4	
14	P7181879190	Śruba	4	
15	P7181879191	Sworzeń	2	




Sterowanie podnośnikiem hydraulicznym	18.18.012
--	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P7181879192	Hydrauliczny zawór sterujący	1	
2	P7181879193	Czujnik	1	
3	P7181879194	Sworzeń	2	
4	P7181879195	Panel sterowania EHR	1	




Roździelacz hydrauliczny	18.18.013
---------------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P7181879196	Zestaw uszczeleniaczy 407807	1	
2	P7181879197	Elektrozawór 407807	1	
3	P7181879198	Elektrozawór 407807	1	
4	P7181879199	Zawór 407807	1	
5	P7181879200	Pompa 407807	1	
6	P7181879201	Zawór opuszczania 407807	1	
7	P7181879202	Sprężyna zaworu 407807	1	
8	P7181879203	Sprężyna zaworu kompensatora 407807	1	
9	P7181879204	Sprężyna zawory przeciążeniowego 407807	1	




Koła tylne	18.19.001
-------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P7181978025	Opona 230/95R36 145A2	2	
1	P7181978026	Opona 16.9R34 139A8	2	
1	P7181978027	Opona 420/85R34 142A8	2	
1	P7181978028	Opona 480/70R34 143A8	2	
1	P7181978029	Opona 540/65R34 145A8	2	
1	P7181978030	Opona 18.4R34 144A8	2	
2	P7181978031	Dętka 34	2	
3	P7181978032	Obręcz koła W8 ET200x36	2	
3	P7181978033	Obręcz koła W15Lx34	2	
3	P7181978034	Obręcz koła W16Lx34	2	
4	P7181978035	Nakrętka koła M18x1,5 DIN74361	16	
5	P7181978036	Zawór do felg	2	




Koła przednie	18.19.002
----------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P7181978014	Opona 8.3-24 6PR 100A6	2	
1	P7181978015	Opona 380/70R24 125A8	2	
1	P7181978016	Opona 340/85R24 125A8	2	
1	P7181978017	Opona 380/85R24 131A8	2	
2	P7181978018	Dętka 24	2	
3	P7181978019	Obręcz koła W7 ET242x24	2	
3	P7181978020	Obręcz koła W12x24	2	
3	P7181978021	Obręcz koła W13x24	2	
3	P7181978022	Obręcz koła W15Lx24	2	
4	P7181978023	Nakrętka koła M20x1,5 DIN74361	16	
5	P7181978024	Zawór do felg	2	




Kabina kpl.	18.22.003
--------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P7182272934	Dach kpl.	1	
2	P7182272935	Drzwi lewe kpl.	1	
3	P7182272936	Drzwi prawe kpl.	1	
4	P7182272937	Szyba boczna prawa kpl.	1	
5	P7182272938	Uszczelka szyby bocznej prawej	1	
6	P7182272939	Szyba boczna lewa kpl.	1	
7	P7182272940	Uszczelka szyby bocznej lewej	1	
8	P7182272941	Szyba tylna dolna kpl.	1	
9	P7182272942	Kłapa tylna kpl.	1	
11	P7182272944	Szyba przednia kpl.	1	
12	P7182272945	Szyba przednia dolna lewa kpl.	1	
13	P7182272946	Szyba przednia dolna prawa kpl.	1	
14	P7182272947	Wspornik tablicy rejestracyjnej	1	




Dach kabiny	18.22.004
--------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P7182277820	Dach	1	
2	P7182277821	Szyberdach	1	
3	P7182277822	Kłapa	1	
4	P7182277823	Wspornik tablicy rejestracyjnej	1	
5	P7182277824	Oświetlenie tablicy	2	
6	P7182277825	Filtr kabiny	1	
7	P7182277826	Ośłona filtra	1	
8	P7182277827	Podsufitówka	1	
9	P7182277828	Ośłona klapy	1	
10	P7182277829	Kabłąk	1	
11	P7182277830	Kłapa nawiewu	4	
12	P7182277831	Oświetlenie kabiny	1	
13	P7182277832	Głośnik	2	




Drzwi lewe	18.22.005
-------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P7182277845	Szyba drzwi lewych	1	
2	P7182277846	Szkielet drzwi lewych	1	
3	P7182277847	Uszczelka drzwi	1	
4	P7182277848	Sprężyna gazowa	1	
5	P7182277849	Sworzeń sprężyny	2	
6	P7182277850	Zamek	1	
7	P7182277851	Śruba M6x30	1	
8	P7182277852	Klamka	1	
9	P7182277853	Pierścień osadczy Z=16	1	
10	P7182277854	Podkładka 6	1	
11	P7182277855	Nakrętka M6	2	
12	P7182277856	Podkładka szeroka 6	1	




Drzwi prawe	18.22.006
--------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P7182277833	Szyba drzwi prawych	1	
2	P7182277834	Szkielet drzwi prawych	1	
3	P7182277835	Uszczelka drzwi	1	
4	P7182277836	Sprężyna gazowa	1	
5	P7182277837	Sworzeń sprężyny	2	
6	P7182277838	Zamek	1	
7	P7182277839	Śruba M6x30	1	
8	P7182277840	Klamka	1	
9	P7182277841	Pierścień osadczy Z=16	1	
10	P7182277842	Podkładka 6	1	
11	P7182277843	Nakrętka M6	2	
12	P7182277844	Podkładka szeroka 6	1	




Kłapa tylna	18.22.007
--------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P7182272673	Szyba klapy	1	
2	P7182272674	Rama klapy	1	
3	P7182272675	Uszczelka klapy	1	
4	P7182272676	Mechanizm wycieraczki	1	
5	P7182272677	Wycierak kpl. długi	1	
6	P7182272678	Kabłąk zamka klapy	1	
7	P7182272679	Sprężyna gazowa klapy	2	
8	P7182272680	Wkręt M8x20 Fe/Zn	8	
9	P7182272681	Podkładka plastikowa	2	
10	P7182272682	Podkładka gumowa	4	
11	P7182272683	Element wspornika dachu	2	
12	P7182272684	Element wspornika dachu	2	
13	P7182272685	Nakrętka samozab. M8 Fe/Zn	2	
14	P7182272686	Zawias klapy – cz. nieruchoma	2	
15	P7182272687	Zawias klapy – cz. ruchoma	2	
16	P7182272688	Sworzeń zawiasu	2	
17	P7182272689	Pierścień osadczy Z16	2	
18	P7182272690	Tylna szyba nieprzesuwna	1	
19	P7182272691	Tylna szyba przesuwna	1	
20	P7182272692	Zamek szyby przesuwnej	1	
21	P7182272693	Uszczelka szyby przesuwnej	1	
22	P7182272694	Śruba M6x20 Fe/Zn	1	
23	P7182272695	Podkładka okrągła Z 6,4 Fe/Zn	2	
24	P7182272696	Nakrętka M6 Fe/Zn	1	




Podłoga	18.22.009
----------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P7182272697	Płyta podłogowa		
2	P7182272698	Płyta siedziska		
3	P7182272699	Zabudowa siedziska		
4	P7182272700	Kątownik progowy		
5	P7182272701	Zamek klapy tylnej		
6	P7182272702	Uszczelka podłogowa		
7	P7182272703	Dywanik		
8	P7182272704	Ośłona gumowa		
9	P7182272705	Ośłona z ABS-u do dźwigni podnośnika		
10	P7182272706	Pedał blokady mechanizmu różnicowego		
11	P7182272707	Rękojeść		
12	P7182272708	Dźwignia hamulca ręcznego		
13	P7182272709	Dźwignia sprzęgła 2-go stopnia		
14	P7182272710	Śruba M6x45 Fe/Zn		
16	P7182272712	Śruba M6x50 Fe/Zn		
17	P7182272713	Śruba M6x10 Fe/Zn		
18	P7182272714	Śruba M6x15 Fe/Zn		
19	P7182272715	Śruba M6x20 Fe/Zn		
20	P7182272716	Podkładka okrągła Z 6,4 Fe/Zn		




Wnętrze kabiny	18.22.010
-----------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P7182277970	Dźwignia gazu ręcznego	1	
2	P7182277971	Sworzeń hamulca	1	
3	P7182277972	Pedał gazu	1	
4	P7182277973	Pedał hamulca prawy	1	
5	P7182277974	Pedał hamulca lewy	1	
6	P7182277975	Krzyżak dystansowy	1	
7	P7182277976	Kolumna kierownicy	1	
8	P7182277977	Drążek rewersu	1	
9	P7182277978	Wspornik wałka wachliwy	1	
10	P7182277979	Pedał sprzęgła	1	
11	P7182277980	Sworzeń sprzęgła	1	
12	P7182277981	Rygiel drzwi lewy	1	
13	P7182277982	Rygiel drzwi prawy	1	
14	P7182277983	Dźwignia rewersu	1	
15	P7182277984	Mechanizm wycieraczki przedniej	1	
16	P7182277985	Wspornik przełącznika	1	




Przód kabiny	18.22.011
---------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P7182277986	Wspornik lusterka L=500	2	
2	P7182277987	Lusterko LZU-13.00	2	
3	P7182277988	Ośłona mocowania przedniego kabiny (prawa)	1	
4	P7182277989	Ośłona nagrzewnicy	1	
5	P7182277990	Ośłona mocowania przedniego kabiny (lewa)	1	
6	P7182277991	NAGRZEWNICA Z WYLOTEM	1	
7	P7182277992	Ramię wycieraczki z piórem przód	1	
8	P7182277993	Zetownik przedniej szyby	1	
9	P7182277994	Roleta przeciwsłoneczna L=965	1	
10	P7182277995	Roleta przeciwsłoneczna L=720	1	
11	P7182277996	Szyba przednia - komplet	1	
12	P7182277997	Szyba przednia mała-prawa - kpl	1	
13	P7182277998	Szyba przednia mała-lewa - kpl	1	




Lusterko zewnętrzne	18.22.015
----------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P7182272717	Wspornik lusterka	1	
2	P7182272718	Tuleja wspornika	1	
3	P7182272719	Lustro	1	
4	P7182272720	Ramię wysuwane	1	
5	P7182272721	Zacisk ramienia	1	
6	P7182272722	Koszulka PCV 17x1,5	1	
7	P7182272723	Zacisk lusterka	1	
8	P7182272724	Uszczelka wspornika	1	
9	P7182272725	Korek	1	
10	P7182272726	Śruba M8x20 Fe/Zn	1	
11	P7182272727	Śruba M8x35 Fe/Zn	1	
12	P7182272728	Nakrętka M8 Fe/Zn	1	
13	P7182272729	Podkładka okrągła 8,4 Fe/Zn	1	
14	P7182272730	Śruba M8x30 Fe/Zn	2	
15	P7182272731	Sprężyna lusterka	1	
16	P7182272732	Podkładka sprężyny	1	
17	P7182272733	Nakrętka M12 Fe/Zn	1	




Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P7182279354	Kłoczek pośredni-KOJA	4	
2	P7182279355	Wspornik tylny L.P.- KOJA	2	
3	P7182279356	Wspornik przedni lewy	1	
4	P7182279357	Śruba M16x205-8.8	8	
5	P7182279358	Zaczep stabilizatora lewy	1	
6	P7182279359	Podkładka sprężysta 16,3	31	
7	P7182279360	Nakrętka sześciokątna M16	12	
8	P7182279361	Skrzynka akumulatorowa-KOJA	1	
9	P7182279362	Śruba M16x110-8.8	4	
10	P7182279363	Śruba M10x35-8.8	8	
11	P7182279364	Podkładka sprężysta 10,2	8	
12	P7182279365	Nakrętka sześciokątna M10	9	
13	P7182279366	Podkładka okrągła 17	17	
14	P7182279367	Śruba M16x60-8.8	15	
15	P7182279368	Śruba M16x65-8.8	1	
16	P7182279369	Sworzeń skrzynki akumulatorowej 180Ah-KOJA	1	
17	P7182279370	Wspornik kabiny przedni prawy-KOJA	1	
18	P7182279371	Zawlecza 4x32	1	
19	P7182279372	Podkładka okrągła 10,5	2	
20	P7182279373	Śruba M10x30-8.8	1	
21	P7182279374	Blacha poduszki metalowo-gumowej-KOJA	4	
22	P7182279375	Poduszka mocowania kabiny-KOJA	4	
23	P7182279376	Zaczep stabilizatora prawy	1	




Klimatyzacja	18.23.001
---------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P7182392428	Przewód 1/2" L=4,5	1	
2	P7182392429	Przewód 13/32" L=7,5	1	
3	P7182392430	Przewód 3	1	
4	P7182392431	Przewód 4	1	
5	P7182392432	Parownik	1	
6	P7182392433	Końcówka	1	
7	P7182392434	Końcówka 45°	1	




Klimatyzacja-Skraplacz	18.23.002
-------------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
7	P7182378966	Końcówka przew.5/16"	2	
8	P7182378967	Skraplacz	1	
9	P7182378968	Listwa zabezpieczająca skraplacz	1	
10	P7182378969	Ramka skraplacza	2	
14	P7182378970	*Różne*	2	
15	P7182378971	Podkładka okrągła 8	7	
16	P7182378972	Podkładka sprężysta 8	1	
20	P7182378973	Motylek	2	
21	P7182378974	Śruba M8x20	5	
22	P7182378975	Końcówka przew 5/16"	2	
23	P7182378976	Filtr osuszacz	1	
24	P7182378977	Czujnik ciśnienia	1	
25	P7182378978	Przewód klimatyzacji 3	1	
27	P7182378979	Opaska Refrimaster 5/16"	2	
32	P7182378980	Opaska reprimaster 13/32"	2	
34	P7182378981	Wspornik osuszacza	1	




Klimatyzacja-Kompresor	18.23.003
-------------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
3	P7182378530	Przewód klimatyzacji 4	1	
4	P7182378982	Końcówka	2	
5	P7182378983	Sprężarka SP15/12V	1	
6	P7182378984	Przewód skraplacza Ø10, L=100cm	1	
11	P7182378985	Wspornik kompresora klimatyzacji	1	
12	P7182378986	Napinacz paska	1	
13	P7182378987	Podkładka okrągła 10	6	
14	P7182378988	*Różne*	5	
15	P7182378989	Podkładka okrągła 8	8	
16	P7182378990	*Różne*	7	
17	P7182378991	Nakrętka niska M10	3	
18	P7182378992	Tulejka I	2	
19	P7182378993	Śruba M8x115 –10,9 Fe/Zn	3	
31	P7182378994	Pasek wieloklinowy	1	
33	P7182378995	Opaska reprimaster 1/2"	2	




Maska kpl	18.25.001
------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P7182577857	Wspornik maski	1	
2	P7182577858	Zawias maski	2	
3	P7182577859	Sworzeń z łbem B12x70	2	
4	P7182577860	Zawlecza	2	
5	P7182577861	Podkładka 13	2	
6	P7182577862	Podkładka	4	
7	P7182577863	Podkładka sprężysta	8	
8	P7182577864	Nakrętka M10	4	
9	P7182577865	Śruba M10x25	4	
10	P7182577999	Sprężyna	2	
11	P7182578000	Maska	1	
12	P7182578001	Zamek	1	
13	P7182578002	Podkładka sprężysta 6	2	
14	P7182578003	Nakrętka M6	2	
15	P7182578004	Śruba M6x20	2	
16	P7182578005	Grill	1	




Błotniki kół tylnych	18.25.002
-----------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P7182578006	Błotnik lewy	1	
2	P7182578007	Nakładka górna błotnika lewego	1	
3	P7182578008	Nakładka dolna błotnika lewego	1	
4	P7182578009	Błotnik prawy	1	
5	P7182578010	Nakładka górna błotnika prawego	1	
6	P7182578011	Nakładka dolna błotnika prawego	1	
7	P7182578012	Błotnik lewy kompletny	1	
8	P7182578013	Błotnik prawy kompletny	1	




Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P7182578495	Stopa wspornika błotnika	1	
2	P7182578524	Wspornik błotnika	1	
3	P7182578525	Blacha usztywniająca	1	
4	P7182578526	Błotnik	1	
5	P7182578527	Podkładka sprężysta $\varnothing 16$	2	
6	P7182578528	Śruba M16x40	2	
7	P7182578529	Śruba M12x45	2	
8	P7182578566	Podkładka okrągła $\varnothing 13$	2	
9	P7182578567	Nakrętka M12	2	
10	P7182578568	Śruba M10x40	2	
11	P7182578569	Śruba M10x25	2	
12	P7182578570	Śruba M10x30	2	
13	P7182578571	Podkładka okrągła $\varnothing 10$	5	
14	P7182578572	Podkładka sprężysta $\varnothing 10$	5	
15	P7182578573	Nakrętka M10	5	



Spryskiwacz szyby przedniej	18.25.004
------------------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
2	P7182571210	Spryskiwacz kpl.	1	
3	P7182572497	Śruba M6x16	2	
4	P7182571212	Podkładka okrągła 6,4	2	
5	P7182571213	Przewód spryskiwacza	1	
6	P7182571214	Dysza kpl	1	
7	P7182571215	Opaska zaciskowa 6-11 mm	4	
9	P7182571217	Pompka spryskiwacza	1	




Wiazka błotników	18.26.002
-------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P7182677866	Lampa przednia	1	
2	P7182677867	Lampa tylna	1	
3	P7182677868	Wtyczka wiązki tylnej	1	
4	P7182677869	Przełącznik EHR	1	
5	P7182677870	Lampka schodków	1	


Wiązka dachu	18.26.004
---------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P7182677871	Przełączniki	1	
2	P7182677872	Wtyczki wiązki głównej	1	
3	P7182677873	Lampy robocze przednie	2	
4	P7182677874	Głośniki	2	
5	P7182677875	Światła ostrzegawcze	2	
6	P7182677876	Lampy robocze tylne	4	
8	P7182677877	Wycieraczka tylna	1	
13	P7182677878	Dmuchawa	1	
14	P7182677879	Termostat	1	
15	P7182677880	Zasilanie termometru	1	
16	P7182677881	Lampka oświetlenia kabiny	1	
18	P7182677882	Włączniki	1	
19	P7182677883	Radio	1	
20	P7182677884	Włącznik krańcowy	2	
22	P7182677885	Lampka ośw. tablicy rej.	1	
23	P7182677886	Włącznik dmuchawy	1	
24	P7182677887	Zasilanie kamerki	1	



Wiązka panelu wskaźników	18.26.006
---------------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P7182677888	Wtyczka wiązki świateł	1	
2	P7182677889	Wtyczka wiązki bezpieczników	1	
3	P7182677890	Wtyczka wiązki przedniej	1	
4	P7182677891	Czujnik stop	1	
5	P7182677892	Gniazdo serwisowe	1	
6	P7182677893	Czujnik poziomu paliwa	1	
7	P7182677894	Wtyczka przełącznika zespolonego	1	
8	P7182677895	Wycieraczka	1	
10	P7182677896	Dmuchawa	1	
11	P7182677897	Regulator dmuchawy	1	
12	P7182677898	Panel VDO	1	
13	P7182677899	Przełącznik świecek	1	
14	P7182677900	Potencjometr	1	
15	P7182677901	Włącznik sterowania DPF	1	
16	P7182677902	Wtyczka oporników	1	
17	P7182677903	Masa	1	




Wiązka EHR	18.26.008
-------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P7182677904	Wtyczka wiązki kabiny	1	
2	P7182677905	Blokada	1	
3	P7182677906	Czujnik położenia	1	
4	P7182677907	Lewy czujnik obciążenia	1	
5	P7182677908	Zawory proporcjonalne	1	
6	P7182677909	Prawy czujnik obciążenia	1	
7	P7182677910	Wtyczka zasilania	1	
8	P7182677911	Przycisk I	1	
9	P7182677912	Przycisk II	1	


Wiązka silnika	18.26.010
-----------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P7182677913	Czujnik zanieczyszczenia filtra pow.	1	
2	P7182677914	Czujnik ciśnienia klimatyzacji	1	
3	P7182677915	Czujnik temperatury powietrza zas.	1	
4	P7182677916	Sygnał dźwiękowy	2	
5	P7182677917	Sterownik WOM	1	
6	P7182677918	Sygnał sterownika WOM	1	
7	P7182677919	Podgrzewacz	1	
8	P7182677920	Kompresor klimatyzacji	1	
9	P7182677921	Czujnik ciśnienia DPF	1	
10	P7182677922	Czujnik temperatury zewnętrznej	1	
11	P7182677923	Sonda 2	1	
12	P7182677924	Sonda 1	1	
13	P7182677925	Złącze diagnostyczne	1	
14	P7182677926	Sonda LAMBDA	1	
15	P7182677927	Alternator +	1	
16	P7182677928	Rozrusznik M6	1	
17	P7182677929	Rozrusznik M10	1	
18	P7182677930	Czujnik hamowania	1	
19	P7182677931	Czujnik hamowania	1	
20	P7182677932	Spryskiwacz	1	
21	P7182677933	Czujnik wody w paliwie	1	
22	P7182677934	Wtyk silnika 62	1	
23	P7182677935	Wtyk silnika 10	1	
24	P7182677936	Wtyk ECM	1	
25	P7182677937	Wtyk ECM	1	
26	P7182677938	Wtyk wiązki bezpieczników	1	
27	P7182677939	Wtyk wiązki panelu	1	
28	P7182677940	Masa	1	
30	P7182677941	Cewka elektrozaworu	1	
31	P7182677942	Czujnik ciśnienia spr. powietrza	1	
32	P7182677943	Elektro-sprzęgło	1	
33	P7182677944	Czujnik ciśnienia spr. powietrza	1	




Wiązka tylna	18.26.012
---------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P7182677945	Wtyczka podłączenia wiązki kabiny	1	
2	P7182677946	Siedzenie pneumatyczne	1	
3	P7182677947	Wtyczka łącząca lewą stronę kabiny	1	
4	P7182677948	Wtyczka łącząca prawą stronę kabiny	1	
5	P7182677949	Czujnik ciśnienia powietrza	1	
6	P7182677950	WOM zależny	1	
7	P7182677951	Włącznik bezpiecznego rozruchu	1	
8	P7182677952	Czujnik hamulca ręcznego	1	
9	P7182677953	WOM niezależny	1	
10	P7182677954	Czujnik blokady mechanizmu różnicowego	1	
11	P7182677955	Czujnik WOM 1000	1	
12	P7182677956	Gniazdo 7-biegunowe	1	
13	P7182677957	Czujnik położenia	1	
14	P7182677958	Lewy sworzeń	1	
15	P7182677959	Wtyczka zawory proporcjonalne	1	
16	P7182677960	Wtyczka-prawy sworzeń	1	
17	P7182677961	Czujnik prędkości	1	
18	P7182677962	Czujnik WOM 540	1	
19	P7182677963	Blokada mechanizmu różnicowego	1	
20	P7182677964	Czujnik blokady mechanizmu różnicowego	1	
21	P7182677965	Walek WOM	1	
22	P7182677966	Czujnik wałka WOM	1	
23	P7182677967	Przedni napęd	1	
24	P7182677968	Czujnik przedniego napędu	1	
25	P7182677969	Zawór powietrza	1	



Obciążniki przednie	18.27.001
----------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
2	P7182778497	Płyta mocowanie obciążników	1	
3	P7182778498	Podkładka sprężysta 16	4	
4	P7182778499	Śruba M16x70	4	
5	P7182778500	Tuleja dystansowa	4	
6	P7182778501	Wspornik obciążników	1	
7	P7182778502	Podkładka sprężysta 20,5	4	
8	P7182778503	Śruba M20x100-8.8	4	
9	P7182778504	Sworzeń	1	
10	P7182778505	Obciążnik kół przednich 40kg	1	
11	P7182778506	Płyta	2	
12	P7182778507	Obciążnik kół przednich 22kg	6	
13	P7182778508	Podkładka okrągła 3/4"	4	
14	P7182778509	Śruba 3/4-10 UNC	4	



Obciążniki kół tylnych	18.27.085
-------------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P7182790072	Śruba z podsadzeniem kwadratowym M16x2x80	4	
2	P7182790073	Śruby z łbem kwadratowym M 16x65	8	
3	P7182792696	Obciążnik główny 39 kg	1	
4	P7182790074	Podkładki okrągłe Ø16	12	
5	P7182790466	Nakrętka M16	12	
6	P7182792695	Obciążnik dodatkowy 32 kg	2	