



FARMTRAC 690 DT/685 DT

KATALOG CZĘŚCI

FARMTRAC TRACTORS EUROPE Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 11, 11-700 Mrągowo, POLAND tel. +48 89 7433700, fax +48 89 7433701
e-mail: farmtrac@farmtrac.pl, www.farmtrac.pl, www.farmtrac.eu

SPIS TREŚCI


NAZWA	TABL.	STR.
Silnik		
Silnik	02.01.001	7
Blok cylindrowy	02.01.112	9
Wał korbowy	02.01.113	11
Tłoki cylindrowe	02.01.114	13
Korbowody	02.01.115	15
Pokrywa silnika tylna	02.01.116	17
Głowica cylindra	02.01.117	19
Dźwigienki zaworowe	02.01.118	21
Walek rozrządu	02.01.119	23
Pompa wtryskowa	02.01.120	25
Przewody wysokiego ciśnienia	02.01.121	27
Wtryskiwacze	02.01.122	29
Uchwyt	02.01.123	31
Czujnik zimnego rozruchu	02.01.124	33
Zaślepka	02.01.125	35
Przewody nadmiarowe	02.01.126	37
Rozrusznik	02.01.127	39
Napęd wentylatora	02.01.128	41
Koło pasowe	02.01.129	43
Miska olejowa	02.01.130	45
Bagnet	02.01.131	47
Filtr oleju	02.01.132	49
Pokrywa głowicy	02.01.133	51
Pokrywa głowicy	02.01.134	53
Odpowietrznik	02.01.135	55
Zaślepki	02.01.136	57
Chłodnica oleju	02.01.137	59
Filtr oleju	02.01.138	61
Zaślepki	02.01.139	63
Filtr oleju	02.01.140	65
Koło pasowe wału korbowego	02.01.141	67
Pompa wody	02.01.142	69
Rura	02.01.143	71
Termostat	02.01.144	73
Wentylator	02.01.145	75
Alternator	02.01.146	77
Koło pasowe	02.01.147	79
Wspornik alternatora	02.01.148	81
Koło pasowe	02.01.149	83
Obudowa rozrządu	02.01.150	85

NAZWA		TABL.	STR.
	Rozrząd	02.01.151	87
	Pokrywa rozrządu	02.01.152	89
	Napęd pompy hydraulicznej	02.01.153	91
	Korek	02.01.154	93
	Pompa oleju i moduł wyważający	02.01.155	95
	Turbosprężarka	02.01.156	97
	Przewody paliwowe	02.01.157	99
	Przewód zlewowy turbosprężarki	02.01.158	101
	Rura tłocząca turbosprężarki	02.01.159	103
	Kolektor wydechowy	02.01.160	105
	Wydech	02.01.161	107
	Kolektor ssący	02.01.162	109
	Kolektor ssący	02.01.163	111
	Kolektor ssący	02.01.164	113
	Pompa zasilająca	02.01.165	115
	Przewód paliwowy	02.01.166	117
	Przewody paliwowe	02.01.167	119
	Przewód przyśpieszacza	02.01.168	121
	Przewód przyśpieszacza	02.01.169	123
	Świece żarowe	02.01.170	125
	Uchwyty silnika	02.01.171	127
	Korki układu smarowania	02.01.172	129
	Korki układu smarowania	02.01.173	131
	Czujnik temperatury	02.01.174	133
	Filtr wstępny i separator	02.01.175	135
	Adaptery	02.01.176	137
Układ zasilania paliwem			
	Zbiornik paliwa	02.02.003	139
	Separator wody	02.02.004	141
Układ chłodzenia			
	Chłodnica wody	02.03.005	143
Układ dolotowy			
	Układ ssący	02.04.006	145
	Filtr powietrza kpl.	02.04.007	147
	Układ ssący wersja 2	02.04.202	149
Układ wydechowy			
	Układ wydechowy	02.05.008	151
Sprzęgło główne			
	Koło zamachowe	02.06.009	153
	Docisk	02.06.010	155
	Wałki sprzęgłowe	02.06.011	157

NAZWA	TABL.	STR.
Wewnętrzne elementy sterowania	02.06.012	159
Zewnętrzne elementy sterowania	02.06.013	161
Sterowanie sprzęgła WOM	02.06.014	163
Korpus sprzęgła	02.06.015	165
Skrzynia biegów		
Korpus skrzyni biegów	02.07.036	167
Pokrywy przednie	02.07.037	169
Pokrywy przednie	02.07.038	171
Mechanizm wyboru zakresu prędkości	02.07.039	173
Mechanizm wyboru zakresu prędkości - wewnętrzne elementy	02.07.040	175
Walek główny skrzyni biegów	02.07.041	177
Walek pośredni skrzyni biegów	02.07.042	181
Walek pośredni rewersu	02.07.043	185
Skrzynia biegów - wewnętrzne elementy sterowania	02.07.044	187
Reduktor - wewnętrzne elementy sterowania	02.07.045	189
Rewers - wewnętrzne elementy sterowania	02.07.046	191
Korpus dźwigni zmiany biegów	02.07.047	193
Dźwignie zmiany biegów - elementy sterujące	02.07.048	195
Korpus przekładnika napędu osi przedniej	02.07.049	197
Przekładnik napędu	02.07.050	199
Revers - zewnętrzne elementy sterowania	02.07.110	201
WOM tylny		
Przekładnia WOM	02.08.056	203
Sprzęgło kłowe i walek WOM	02.08.057	205
Dźwignie sterowania WOM	02.08.058	207
Oś tylna		
Przekładnia główna	02.09.051	209
Mechanizm różnicowy	02.09.052	211
Blokada mechanizmu różnicowego	02.09.053	213
Obudowa zwolnicy	02.09.054	215
Półoś napędowa tylna	02.09.055	217
Blokada mechanizmu różnicowego - zewnętrzne elementy sterowania	02.09.203	219
Oś przednia		
Wspornik osi	02.10.016	221
Korpus osi	02.10.017	223
Układ sterowania kołami	02.10.018	225
Przekładnia główna	02.10.019	227
Mechanizm różnicowy	02.10.020	229
Półosie	02.10.021	231
Piasta	02.10.022	233
Zwolnica	02.10.023	235


NAZWA	TABL.	STR.
Wał napędowy	02.10.024	237
Układ hamulcowy		
Zbiornik płynu hamulcowego	02.12.025	239
Pompy hamulcowe	02.12.026	241
Wyrównywacz ciśnienia	02.12.027	243
Przewody hamulcowe	02.12.028	245
Cylinderki hamulcowe	02.12.029	247
Dźwignie sterujące	02.12.030	249
Zespół hamulca	02.12.031	251
Dźwignia hamulca ręcznego	02.12.032	253
Dźwignie sterujące hamulca ręcznego	02.12.033	255
Układ kierowniczy		
Kolumna kierownicza	02.13.034	257
Hydraulika sterująca	02.13.035	259
Układ akceleracji (sterowania pompą wtryskową)		
Sterowanie dawką paliwa	02.14.200	261
Układ hydrauliki zewnętrznej		
Instalacja hydrauliczna zewnętrzna	02.15.069	263
Sterowanie rozdzielaczem	02.15.106	265
Chłodnica oleju, filtr serwo sterowania	02.15.191	267
Układ pneumatyczny		
Układ pneumatyczny kpl.	02.16.111	269
Instalacja pneumatyczna 1-obwodowa	02.16.197	275
Układ olejowy sprężarki	02.16.199	279
Zaczepy transportowe tylne		
Zaczepy tylne	02.17.068	281
TUZ tylny		
TUZ tylny	02.18.061	283
Korpus podnośnika	02.18.062	285
Cylinder podnośnika i ramiona	02.18.063	287
Mechanizm utrzymywania pozycji narzędzia	02.18.064	289
Rozdzielacz	02.18.065	291
Sterowanie podnośnika - elementy zewnętrzne	02.18.066	295
Elementy dodatkowe	02.18.067	297
Cylinder pomocniczy	02.18.190	299
Zasilanie cylindrów pomocniczych	02.18.192	301
Sterowanie podnośnika - elementy zewnętrzne c.d.	02.18.201	303
Koła jezdne		
Koła tylne	02.19.059	305
Koła przednie	02.19.060	307

NAZWA		TABL.	STR.
Kabina kierowcy			
Kabina kpl.		02.22.087	309
Dach kabiny		02.22.088	311
Dźwi lewe		02.22.089	313
Dźwi prawe		02.22.090	315
Kłapa tylna		02.22.091	317
Podłoga		02.22.094	319
Kabina - część przednia		02.22.107	321
Lusterko zewnętrzne		02.22.109	323
Kabina ciągnikowa ochronna.		02.22.177	325
Drzwi prawe kpl.		02.22.178	327
Drzwi lewe kpl.		02.22.179	329
Dach kpl.		02.22.180	331
Szyba tylna kpl.		02.22.181	333
Szyba przednia kpl.		02.22.182	335
Szyba boczna prawa kpl.		02.22.183	337
Szyba boczna lewa kpl.		02.22.184	339
Szyba przednia dolna prawa kpl.		02.22.185	341
Szyba przednia dolna lewa kpl.		02.22.186	343
Szyba tylna dolna kpl.		02.22.187	345
Lusterko zewnętrzne kpl.		02.22.188	347
Wnętrze kabiny.		02.22.189	349
Wsporniki kabiny		02.22.196	351
Skrzynka akumulatora		02.22.198	353
Klimatyzacja			
Klimatyzacja		02.23.193	355
Skrapacz		02.23.194	357
Kompresor		02.23.195	359
Maska i błotniki			
Maska ciągnika kpl.		02.25.102	361
Błotnik przedni kpl.		02.25.103	363
Błotniki tylne		02.25.105	365
Instalacja elektryczna			
Wiązka główna		02.26.078	367
Wiązka tylna		02.26.080	369
Wiązka kabiny		02.26.081	371
Wiązka przednia		02.26.082	373
Obciążniki			
Obciążniki kół tylnych		02.27.085	375
Obciążniki przednie		02.27.086	377




Silnik	02.01.001
---------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P6020190594	KADŁUB SILNIKA	1	




Blok cylindrowy	02.01.112
------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P6020190655	BLOK CYLINDRÓW KPL.	1	
2	P6020190656	BLOK CYLINDRÓW	1	
3	P6020190659	POKRYWA ŁOŻYSKA	1	
4	P6020190658	POKRYWA ŁOŻYSKA	1	
5	P6020190659	POKRYWA ŁOŻYSKA	1	
6	P6020190658	POKRYWA ŁOŻYSKA	1	
7	P6020190601	TULEJA PROWADZĄCA	10	
8	P6020190662	ŚRUBA	10	
9	P6020190663	TULEJKA WAŁKA ROZRZĄDU	1	
10	P6020190664	ZAŚLEPKA	1	
11	P6020190665	ZAŚLEPKA	1	
12	P6020190606	ZAŚLEPKA	1	
13	P6020190607	ZAŚLEPKA	1	
14	P6020190668	ZAŚLEPKA	1	
15	P6020190669	ZAŚLEPKA	1	
16	P6020190610	KOŁEK	1	
17	P6020190671	ŚRUBA	1	
18	P6020190612	PODKŁADKA	1	
19	P6020190673	ZAŚLEPKA	1	
20	P6020190674	DYSZA CHŁODZENIA TŁOKÓW	1	
21	P6020190675	ŚRUBA	1	
22	P6020190616	ZAŚLEPKA	1	
23	P6020190677	USZCZELKA ŚRUBY	1	
24	P6020190678	ŚRUBA	4	




Wał korbowy	02.01.113
--------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P6020190622	Wał korbowy kpl.	1	
1	P6020190640	Wał korbowy komplet	1	
2	P6020190688	Komplet panewek	1	
2	P6020190622	Wał korbowy	1	
3	P6020190681	Komplet panewek	1	
3	P6020190689	Komplet panewek	1	
4	P6020190682	Komplet panewek	1	
4	P6020190693	Komplet panewek	1	
5	P6020190683	Podkładka	2	
5	P6020190691	Komplet panewek	1	
6	P6020190684	Podkładka	2	
6	P6020190692	Komplet panewek	1	
7	P6020190693	Komplet panewek	1	
7	P6020190685	Wpust	1	
8	P6020190694	Podkładka	2	
8	P6020190686	Koło zębate wału korbowego	1	
9	P6020190695	Podkładka	2	




Tłoki cylindrowe	02.01.114
-------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P6020190697	TŁOK KPL.	4	
2	P6020190697	TŁOK	1	
3	P6020190698	CZOP	1	
4	P6020190699	TŁOK KPL.	1	
5	P6020190700	PIERSCIEŃ OSADCZY	2	




Korbowody	02.01.115
------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P6020190706	Korbowód kpl.	4	
1	P6020190711	Korbowód kpl.	4	
1	P6020190710	Korbowód kpl.	4	
1	P6020190709	Korbowód kpl.	4	
1	P6020190707	Korbowód kpl.	4	
1	P6020190701	Korbowód kpl.	4	
1	P6020190708	Korbowód kpl.	4	
2	P6020190703	Korbowód	1	
3	P6020191824	Stopa korbowodu	1	
4	P6020190704	Tuleja korbowodowa	1	
5	P6020190705	Śruba korbowodowa	2	




Pokrywa silnika tylna	02.01.116
------------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P6020190712	Pierścien uszczelniający tylny	1	
2	P6020190713	Śruba	10	




Głowica cylindra	02.01.117
-------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P6020190714	Głowica kpl.	1	
2	P6020190715	Głowica	1	
3	P6020190716	Prowadnica zaworu	4	
4	P6020190717	Prowadnica zaworu	4	
5	P6020190718	Miseczka	4	
6	P6020190719	Miseczka	4	
7	P6020190720	Zaślepka	2	
8	P6020190721	Zaślepka	4	
9	P6020190722	Zaślepka	4	
10	P6020190723	Uszczelka trzonka	4	
11	P6020190724	Sprężyna zaworu	4	
12	P6020190725	Talerzyk	4	
13	P6020190726	Zamek	8	
14	P6020190727	Zawór wydechowy	4	
15	P6020190728	Uszczelka trzonka	4	
16	P6020190729	Sprężyna zaworu	4	
17	P6020190730	Talerzyk	4	
18	P6020190731	Zamek	8	
19	P6020190732	Zaślepka	1	
20	P6020190733	Uszczelka czujnika	1	
21	P6020190734	Zaślepka	2	
22	P6020190735	Uszczelka głowicy cylindr.	1	
23	P6020190736	Śruba głowicy	7	
24	P6020190737	Śruba głowicy	3	




Dźwigienki zaworowe	02.01.118
----------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P6020190738	Wałek z dźwigienkami zaworowymi kpl.	1	
2	P6020190739	Wałek dźwigienek kpl.	1	
3	P6020190740	Wałek dźwigienek	1	
4	P6020190741	Zaślepka	2	
5	P6020190742	Dźwigienka zaworowa kpl. Lewa	4	
6	P6020190743	Dźwigienka zaworowa	1	
7	P6020190744	Kowadełko	1	
8	P6020190745	Nakrętka	1	
9	P6020190746	Wkręt	1	
10	P6020190747	Sprężyna	3	
11	P6020190748	Dźwigienka zaworowa kpl. Prawa	4	
12	P6020190749	Dźwigienka zaworowa	1	
13	P6020190750	Kowadełko	1	
14	P6020190751	Nakrętka	1	
15	P6020190752	Wkręt	1	
16	P6020190753	Pierścień osadczy	2	
17	P6020190754	Podkładka	2	
18	P6020190755	Śruba	1	
19	P6020190756	Śruba	3	




Wałek rozrządu	02.01.119
-----------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P6020190757	Wałek rozrządu	1	
2	P6020190758	Wałek rozrządu	1	
3	P6020190759	Klin	1	
4	P6020190760	Popychacz	8	
5	P6020190761	Pręt popychacza	8	




Pompa wtryskowa	02.01.120
------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P6020190762	Pompa wtryskowa kpl.	1	
2	P6020190763	Pompa wtryskowa kpl.	1	
3	P6020190764	Oring	1	
4	P6020190765	Czujnik zimnego rozruchu	1	
5	P6020190766	Nakrętka	1	
6	P6020190767	Podkładka	1	
7	P6020190768	Koło zebate pompy wtryskowej	1	
8	P6020190769	Śruba	3	
9	P6020190770	Podkładka	3	
10	P6020190771	Wspornik	1	
11	P6020190772	Śruba	1	
12	P6020190773	Nakrętka	1	
13	P6020190774	Śruba	1	




Przewody wysokiego ciśnienia	02.01.121
-------------------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P6020190775	Przewód paliwa 1 cyl.	1	
2	P6020190776	Przewód paliwa 2 cyl.	1	
3	P6020190777	Przewód paliwa 3 cyl.	1	
4	P6020190778	Przewód paliwa 4 cyl.	1	
5	P6020190779	Złącze przewodów paliwowych	2	
6	P6020190780	Złącze przewodów paliwowych	1	
7	P6020190781	Złącze przewodów paliwowych	1	




Wtryskiwacze	02.01.122
---------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P6020190782	Wtryskiwacz kpl.	4	
2	P6020190783	Obudowa końcówki wtrysk.	1	
3	P6020190784	Kończówka wtryskiwacza	1	
4	P6020190785	Uszczelniacz	1	
5	P6020190786	Podkładka	1	
6	P6020190787	Uchwyt	4	
7	P6020190788	Śruba	4	




Uchwyt	02.01.123
---------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P6020190789	Wspornik	1	
2	P6020190790	Śruba	1	
3	P6020190791	Uchwyt	1	




Czujnik zimnego rozruchu	02.01.124
---------------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P6020190792	Czujnik temp. Wody	1	
2	P6020190793	Przewód	1	




Zaślepka	02.01.125
-----------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P6020190794	Zaślepka	1	




Przewody nadmiarowe	02.01.126
----------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P6020190795	Wąż	3	
2	P6020190796	Kapturek	1	




Rozrusznik	02.01.127
-------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P6020190797	Rozrusznik	1	
2	P6020190798	Sruba dwustronna	3	
3	P6020190799	Nakrętka	3	




Napęd wentylatora	02.01.128
--------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P6020190800	Elementy napędu wentylatora	1	
2	P6020190801	Obudowa wałka napędowego wentylatora	1	
3	P6020190802	Wałek napędowy	1	
4	P6020190803	Pireścień dystansowy	1	
5	P6020190804	Pireścień osadczy	1	
6	P6020190805	Łożysko	2	
7	P6020190806	Śruba	4	




Koło pasowe	02.01.129
--------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P6020190807	Koło pasowe wentylatora	1	
2	P6020190808	Pasek klinowy	1	




Miska olejowa	02.01.130
----------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P6020190809	Miska olejowa	1	
2	P6020190810	Uszczelka miski olejowej	1	
3	P6020190811	Mostek	1	
4	P6020190812	Śruba	2	
5	P6020190813	Śruba dwustronna	2	
6	P6020190814	Nakrętka	2	
7	P6020190815	Zaślepka	2	
8	P6020190816	Oring	2	
9	P6020190817	Śruba	2	
10	P6020190818	Śruba	12	
11	P6020190819	Śruba	2	
12	P6020190820	Śruba	2	




Bagnet	02.01.131
---------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P6020190821	Rurka wskaźnika kpl.	1	
2	P6020190822	Rurka wskaźnika	1	
3	P6020190823	Nakrętka	1	
4	P6020190824	Tulejka zaciskowa	1	
5	P6020190825	Wskaźnik poziomemu oleju	1	




Filtr oleju	02.01.132
--------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P6020190826	Wskaźnik poziomu oleju	1	
2	P6020190827	Uszczelka	1	
3	P6020190828	Śruba	2	




Pokrywa głowicy	02.01.133
------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P6020190829	Pokrywa głowicy kpl.	1	
2	P6020190830	Pokrywa głowicy	1	
3	P6020190831	Uszczelka pokryw	1	
4	P6020190832	Śruba	10	
5	P6020190833	Śprężyna	1	
6	P6020190834	Pokrywka	1	
7	P6020190835	Membrana	1	
8	P6020190836	Płytki dociskowa	1	
9	P6020190837	Śruba	4	
10	P6020190838	Pokrywka	1	
11	P6020190839	Korek wlewu oleju kpl.	1	
12	P6020190840	Korek wlewu oleju	1	
13	P6020190841	Oring	1	




Pokrywa głowicy	02.01.134
------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P6020190842	Ośłona wtryskiwaczy	1	
2	P6020190843	Śruba	3	




Odpowietrznik	02.01.135
----------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P6020190844	Rura odpowietrznika kpl.	1	
2	P6020190845	Rura odpowietrznika	1	
3	P6020190846	Oring	1	
4	P6020190847	Śruba	1	
5	P6020190848	Rurka	1	
6	P6020190849	Śprężyna	1	
7	P6020190850	Uchwyt	1	
8	P6020190851	Wspornik	1	




Zaślepki	02.01.136
-----------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P6020191074	Zaślepka	1	




Chłodnica oleju	02.01.137
------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P6020191065	Chłodnica oleju kpl.	1	
2	P6020191066	Chłodnica	1	
3	P6020191067	Uszczelka	2	
4	P6020191068	Obudowa chłodnicy	1	
5	P6020191069	Uszczelka	1	
6	P6020191070	Śruba	3	
7	P6020191071	Śruba	8	
8	P6020191072	Śruba	2	
9	P6020191073	Śruba	4	




Filtr oleju	02.01.138
--------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P6020191060	Przyłącze filtra kpl.	1	
2	P6020191061	Uszczelka	1	
3	P6020191062	Element przejściowy	1	
4	P6020191063	Uszczelka	1	
5	P6020191064	Śruba	4	




Zaślepki	02.01.139
-----------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P6020191057	Pokrywa	1	
2	P6020191058	Uszczelka	1	
3	P6020191059	Śruba	4	




Filtr oleju	02.01.140
--------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P6020191056	Filtr oleju	1	




Koło pasowe wału korbowego	02.01.141
-----------------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P6020191053	Koło pasowe	1	
2	P6020191054	Mocowanie	1	
3	P6020191055	Śruba	3	




Pompa wody	02.01.142
-------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P6020191047	Pompa wody kpl.	1	
2	P6020191047	Pompa wody	1	
3	P6020191047	Pokrywa	1	
4	P6020191048	Uszczelka pompy	1	
5	P6020191049	Uszczelka pompy	1	
6	P6020191050	Śruba	2	
7	P6020191051	Śruba	2	
8	P6020191052	Śruba	5	




Rura	02.01.143
-------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P6020191040	Kolanko kpl.	1	
2	P6020191041	Kolanko	1	
3	P6020191042	Oring	1	
4	P6020191043	Oring	1	
5	P6020191044	Śruba	2	




Termostat	02.01.144
------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P6020191035	Termostat kpl.	1	
2	P6020191036	Łącznik	1	
3	P6020191037	Termostat	1	
4	P6020191038	Uszczelniacz	1	
5	P6020191039	Śruba	2	




Wentylator	02.01.145
-------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P6020191031	Wentylator	1	
2	P6020191032	Łącznik	1	
3	P6020191033	Śruba dwustronna	4	
4	P6020191034	Nakrętka	4	




Alternator	02.01.146
-------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P6020191029	Alternator	1	
1	P6020191030	Alternator	1	




Koło pasowe	02.01.147
--------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P6020191028	Koło pasowe	1	




Wspornik alternatora	02.01.148
-----------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P6020191017	Wspornik alternatora	1	
2	P6020191018	Podkładka	1	
3	P6020191019	Śruba	1	
4	P6020191020	Śruba	1	
5	P6020191021	Nakrętka	1	
6	P6020191022	Listwa	1	
7	P6020191023	Śruba	1	
8	P6020191024	Podkładka	1	
9	P6020191025	Śruba	1	
10	P6020191026	Nakrętka	1	
11	P6020191027	Podkładka dystansowa	1	




Koło pasowe	02.01.149
--------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P6020191016	Koło pasowe	1	




Obudowa rozrządu	02.01.150
-------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P6020191010	Obudowa rozrządu	1	
2	P6020191011	Uszczelka	1	
3	P6020191012	Przedni uszczelniacz	1	
4	P6020191013	Śruba	6	
5	P6020191014	Śruba	2	
6	P6020191015	Śruba	4	




Rozrząd	02.01.151
----------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P6020190999	Pośrednie koło kpl.	1	
2	P6020191000	Pośrednie koło	1	
3	P6020191001	Pierścień	1	
4	P6020191002	Piasta	1	
5	P6020191003	Płytką	1	
6	P6020191004	Śruba	3	
7	P6020191005	Koło wałka rozrządu	1	
8	P6020191006	Podkładka	1	
9	P6020191007	Kolek	1	
10	P6020191008	Podkładka sprężysta	1	
11	P6020191009	Śruba	1	




Pokrywa rozrządu	02.01.152
-------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P6020190993	Pokrywa rozrządu kpl.	1	
2	P6020190994	Pokrywa rozrządu	1	
3	P6020190995	Uszczelka pokrywy	1	
4	P6020190996	Śruba	9	
5	P6020190997	Śruba	5	
6	P6020190998	Śruba	1	




Napęd pompy hydraulicznej	02.01.153
----------------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P6020190980	Koło zębate	1	
2	P6020190983	Nakrętka	1	
2	P6020190982	Nakrętka	1	
2	P6020190981	Nakrętka	1	
3	P6020190984	Podkładka	1	
4	P6020190985	Oring	1	
5	P6020190986	Płyta łącząca	1	
6	P6020190987	Śruba dwustronna	4	
7	P6020190988	Nakrętka	4	
8	P6020190989	Śruba	4	
9	P6020190990	Kolek wkręcany	1	
10	P6020190991	Uszczelka	1	
11	P6020190992	Zaślepka	1	




Korek	02.01.154
--------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P6020190978	Śruba	1	
2	P6020190979	Podkładka	1	




Pompa oleju i moduł wyważający	02.01.155
---------------------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P6020190956	Jednostka wyważająca	1	
2	P6020190957	Korpus	1	
3	P6020190958	Śruba	1	
4	P6020190959	Wałek	1	
5	P6020190960	Podkładka sprężysta	1	
6	P6020190961	Nakrętka	1	
7	P6020190962	Koło zębate	1	
8	P6020190963	Koło zębate kpl.	1	
9	P6020190964	Koło zębate	1	
10	P6020190965	Łożysko	1	
11	P6020190966	Śruba	5	
12	P6020190967	Pokrywa	1	
13	P6020190968	Wirnik kpl	1	
14	P6020190969	Wirnik	1	
15	P6020190970	Pierścień	1	
16	P6020190971	Zawór	1	
17	P6020190972	Tłoczek	1	
18	P6020190973	Sprężyna	1	
19	P6020190974	Korek	1	
20	P6020190975	Korek	1	
21	P6020190976	Zaślepka drażona	1	
22	P6020190977	Śruba	6	




Turbosprężarka	02.01.156
-----------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P6020190952	Turbosprężarka - zamiana	1	
1	P6020190951	Turbosprężarka	1	
2	P6020190953	Uszczelka	1	
3	P6020190954	Śruba dwustronna	4	
4	P6020190955	Nakrętka	4	




Przewody paliwowe	02.01.157
--------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P6020190943	Przewód zasil. Oleju	1	
2	P6020190944	Przewód zasil. Oleju kpl.	1	
3	P6020190945	Podkładka	1	
4	P6020190946	Podkładka	1	
5	P6020190947	Śruba banjo	1	
6	P6020190948	Podkładka	1	
7	P6020190949	Podkładka	4	
8	P6020190950	Śruba banjo	2	




Przewód zlewowy turbosprężarki	02.01.158
---------------------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P6020190938	Przewód zlewu oleju	1	
2	P6020190939	Uszczelka	1	
3	P6020190940	Śruba	2	
4	P6020190941	Uszczelka	1	
5	P6020190942	Śruba	2	




Rura tłocząca turbosprężarki	02.01.159
-------------------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P6020190932	Rura zasil. Powietrza	1	
2	P6020190933	Śruba	4	
3	P6020190934	Uszczelka	1	
4	P6020190935	Obejma	1	
5	P6020190936	Rurka gumowa	1	
6	P6020190937	Obejma	1	




Kolektor wydechowy	02.01.160
---------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P6020190929	Kolektor wydechowy	1	
2	P6020190930	Uszczelka kolektora	1	
3	P6020190931	Śruba	8	




Wydech	02.01.161
---------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P6020190927	Śruba dwustronna	3	
2	P6020190928	Nakretka	3	




Kolektor ssący	02.01.162
-----------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P6020190924	Płyta	1	
2	P6020190925	Uszczelka	1	
3	P6020190926	Śruba	4	




Kolektor ssący	02.01.163
-----------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P6020190921	Płyta	1	
2	P6020190922	Uszczelka	1	
3	P6020190923	Śruba	4	




Kolektor ssący	02.01.164
-----------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P6020190918	Płyta	1	
2	P6020190919	Uszczelka	1	
3	P6020190920	Śruba	1	




Pompa zasilająca	02.01.165
-------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P6020190902	Pompa paliwa z filtrem kpl.	1	
2	P6020190903	Pompa paliwa z filtrem	1	
3	P6020190904	Pompa paliwa	1	
4	P6020190905	Filtr paliwa kpl.	1	
5	P6020190906	Wkład filtra paliwa	1	
6	P6020190907	Oring	1	
7	P6020190908	Pokrywa	1	
8	P6020190909	Zawór zlewowy	1	
9	P6020190914	Tulejka dystansowa	6	
10	P6020190911	Mocowanie	3	
11	P6020190914	Tulejka dystansowa	1	
12	P6020190914	Mocowanie kpl.	6	
13	P6020190914	Mocowanie	3	
14	P6020190915	Śruba	3	
15	P6020190916	Podkładka	3	
16	P6020190917	Złącze	1	




Przewód paliwowy	02.01.166
-------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P6020190901	Przewód paliwowy	1	




Przewody paliwowe	02.01.167
--------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P6020190895	Przewód paliwowy	1	
2	P6020190896	Złącze	1	
3	P6020190897	Uchwyt	1	
4	P6020190898	Wspornik	1	
5	P6020190899	Uchwyt	1	
6	P6020190900	Uchwyt	1	




Przewód przyspieszacza	02.01.168
-------------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P6020190887	Przewód paliwowy kpl.	1	
2	P6020190888	Przewód paliwowy	1	
3	P6020190889	Nakrętka łącząca	1	
4	P6020190890	Tuleja gumowa	1	
5	P6020190891	Nakrętka łącząca	1	
6	P6020190892	Nakretka	1	
7	P6020190893	Tuleja gumowa	1	
8	P6020190894	Uchwyt	1	




Przewód przyspieszacza	02.01.169
-------------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P6020190880	Przewód paliwowy kpl.	1	
2	P6020190881	Przewód paliwowy	1	
3	P6020190882	Uchwyt	1	
4	P6020190883	Uchwyt	2	
5	P6020190884	Łącznik	1	
6	P6020190885	Łącznik	1	
7	P6020190886	Oring	1	




Świece żarowe	02.01.170
----------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P6020190878	Świeca żarowa	4	
2	P6020190879	Listwa	1	




Uchwyty silnika	02.01.171
------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P6020190874	Ucho	1	
2	P6020190877	Wkręt	2	
3	P6020190876	Ucho	1	
4	P6020190877	Wkręt	2	




Korki układu smarowania	02.01.172
--------------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P6020190870	Czujnik ciśnienia oleju	1	
2	P6020190871	Oring	1	
3	P6020190872	Zaślepka	1	
4	P6020190886	Oring	1	




Korki układu smarowania	02.01.173
--------------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P6020190673	Zaślepka	1	




Czujnik temperatury	02.01.174
----------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P6020190868	Czujnik	1	
2	P6020190869	Uszczelka	1	




Filtr wstępny i separator	02.01.175
----------------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P6020190853	Filtr wstępny kpl.	1	
2	P6020190854	Głowica filtra	1	
3	P6020190855	Zestaw naprawczy filtra wstępnego	1	
4	P6020190856	Element	1	
5	P6020190857	Oring	1	
6	P6020190857	Oring	1	
7	P6020190857	Oring	1	
8	P6020190857	Oring	1	
9	P6020190861	Obudowa filtra	1	
10	P6020190862	Zaślepka	1	
11	P6020190862	Zaślepka	1	
12	P6020190864	Podkładka	1	



Adaptery	02.01.176
-----------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P6020190865	Zaślepka	1	
2	P6020190866	Króciec układu nagrzewnicy	1	
3	P6020190866	Króciec układu nagrzewnicy	1	




Zbiornik paliwa	02.02.003
------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P6020292076	Wspornik kabiny przedni lewy	1	
2	P6020292077	Wspornik mocowania zbiornika paliwa-tylny	1	
3	P6020292078	Zbiornik paliwa	1	
4	P6020292079	Opaska zbiornika paliwa-tylna	1	
5	P6020292080	Opaska zbiornika paliwa-przednia	1	
6	P6020292081	Śruba M10x25	1	
7	P6020292082	Podkładka 10,5	3	
8	P6020292083	Nakrętka M10	2	
9	P6020292084	Podkładka sprężysta 10,2	2	
10	P6020292085	Podkładka sprężysta 12,2	2	
11	P6020292086	Nakrętka M12	2	
12	P6020292087	Podkładka okrągła 13	1	
14	P6020292088	Czujnik poziomu paliwa	1	
15	P6020292089	Korek zbiornika paliwa	1	
17	P6020292091	Śruba M4x16-5.8	6	
33	P6020292092	Podkładka sprężysta 16	2	
34	P6020292093	Nakrętka M16	2	
35	P6020292094	Śruba M16x200	2	
37	P6020292095	Podkładka okrągła 21	6	
38	P6020292096	Podkładka sprężysta 20,5	6	
39	P6020292097	Śruba M20x50	2	
40	P6020292098	Śruba M20x45	4	


Separator wody	02.02.004
-----------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P6020292099	Wspornik separatora	1	
2	P6020292100	Podkładka ø8	3	
3	P6020292101	Śruba M8x25-5.8	1	
4	P6020292102	Separator wody	1	
5	P6020292103	Śruba M8x35-5.8	1	
6	P6020292104	Śruba M8x22-5.8	1	
7	P6020292105	Uszczelka miedziana ø13	4	
8	P6020292106	Łącznik banjo ø1/2"	2	
9	P6020292107	Śruba przelotowa 1/2"	2	
10	P6020292108	Przewód paliwa ø8	1	
11	P6020292109	Przewód paliwa ø8	1	
12	P6020292110	Opaska zaciskowa 8-12	8	
13	P6020292111	Przewód paliwa ø8	1	
14	P6020292112	Przewód paliwa ø8	1	




Chłodnica wody	02.03.005
-----------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P6020392113	Chłodnica kpl	1	
2	P6020392114	Amortyzator gumowy	4	
3	P6020392115	Podkładka płaska ø8	4	
4	P6020392116	Śruba M8x25 -5.8 Fe/Zn5	4	
5	P6020392117	Ośłona wentylatora chłodnicy	1	
6	P6020392118	Przegroda przedziału filtra	1	
7	P6020392119	Podkładka płaska ø6	6	
8	P6020392120	Wkręt 4.2x19	6	
9	P6020392121	Uszczelki przegrody	1	
10	P6020392122	Przewód chłodnicy górny	1	
11	P6020392123	Opaska zaciskowa	4	
12	P6020392124	Przewód chłodnicy dolny	1	




Układ ssący	02.04.006
--------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P6020492125	Filtr powietrza kpl MANN	1	
2	P6020492126	Rura Filtra powietrza	1	
3	P6020492127	Kolano filtra powietrza	1	
4	P6020492128	Kolanko turbosprężarki	1	
5	P6020492129	Wspornik filtra pow.	1	
6	P6020492130	Wspornik filtra pow.(wersja z klimatyzacją)	1	
7	P6020492131	Opaska zaciskowa 60-80	3	
8	P6020492132	Śruba M8x35-5.8	2	
9	P6020492133	Podkładka sprężysta ø8	2	
10	P6020492134	Podkładka płaska ø8	2	
11	P6020492135	Śruba M10x25-5.8	3	
12	P6020492136	Podkładka sprężysta ø10	3	
13	P6020492137	Nakrętka M8	2	
14	P6020492138	Opaska zaciakowa 70-90	1	




Filtr powietrza kpl.	02.04.007
-----------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P6020492139	Obudowa filtra powietrza	1	
2	P6020492140	Wkład wstępnego oczyszczania	1	
3	P6020492141	Wkład dokładnego oczyszczania	1	
4	P6020492142	Zawór pyłowy	1	
5	P6020492143	Klamra	1	
6	P6020492144	Filtr powietrza kpl.	1	




Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P6020492597	Obudowa główna	1	
2	P6020492598	Element filtrujący wewnętrzny	1	
3	P6020492599	Element filtrujący zewnętrzny	1	
4	P6020492600	Pokrywa obudowy	1	
5	P6020492601	Klamra	1	
6	P6020492602	Śruba M8x40	1	
7	P6020492603	Podkładka ø8	1	
8	P6020492604	Nakrętka M8	1	
9	P6020492605	Indykator	1	
10	P6020492606	Opaska 60x80	3	
11	P6020492607	Rura filtra powietrza	1	
12	P6020492608	Wspornik Filtra powietrza	1	
13	P6020492609	Śruba M8x20	2	
14	P6020492610	Podkładka ø8	2	
15	P6020492611	Śruba M8x25	3	
16	P6020492612	Podkładka Sprężysta ø8	3	
17	P6020492613	Opaska 80x100	1	
18	P6020492614	Łącznik filtra powietrza	1	
19	P6020492615	Kolanko turbosprężarki	1	
20	P6020492616	Zawór pyłowy	1	
21	P6020492617	Filtr powietrza kpl. "Donaldson"	1	




Układ wydechowy	02.05.008
------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P6020592719	Rura wydechowa kpl.	1	
2	P6020592719	Uszczelka tłumika	1	
3	P6020592718	Tłumik kpl. z siatką ochronną	1	
4	P6020592717	Śruba M10x40 - 8.8	2	
5	P6020592716	Nakrętka samozabezpieczająca M10 x 1.5	2	
7	P6020590020	Śruba M6x12 - 5.8	6	
8	P6020590021	Podkładka Ø6	6	
9	P6020590022	Śruby M8x25 5.8	2	
10	P6020590019	Nakrętka M8 - 5.8	2	




Koło zamachowe	02.06.009
-----------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P6020692145	Koło zamachowe	1	
2	P6020692146	Wieniec zębany	1	
3	P6020692147	Łożysko 2RS	1	
4	P6020692148	Podkładka sprężysta 1/2"	6	
5	P6020692149	Śruba 1/2"-10- UNC	6	




Docisk	02.06.010
---------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P6020692715	Sprzęgło kompletne	1	
2	P6020692714	Tarcza sprzęgła WOM	1	
3	P6020692713	Tarcza	1	
4	P6020692712	Podkładka talerzowa	1	
5	P6020692711	Sworzeń	3	
6	P6020692710	Tarcza	1	
7	P6020692709	Tarcza sprzęgła	1	
8	P6020692708	Obudowa sprzęgła	1	
9	P6020692707	Nakrętka	3	
10	P6020692706	Sworzeń	6	
11	P6020692705	Nakrętka	3	
12	P6020692704	Zespół elementów docisku	1	
13	P6020692703	Zespół elementów docisku	1	
14	P6020692702	Śruba M10x60	6	
15	P6020692701	Podkładka sprężysta M10	6	




Wałki sprzęgłowe	02.06.011
-------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P6020692064	Wałek odbioru mocy	1	
2	P6020692065	Wałek sprzęgłowy	1	




Wewnętrzne elementy sterowania	02.06.012
---------------------------------------	------------------


Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P6020691660	Pierścień wyciskowy	1	
2	P6020691661	Łożysko wyciskowe sprzęgła	1	
3	P6020691662	Tuleja wyciskowa	1	
4	P6020691663	Łożysko wyciskowe sprzęgła	1	
5	P6020691664	Tuleja włączania sprzęgła	1	
6	P6020691665	Zaślepka	1	
7	P6020691666	Tuleja	1	
8	P6020691667	Tuleja	1	
9	P6020691152	Śruba M8x25	3	
10	P6020691669	Łożysko oporowe	1	
11	P6020691670	Zawlecza 5x14	4	
12	P6020691671	Widelki sprzęgła	1	
13	P6020691672	Wałek z dźwignią sprzęgła	1	
14	P6020691673	Kołek srężysty 10x45	4	
15	P6020691674	Widelki sprzęgła	1	
16	P6020691675	Wałek z dźwignią sprzęgła WOM	1	
17	P6020691676	O-ring	1	



Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P6020692150	Linka sprzęgła kpl.	1	
2	P6020692151	Pedał sprzęgła kpl.	1	
3	P6020692152	Nakładka pedału	1	
4	P6020692153	Śruba M8x20H	1	
5	P6020692154	Podkładka ślizgowa ø25	1	
6	P6020692155	Sprężyna	1	
7	P6020692156	Sworzeń pedału sprzęgła	1	
8	P6020692157	Podkładka sprężysta ø6	1	
9	P6020692158	Śruba M6x12	1	
10	P6020692159	Zawlecza 3,2x20-St	2	
11	P6020692160	Podkładka okrągła ø8,5	1	
12	P6020692161	Sworzeń linki sprzęgła ø8	1	
13	P6020692162	Wspornik linki	1	
14	P6020692163	Podkładka okrągła ø10,5	5	
15	P6020692164	Podkładka sprężysta ø10,2	5	
16	P6020692165	Śruba M10x30	5	
17	P6020692166	Sworzeń	1	
18	P6020692167	Zaczep sprężyny	1	
19	P6020692168	Dźwignia kpl.	1	
20	P6020692169	Łożysko ślizgowe ø20ø23ø30	1	
21	P6020692170	Śruba M10x110 8.8-Fe/Zn5	1	
22	P6020692171	Nakrętka M10	2	
23	P6020692172	Podkładka okrągła 21 Fe/Zn5	1	
24	P6020692173	Widelki M10x40	1	
25	P6020692174	Sworzeń z zatraskiem 10x40	1	
26	P6020692175	Pierścień osadczy	1	
27	P6020692691	Zawlecza	1	




Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P6020692176	Cylinder hydrauliczny ø38,1	1	
2	P6020692177	Uszczelka miedziana ø12ø17,2	1	
3	P6020692178	Złączka prosta M12/M14x1,5	1	
4	P6020692179	Przewód hydrauliczny M14x1,5	1	
5	P6020692180	Podkładka okrągła 8,5 Fe/Zn5	2	
6	P6020692181	Podkładka sprężysta 8,2	4	
7	P6020692182	Śruba M8x65-8.8-B Fe/Zn5	2	
8	P6020692183	Elektrozawór hydrauliczny kpl.	1	
9	P6020692184	Wspornik zaworu sterującego	1	
10	P6020692185	Śruba M8x25-5.8-B Fe/Zn5	2	
11	P6020692186	Podkładka sprężysta 12,2	2	
12	P6020692187	Podkładka sprężysta 10,2	2	
13	P6020692188	Śruba M8x55-8.8-B Fe/Zn5	2	
14	P6020692189	Śruba M10x30-5.8 Fe/Zn5	2	
15	P6020692190	Podkładka okr. 10,5	3	
16	P6020692191	Nakrętka M10	1	
17	P6020692192	Śruba M10x45-8.8 Fe/Zn5	1	
18	P6020692193	Uszczelka miedziana ø1/4"	1	
19	P6020692194	Złączka prosta G1/4"/M14x1,5	1	
20	P6020692195	Wspornik cylinderka	1	
21	P6020692196	Wkręt dociskowy M10x70-33H	1	
23	P6020692197	Sworzeń z zatraskiem M10x20	1	
24	P6020692198	Widelki M10x20	1	
25	P6020692199	Sprężyna naciągowa	1	
26	P6020692200	Pręt gwintowy M12x145	1	
27	P6020692201	Dźwignia kpl.	1	
28	P6020692202	Zawleczka 3,2x20-St	1	
29	P6020692203	Łącznik kpl.	1	
30	P6020692204	Pierścień osadczy Z20	1	
31	P6020692205	Podkładka okrągła 21	1	
32	P6020692206	Łożysko ślizgowe samosmarne ø20ø23ø30	1	




Korpus sprzęgła	02.06.015
------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P6020692066	Korpus (skrzynia) sprzęgła	1	
2	P6020692067	Zawlecza	1	
3	P6020692068	Pokrywa	1	
4	P6020692069	Śruba M10x16	2	
5	P6020692070	Tuleja	4	
6	P6020692071	Zaślepka	1	
7	P6020692072	Kolek ustalający D15x35	1	
8	P6020692073	Śruba M14x100	1	
9	P6020692074	Śruba M14x40	9	
10	P6020692075	Zaślepka M20x6	1	




Korpus skrzyni biegów	02.07.036
------------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P6020791140	Zaślepka M20x1.53	1	
2	P6020791365	Śruba M10x25	8	
3	P6020791142	Pokrywa górna	1	
4	P6020791143	Kołek ustalający D15x51	1	
5	P6020791144	Korek M22x1.5	1	
6	P6020791145	Korek M10x1	1	
7	P6020791146	Korpus skrzyni biegów	1	
8	P6020791147	Korek	4	
9	P6020791148	Korek M22x1.5	1	




Pokrywy przednie	02.07.037
-------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P6020791149	O-ring 202.79X3.53	1	
2	P6020791485	Łożysko 6208	1	
3	P6020791151	Pokrywa	1	
4	P6020791152	Śruba M8x25	4	
5	P6020791153	Uszczelniacz 40X72X7	1	
6	P6020791173	Śruba M8x30	4	
7	P6020791155	Pokrywa	1	
8	P6020791156	Zaślepka M12x1.5	1	
9	P6020791157	O-ring 82.27X178	1	
10	P6020791158	Pierścień sprężynujący D30	1	
11	P6020791393	Łożysko 6306 72X3 25857	1	
12	P6020791160	Pokrywa	1	
13	P6020791161	O-ring	1	
14	P6020791177	Podkładka dystansowa 0,2mm	-	
14	P6020791162	Podkładka dystansowa 0,5mm	-	
14	P6020791164	Podkładka dystansowa 0,15mm	-	
14	P6020791165	Podkładka dystansowa 0,1mm	-	
15	P6020791166	Zaślepka D38x10	3	
16	P6020791181	Śruba M12x55	2	
17	P6020791168	Zaślepka M20.35x6	7	




Pokrywy przednie	02.07.038
-------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P6020791485	Łożysko 6208	1	
2	P6020791151	Pokrywa 11550	1	
3	P6020791152	Śruba M8x25	4	
4	P6020791172	Ośłona	1	
5	P6020791173	Śruba M8x30	4	
6	P6020791174	Pokrywa	1	
7	P6020791393	Łożysko 6306 72X3	1	
8	P6020791164	Podkładka dystansowa 0,15mm	-	
8	P6020791165	Podkładka dystansowa 0,1mm	-	
8	P6020791177	Podkładka dystansowa 0,2mm	-	
8	P6020791162	Podkładka dystansowa 0,5mm	-	
9	P6020791303	Pierścień sprężynujący Z30	1	
10	P6020791181	Śruba M12x55	2	




Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P6020791182	Łożysko wyciskowe sprzęgła 6210	1	
2	P6020791183	Pierścień sprężynujący Z50	1	
3	P6020791184	Pierścień 50X80X10	1	
4	P6020791185	Pierścień zabezpieczający SB90	1	
5	P6020791186	Walek napędzający	1	
6	P6020791187	Pierścień sprężynujący Z40	1	
7	P6020791188	Podkładka zabezpieczająca 35.5x38x2	1	
8	P6020791189	Łożysko igiełkowe K35X45X20FH	1	
9	P6020791190	Patrz tab. 3 poz. 1	-	
10	P6020791191	Kołek 3X8	1	
11	P6020791192	Tuleja 48X40.1X120.8	1	
12	P6020791249	Podkładka dystansowa 0,1mm	-	
12	P6020791194	Podkładka dystansowa 0,2mm	-	
12	P6020791195	Podkładka dystansowa 0,3mm	-	
13	P6020791196	Podkładka zabezpieczająca	1	
14	P6020791197	Tuleja 39.7X44X21	1	
15	P6020791198	Koło zębate Z=39	1	
16	P6020791199	Zespół synchronizatora	1	
17	P6020791200	Pierścień 148085	2	
18	P6020791201	Tuleja 148085	1	
19	P6020791202	Piasta 148085	1	
20	P6020791203	Zespół srężyn 148085	1	
21	P6020791204	Śruba	4	
22	P6020791205	Ośłona	1	
23	P6020791206	Podkładka dystansowa 0,1mm	-	
23	P6020791207	Podkładka dystansowa 0,3mm	-	
23	P6020791208	Podkładka dystansowa 0,5mm	-	
24	P6020791209	O-ring 66.35X2.62	1	
25	P6020791210	Łożysko NJ306	1	
26	P6020791211	Podkładka 30.3X38X2	1	
27	P6020791212	Koło zębate Z=40/38	1	
28	P6020791213	Walek Hi-Lo	1	
29	P6020791393	Łożysko	1	




Mechanizm wyboru zakresu prędkości - wewnętrzne elementy	02.07.040
---	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P6020791309	Kołek sprężysty	1	
2	P6020791216	Sworzeń sterujący	1	
3	P6020791217	Dźwignia Hi-Lo	1	
4	P6020791218	Uszczelniacz 20X30X7	1	
5	P6020791219	Widelki Hi-Lo	1	
6	P6020791220	Kulka	1	
7	P6020791510	Sprężyna	1	
8	P6020791222	Kołek sprężysty D6x36	1	
9	P6020791223	Dźwignia sterująca rewersu	1	




Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P6020791224	Pierścień sprężynujący	1	
2	P6020791225	Podkładka dystansowa 0,05mm	-	
2	P6020791226	Podkładka dystansowa 0,1mm	-	
2	P6020791227	Podkładka dystansowa 0,3mm	-	
3	P6020791485	Łożysko 6208	3	
4	P6020791229	Wałek sprzęgłowy	1	
5a	P6020791230	Zespół synchronizatora	1	
5b	P6020791231	Zespół synchronizatora	1	
6	P6020791232	Pierścień synchronizatora 046091	2	
6	P6020791233	Pierścień synchronizatora 046092	2	
7	P6020791234	Tuleja 046091	1	
7	P6020791235	Tuleja 046092	1	
8	P6020791236	Piasta 046091	1	
8	P6020791237	Piasta 046092	1	
9a	P6020791238	Zespół zatrzasku 046091	3	
9b	P6020791239	Zespół zatrzasku 046092	3	
10	P6020791240	Sprężyna 046331	3	
10	P6020791241	Sprężyna 046084	3	
11	P6020791242	Zatrzask 046331	3	
11	P6020791243	Zatrzask 046084	3	
12	P6020791244	Kulka 046331	3	
12	P6020791245	Kulka 046084	3	
13	P6020791246	Podkładka dystansowa 0,5mm	4	
14	P6020791247	Łożysko 6008 68X40X15	2	
15	P6020791248	Koło zębate Z=34	1	
16	P6020791249	Podkładka dystansowa 0,1mm	-	
16	P6020791250	Podkładka dystansowa 0,3mm	-	
17	P6020791265	Tuleja 24X27X2	1	
18	P6020791252	Podkładka 70X40.5X5.5	1	
19	P6020791253	Łożysko igielkowe	3	
20	P6020791254	Element dystansowy 50X45.1X19	1	
21	P6020791255	Koło zębate Z55/27	1	
22	P6020791256	Pierścień dystansowy 50X55.1X3	1	
23	P6020791257	Pierścień dystansowy 50X45.1X7	1	
24	P6020791258	Koło zębate Z=55	1	
25	P6020791259	Tuleja	1	
26	P6020791260	Koło zębate Z=26	1	
27	P6020791261	Łożysko 6210	1	
28	P6020791426	Podkładka dystansowa 0,1mm	1	




Wałek główny skrzyni biegów	02.07.041
------------------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
28	P6020791427	Podkładka dystansowa 0,3mm	1	
28	P6020791428	Podkładka dystansowa 0,5mm	1	
29	P6020791265	Pierścień sprężynujący 90X3	1	




Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P6020791266	Koło zębate Z=55	1	
2	P6020791267	Pierścień dystansowy 48X65X8.5	1	
3	P6020791268	Łożysko NUP21	1	
4	P6020791269	Wałek Z=24	1	
5	P6020791270	Tuleja 25.4X8X35	1	
6	P6020791271	Łożysko igiełkowe	1	
7	P6020791272	Podkładka zabezpieczająca 33.5X55X3	1	
8a	P6020791273	Zespół synchronizatora	1	
8b	P6020791274	Zespół synchronizatora	1	
9	P6020791275	Pierścień łączący 046093/046095	2	
9	P6020791276	Pierścień łączący 046094/046096	2	
10	P6020791277	Pierścień synchronizatora 046093/046095	4	
10	P6020791278	Pierścień synchronizatora 046094/046096	4	
11	P6020791279	Tuleja 046093/046095	2	
11	P6020791280	Tuleja 046093/046095	2	
12	P6020791281	Piasta 046093	1	
12	P6020791282	Piasta 046094	1	
13a	P6020791283	Zespół zatrzasku 046093/046095	6	
13b	P6020791284	Zespół zatrzasku 046094/046096	6	
14	P6020791285	Sprężyna 046331	6	
14	P6020791286	Sprężyna 046084	6	
15	P6020791287	Zatrzask 046331	6	
15	P6020791288	Zatrzask 046084	6	
16	P6020791289	Kulka 046331	6	
16	P6020791290	Kulka 046084	6	
17	P6020791291	Koło zębate Z=49	1	
18	P6020791304	Tuleja 48X56X32	1	
19	P6020791293	Koło zębate Z=43	1	
20a	P6020791294	Zespół synchronizatora	1	
20b	P6020791295	Zespół synchronizatora	1	
21	P6020791296	Piasta	1	
21	P6020791297	Piasta	1	
22	P6020791405	Łożysko	1	
23	P6020791299	Koło zębate Z=36/36	1	
24	P6020791300	Pierścień sprężynujący W 62X2	1	
25	P6020791301	Łożysko 6206	1	
26	P6020791302	Podkładka dystansowa 0,1mm	-	
26	P6020792689	Podkładka dystansowa 0,15mm	-	
26	P6020792688	Podkładka dystansowa 0,2mm	-	




Wałek pośredni skrzyni biegów	02.07.042
--------------------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
26	P6020792687	Podkładka dystansowa 0,5mm	-	
27	P6020792686	Tuleja 2/3	1	
28	P6020792685	Tuleja 42x35x58.35	1	




Wałek pośredni rewersu	02.07.043
-------------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P6020791305	Łożysko igiełkowe K25X30X20H	1	
2	P6020791306	Wałek	1	
3	P6020791307	O-ring 34.6X2.62 2-126	1	
4	P6020791308	Koło zębate Z=27	1	
5	P6020791309	Kółek sprężysty	1	
6	P6020791310	Tuleja	1	
7	P6020791311	Podkładka	1	
8	P6020791312	Śruba M12x47	1	




Skrzynia biegów - wewnętrzne elementy sterowania	02.07.044
---	------------------


Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P6020791313	Śruba	2	
2	P6020791314	Podkładka	2	
3	P6020791315	Widelki 1 i 2 biegu	1	
4	P6020791316	Kołek	1	
5	P6020791317	Drażek 3 i 4 biegu	1	
6	P6020791318	Ramię	1	
7	P6020791319	Kołek z karbem D6x30	2	
8	P6020791320	Widelki 3 i 4 biegu	1	
9	P6020791321	Kulka 3/8"	2	
10	P6020791340	Ramię	1	
11	P6020791323	Drażek 1 i 2 biegu	1	
12	P6020791342	Podkładka	2	
13	P6020791325	Śruba	2	
14	P6020791326	Sprężyna	2	



Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P6020791313	Śruba	2	
2	P6020791314	Podkładka	2	
3	P6020791329	Widelki reduktora	1	
4	P6020791330	Widelki biegów	1	
5	P6020791325	Śruba	2	
6	P6020791332	Nakrętka	2	
7	P6020791326	Sprężyna	2	
8	P6020791321	Kulka 3/8"	2	
9	P6020791335	Drążek	1	
10	P6020791336	Kolek ustalający	1	
11	P6020791337	Kolek sprężysty	2	
12	P6020791338	Drążek	1	
13	P6020791318	Ramię	1	
14	P6020791340	Ramię	1	




Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P6020791325	Śruba	1	
2	P6020791342	Podkładka	1	
3	P6020791326	Sprężyna	1	
4	P6020791321	Kulka 3/8"	2	
5	P6020791313	Śruba	1	
6	P6020791314	Podkładka	1	
7	P6020791347	Drażek zmiany kierunku jazdy	1	
8	P6020791348	Widelki zmiany kierunku jazdy	1	
9	P6020791349	Dźwigienka zmiany kierunku jazdy	1	
10	P6020791350	Kołek	1	
11	P6020791351	Zaślepka M10x1	1	
12	P6020791352	Drażek wewnętrzny zmiany kierunku jazdy	1	
13	P6020791353	Sprężyna	1	
14	P6020791354	Pierścień uszczelniający 20X30X7	1	
15	P6020791355	Kołek 6x36	2	
16	P6020791356	Dźwigienka	1	
17	P6020791357	Czujnik biegu jałowego	1	
18	P6020791358	Podkładka	1	
19	P6020791359	Kołek D.9x17	1	




Korpus dźwigni zmiany biegów	02.07.047
-------------------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P6020791360	Śruba M8x16	2	
2	P6020791361	Pokrywka	1	
3	P6020791362	Pierścień uszczelniający	2	
4	P6020791363	Korpus	1	
5	P6020791364	Śruba M8x25	4	
6	P6020791365	Śruba M10x25	8	
7	P6020791366	Zaślepka	1	
8	P6020791367	Pokrywa skrzyni biegów	1	
9	P6020791368	Kolek ustalający	2	
10	P6020791369	Kolek ustalający	2	
11	P6020791370	Pokrywka	1	
12	P6020791371	Śruba M6x12	4	



Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P6020791372	Ośłona	1	
2	P6020791373	Opaska zacikowa	1	
3	P6020791374	Pierścień D16	2	
4	P6020791375	Podkładka 26x16.5x1	2	
5	P6020791376	Sprężyna	2	
6	P6020791377	Dźwignia pośrednia	2	
7	P6020791378	Cięgło dźwigni reduktora	1	
8	P6020791379	Cięgło dźwigni zmiany biegów	1	
9	P6020791380	Kolek	2	
10	P6020791381	Kolek 6x26 przetyczka	4	
11	P6020791382	Ramię	2	




Korpus przekładnika napędu osi przedniej	02.07.049
---	------------------


Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P6020791383	Tuleja	2	
2	P6020791384	Obudowa skrzyni	1	
3	P6020791385	Tuleja uszczelniająca	1	
4	P6020791209	O-ring 66.35X2.62	2	
5	P6020791387	Śruba M8x20	7	
6	P6020791388	Pokrywa tylna	1	
7	P6020791698	Śruba M12x30X1.75	4	
8	P6020791390	Zaślepka M22x1.5	1	
9	P6020791391	Pokrywa przednia	1	

Przekaznik napędu	02.07.050
--------------------------	------------------


Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P6020791392	Pierścień zabezpieczający Z30X2	1	
2	P6020791393	Łożysko 6306	1	
3	P6020791394	Pierścień dystansowy 56X30.3X3.5	1	
4	P6020791395	Koło zębate Z60	1	
5	P6020791396	O-ring 49.21X3.53	1	
6	P6020791397	Tuleja	1	
7	P6020791398	O-ring 36.1X3.53	1	
8	P6020791399	Waleczki 5X10	0,1	
9	P6020791400	Walek transmisji L246.5	1	
10	P6020791401	Zawór	1	
11	P6020791402	Sprężyna 2.5x15	6	
12	P6020791403	Podkładka 36x77x5	1	
13	P6020791404	Pierścień zabezpieczający Z-42	1	
14	P6020791405	Łożysko 6207	1	
15	P6020791406	Pierścień uszczelniający	1	
16	P6020791407	Tuleja	1	



Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P6020792367	Gałka	1	
2	P6020792368	Nakrętka M10x1	1	
3	P6020792369	Śruba M6x16 -5.8	1	
4	P6020792370	Podkładka płaska ø6	4	
5	P6020792371	Dźwignia przełączania reversu	1	
6	P6020792372	Pierścień zabezpie. Z16	1	
7	P6020792373	Podkładka płaska ø16	1	
8	P6020792374	Drażek pośredni reversu	1	
9	P6020792375	Nakrętka M16	1	
10	P6020792376	Dźwignia drążka	1	
11	P6020792377	Nakrętka M8-8	2	
12	P6020792378	Podkładka spężysta 8,2	1	
13	P6020792379	Nakrętka M8	1	
14	P6020792380	Końcówka kulowa M8x1,25	1	
16	P6020792381	Cięgło górne	1	
17	P6020792382	Zawlecza 2,5x14	1	
18	P6020792383	Podkładka 6,4	2	
19	P6020792384	Podkładka odginana 13	1	
20	P6020792385	Zawlecza 3x18-St	1	
21	P6020792386	Podkładka 10,5	1	
22	P6020792387	Trzpień	1	
23	P6020792388	Dźwignia cięgieł	1	
24	P6020792389	Sworzeń cięgieł reversu	1	
25	P6020792390	Łożysko ślizgowe samosmarne	1	
26	P6020792391	Podkładka do sworzni 14	1	
27	P6020792392	Pierścień osadczy spręż. Z14	1	
28	P6020792393	Sworzeń dźwigni zaworu odc.	1	
29	P6020792394	Widelki	1	
30	P6020792395	Cięgło dolne	1	




Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P6020891477	Wałek WOM	1	
2	P6020891478	Koło zębate Z=61	1	
3	P6020891479	Podkładka 40.25x60x2	2	
4	P6020891480	Łożysko 6308 2R91	1	
5	P6020891481	Obudowa łożyska	1	
6	P6020891482	Tuleja	1	
7	P6020891483	Koło zębate Z=58	1	
8	P6020891484	Pierścień dystansowy 55x40x78	1	
9	P6020891485	Łożysko 6208	1	
10	P6020891486	Pokrywa WOM	1	
11	P6020891487	Kołek D12x30	2	
12	P6020891488	Pierścień uszczelniający 40x60x18.5	1	
13	P6020891489	Ośłona końcówki WOM	1	
14	P6020891490	Śruba M10x30	10	
15	P6020891491	Zaślepka M16x2	1	
16	P6020891492	Zaślepka M20x1.5	1	




Sprzęgło kłowe i wałek WOM	02.08.057
-----------------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P6020891493	Piasta sprzęgła WOM	1	
2	P6020891494	Pierścień sprężynujący	1	
3	P6020891495	Pierścień zabezpieczający WOM	1	
4	P6020891496	Podkładka	1	
5	P6020891497	Pierścień sprzęgła WOM	1	
6	P6020891498	Piasta sprzęgła WOM	1	
7	P6020891499	Sworzeń sprężysty 5x26	1	
8	P6020891521	Sprężyna	2	
9	P6020891520	Kulka	2	
10	P6020891502	Tuleja sprzęgła WOM	1	
11	P6020891503	Tuleja łożyska	1	
12	P6020891504	Łożysko	1	
13	P6020891505	Wałek L407 Z17/19	1	
14	P6020891506	Łożysko	1	




Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P6020891507	Walek sterowania WOM	1	
2	P6020891508	Bolec 6x36	2	
3	P6020891509	Widelki sterowania WOM	1	
4	P6020891510	Sprężyna	1	
5	P6020891220	Kulka	1	
6	P6020891512	Sworzeń wodzika WOM	1	
7	P6020891513	Walek sterowania WOM	1	
8	P6020891514	Suwak	1	
9	P6020891515	Sworzeń 6x28	1	
10	P6020891437	O-ring 15.08X2	1	
11	P6020891517	Płytką wybierania	1	
12	P6020891518	Śruba M8x16	1	
13	P6020891519	Ramię sterowania WOM	1	
14	P6020891520	Kulka 1/4"	1	
15	P6020891521	Sprężyna	1	
16	P6020891354	Pierścień uszczelniający 20x30x7	1	
17	P6020891523	Dźwignia przełączania WOM	1	
18	P6020891524	Uchwyt	1	




Przekładnia główna	02.09.051
---------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P6020991408	Zestaw - koło talerzowe i wał atak.(Z-13/37)	1	
2	P6020991409	Zestaw podkładek dystansowych (od 2.5mm do 3.5mm) 066456	1	
3	P6020991410	Łożysko rolkowe 31310	2	
4	P6020991411	Koło zębate Z=52	1	
5	P6020991412	Nakrętka M45x1.5 066456	1	
6	P6020991413	Podkładka zabezpieczająca 38x56x3	1	
7	P6020991414	Łożysko igiełkowe	1	
8	P6020991415	Koło zębate Z=52/24	1	
9	P6020991416	Pierścień dystansowy 42.9x39x10	1	
10	P6020991417	Wieniec zębaty	1	
11	P6020991418	Koło sprzęgłowe	1	




Mechanizm różnicowy	02.09.052
----------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P6020991419	Zespół mechanizmu różnicowego	1	
2	P6020991420	Podkładka zabezpieczająca 068209	4	
3	P6020991421	Podkładka zabezpieczająca 068209	2	
4	P6020991422	Wałek 068209	2	
5	P6020991423	Łożysko 32011 90x55x23	2	
6	P6020991424	Pierścień zabezpieczający	1	
7	P6020991425	Śruba M12x80	8	
8	P6020991429	Podkładka dystansowa 0,05mm	-	
8	P6020991428	Podkładka dystansowa 0,5mm	-	
8	P6020991427	Podkładka dystansowa 0,3mm	-	
8	P6020991426	Podkładka dystansowa 0,1mm	-	
9	P6020991430	Pierścień sprężynujący 120	1	
10	P6020991487	Kołek D12x30	1	
11	P6020991432	Obudowa przekładni	1	
12	P6020991433	Kołek	4	
13	P6020991434	Sprężyna	4	
14	P6020991435	Wałek D10x14	1	
15	P6020991436	Tuleja	1	




Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P6020991437	O-ring 15.08x2	1	
2	P6020991438	Wałek blokady mech. różnicoweg	1	
3	P6020991439	Kołek sprężysty D8x36	1	
4	P6020991440	Widelki włącznia mech różnicowego	1	
5	P6020991441	Sprężyna 3.5-28-55	1	
6	P6020991442	Zaślepka M22x1.5	1	
7	P6020991443	Nakrętka	1	
8	P6020991444	Wkręt dociskowy M10x50	1	
9	P6020991445	Pierścień sprężynujący Z-15	1	
10	P6020991446	Podkładka 15.5x30x2	1	
11	P6020991447	Kołek 15x51	1	
12	P6020991448	Tuleja 066722 15x17x25 GLY	1	
13	P6020991449	Dźwignia włączania mech różn kpl.	1	




Obudowa zwolnicy	02.09.054
-------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P6020991450	Pierścień uszczelniający 65x90x10	2	
2	P6020991451	Łożysko G100x65x23	2	
3	P6020991452	Kołek 15x35	4	
4	P6020991453	Pochwa kpl.	2	
5	P6020991454	Śruba M14x100	16	
6	P6020991455	Smarowniczka M8x1	2	
7	P6020991456	Pierścień uszczelniający 90x130x12	2	
8	P6020991457	Łożysko 32015	2	
9	P6020991458	O-ring 247.32x2.62	2	
10	P6020991459	Pierścien zębaty Z=70 068457	2	




Półoś napędowa tylna	02.09.055
-----------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P6020991460	Przekładnia planetarna kpl.	2	
2	P6020991461	Śruba M10x35 068753	6	
3	P6020991462	Podkładka 068753	6	
4	P6020991463	Igiełki łożyskowe 5x10 068753	6	
5	P6020991464	Łożysko 068753	12	
6	P6020991465	Koło zębate Z=27 068753	6	
7	P6020991466	Pieścić zabezpieczający	2	
8	P6020991467	Wał koła	2	
9	P6020991468	Śruba M18x58 068461	16	
10	P6020991469	Półoś Z=14	2	
11	P6020991470	Zacisk śruby	2	
12	P6020991471	Śruba kosza satelitów M16x2	2	
13	P6020991472	Podkładka	2	
14	P6020991475	Podkładka ustalająca 0,5 mm	-	
14	P6020991476	Podkładka ustalająca 0,05 mm	-	
14	P6020991473	Podkładka ustalająca 0,1 mm	-	
14	P6020991474	Podkładka ustalająca 0,3 mm	-	




Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P6020992618	Dźwignia cięgieł	1	
2	P6020992619	Podkładka 10,5	2	
4	P6020992620	Widelki M10	1	
5	P6020992621	Cięgło górne	1	
6	P6020992622	Podkładka 13	1	
7	P6020992623	Trzpień	1	
9	P6020992624	Łożysko ślizgowe	1	
11	P6020992625	Podkładka do sworzni 14	1	
12	P6020992626	Pierścień osadczy spręż. Z14	1	
13	P6020992627	Nakrętka M10 F3/Zn5	1	
14	P6020992628	Sworzeń 3/8"x1,14"	1	
16	P6020992629	Zawlecza 1/8"x0,75"	2	
17	P6020992630	Zawlecza 2,5x14-St	2	
19	P6020992631	Podkładka 8,4	2	
20	P6020992632	Cięgło dolne	1	
21	P6020992633	Czujnik blokady mech. różnic.	1	
22	P6020992634	Wspornik czujnika	1	




Wspornik osi	02.10.016
---------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P6021092207	Blacha wspornika osi przedniej	1	
2	P6021092208	Podkładka sprężysta 8,2	4	
3	P6021092209	Śruba M8x20-5.8 Fe/Zn5	4	
4	P6021092210	Śruba M16x70-10,9 Fe/Zn5	2	
5	P6021092211	Podkładka sprężysta 16,3	6	
6	P6021092212	Wspornik osi przedniej	1	
7	P6021092213	Śruba M16x55-10,9 Fe/Zn5	2	
8	P6021092214	Śruba M20x60-10,9 Fe/Zn5	4	
9	P6021092215	Podkładka sprężysta 20,5	4	
10	P6021092216	Śruba M16x90-10,9 Fe/Zn5	2	
11	P6021092690	Wkręt M8x20	2	




Korpus osi	02.10.017
-------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P6021091677	Korpus przedniego mostu	1	
2	P6021091678	Odpowietrznik M10X1	1	
3	P6021091679	Wspornik łożyska przedniego	1	
4	P6021091680	Pierścień uszczelniający 125x140x7	2	
5	P6021091681	Tuleja 110x115x28	2	
6	P6021091682	Smarowniczka M6X1	1	
7	P6021091683	Podkładka talerzykowa	2	
8	P6021091684	Tuleja	2	
9	P6021091685	Pierścień uszczelniający 30x44x14	2	
10	P6021091686	Tuleja	2	
11	P6021091687	Łożysko	2	
12	P6021091688	Podkładka talerzykowa	2	
13	P6021091689	Pokrywa skrzyni przedniego mostu	1	
14	P6021091690	Śruba M12x33	10	
15	P6021091691	Śruba M12x150	1	
16	P6021091692	Zaślepka M24x1,5	2	
17	P6021091693	Wspornik łożyska tylny	1	
18	P6021091694	Tuleja 31x21x16.5	4	
19	P6021091695	Kołek D15x35	2	
20	P6021091696	Smarowniczka M10X1	1	




Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P6021091682	Smarowniczka M6X1	4	
2	P6021091698	Śruba M12x30	16	
3	P6021091699	Sworzeń kołnierzowy	2	
4	P6021091700	Zaślepka	8	
5	P6021091701	Obudowa zwrotnicy prawa	1	
6	P6021091702	Nakrętka M20x1,5	2	
7	P6021091703	Sworzeń kołnierzowy	2	
8	P6021091704	Drażek kierowniczy	2	
9	P6021091705	Sworzeń kulowy	2	
10	P6021091706	Nakrętka	2	
11	P6021091707	Końcówka drążka	2	
12	P6021091708	Siłownik	1	
13	P6021091709	Śruba M12x35	4	
14	P6021091710	Obudowa zwrotnicy lewa	1	
15	P6021091711	Nakrętka M16	2	
16	P6021091712	Śruba M16x100	2	
17	P6021091713	Cylinder siłownika	1	
18	P6021091714	Pokrywa cylindra	1	
19	P6021091715	Zestaw uszczelniający	1	
20	P6021091716	Pokrywa cylindra	1	
21	P6021091717	Pierścień uszczelniający 45x60x16	2	
22	P6021091718	Tuleja	2	




Przekładnia główna	02.10.019
---------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P6021091719	Przekładnia kpl.	1	
2	P6021091720	Podkładka dystansowa 2,5mm	-	
2	P6021091729	Podkładka dystansowa 3,4mm	-	
2	P6021091728	Podkładka dystansowa 3,3mm	-	
2	P6021091727	Podkładka dystansowa 3,2mm	-	
2	P6021091726	Podkładka dystansowa 3,1mm	-	
2	P6021091725	Podkładka dystansowa 3,0mm	-	
2	P6021091724	Podkładka dystansowa 2,9mm	-	
2	P6021091723	Podkładka dystansowa 2,8mm	-	
2	P6021091721	Podkładka dystansowa 2,6mm	-	
2	P6021091722	Podkładka dystansowa 2,7mm	-	
3	P6021091730	Łożysko	2	
4	P6021091731	Podkładka	2	
5	P6021091732	Pierścień dystansowy	1	
6	P6021091733	Podkładka	1	
7	P6021091734	Nakrętka M35x1,5	1	
8	P6021091735	Pierścień uszczeniający	1	
9	P6021091736	Tuleja stopniowa	1	
10	P6021091737	Pierścień uszczeniający 32x50x14	1	




Mechanizm różnicowy	02.10.020
----------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P6021091738	Pierścień nakrętka 70x2	2	
2	P6021091739	Tuleja	2	
3	P6021091740	Zespół mechanizmu różnicowego	1	
4	P6021091741	Podkładka oporowa	2	
5	P6021091742	Walek L 105	1	
6	P6021091743	Łożysko 90x50x21.75	2	
7	P6021091744	Pierścień zabezpieczający W75	1	
8	P6021091745	Podkładka oporowa 75x48x5	2	
9	P6021091746	Podkładka	10	
10	P6021091747	Podkładka	8	
11	P6021091748	Podkładka	2	
12	P6021091749	Śruba M10x25	10	
13	P6021091750	Kołek D.6x35	1	
14	P6021091751	Obudowa mech. Różnicowego	1	




Półosie	02.10.021
----------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P6021091752	Zespół półosi prawy	1	
2	P6021091753	Zespół półosi lewy	1	
3	P6021091754	Widelec mech. Różnicowego	1	
3	P6021091755	Widelec mech. Różnicowego	1	
4	P6021091756	Krzyżak	4	
5	P6021091757	Ośłona krzyżaka	2	
6	P6021091758	Widelec piasty koła	2	
7	P6021091759	Podkładka 44.6x52x2.5	2	
8	P6021091760	Podkładka oporowa 46x52x1.5	2	
9	P6021091761	Pierścień osadczy Z45	2	




Piasta	02.10.022
---------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P6021091762	Pierścień uszczelniający 130X160X14.5	2	
2	P6021091763	Łożysko	4	
3	P6021091764	Piast kompletna	2	
4	P6021091765	Śruba dwustronna	16	
5	P6021091766	O-ring 2-173 OR3850	2	
6	P6021091767	Pierścień zabezpieczający 3.5-188.7-526.5	2	
7	P6021091768	Wspornik pierścienia	2	
8	P6021091769	Tuleja	12	
9	P6021091770	Śruba M10x45	12	
10	P6021091771	Pierścień zębaty	2	




Zwolnica	02.10.023
-----------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P6021091772	Śruba M8x20	4	
2	P6021091773	Korek M30x2	2	
3	P6021091774	Zespół przekładni planetarnej	2	
4	P6021091775	Podkładka oporowa	6	
5	P6021091776	Łożyso igielkowe	18	
6	P6021091777	Koło żebate Z=23	6	
7	P6021091778	Podkładka oporowa	6	
8	P6021091779	Pierścień osadczy D34	6	




Wał napędowy	02.10.024
---------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P6021092217	Wał napędowy	1	
2	P6021092218	Ośłona wału napędowego	1	
3	P6021092219	Łożysko wału	1	
4	P6021092220	Wspornik wału	1	
5	P6021092221	Pierścień oporowy	1	
7	P6021092223	Kołek sprężysty 8X45	2	
8	P6021092224	Tuleja łącząca	2	
9	P6021092225	Śruba M8x16	2	
10	P6021092226	Podkładka sprężysta ø8,2	2	
11	P6021092227	Podkładka okrągła ø8,4	2	
12	P6021092228	Podkładka płaska ø16	2	
13	P6021092229	Podkładka sprężysta ø16,3	2	
14	P6021092230	Śruba M16x40-5.8	2	
15	P6021092231	Podkładka sprężysta 12,2	2	
16	P6021092232	Śruba M12x35	2	
17	P6021092233	Śruba M10x25	2	
18	P6021092234	Podkładka okrągła 10,5	2	
19	P6021092235	Podkładka sprężysta 10,2	2	
20	P6021092236	Nakrętka M10	2	




Zbiornik płynu hamulcowego	02.12.025
-----------------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P6021292237	Zbiorniczek płynu hamulcowego	1	
2	P6021292238	Przewód zasilający zbiorniczek ø8	2	
3	P6021292239	Wkręt 6,3x1,8x13	2	
4	P6021292240	Opaska zaciskowa 8-12	4	




Pompy hamulcowe	02.12.026
------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P6021292241	Śruba przelotowa ø12	2	
2	P6021292242	Podkładka miedziana ø12,5	8	
3	P6021292243	Złączka	2	
4	P6021292244	Złączka M12,1,5	2	
5	P6021292245	Podkładka miedziana ø27	2	
6	P6021292246	Ośłona	2	
7	P6021292247	Trzpień	2	
8	P6021292248	Widelki M10	2	
9	P6021292249	Nakrętka M8	4	
10	P6021292250	Podkładka sprężysta 8,2	4	
11	P6021292251	Podkładka płaska 8,4	4	
12	P6021292252	Śruba M8x20	4	
14	P6021292253	Trójnik łączący	2	
15	P6021292254	Śruba przelotowa	2	
16	P6021292255	Cylinder hamulcowy	2	
17	P6021292256	Sworzeń z zatrzaskiem 9.4x40	2	
18	P6021292257	Nakrętka niska M10	2	
19	P6021292258	Pedał hamulca lewy kpl	1	
20	P6021292259	Pedał hamulca prawy kpl.	1	




Wyrównywacz ciśnienia	02.12.027
------------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P6021292260	Wyrównywacz ciśnienia	1	
2	P6021292261	Śruba M6x50	2	
3	P6021292262	Podkładka miedziana ø26	2	
4	P6021292263	Czujnik ciśnienia	2	
5	P6021292264	Podkładka sprężysta 6	2	
6	P6021292265	Nakrętka M6	2	
7	P6021292266	Śruba przelotowa M12x1x24	2	
8	P6021292267	Uszczelka miedziana ø12	4	
9	P6021292268	Przewód elastyczny	2	
10	P6021292269	Złączka wyrównywacza	2	




Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P6021292270	Rurka hamulcowa lewa L=1388	1	
2	P6021292271	Rurka hamulcowa prawa P=1170	1	
3	P6021292272	Wspornik przewodów hamulcowych	1	
4	P6021292273	Uszczelka miedziana $\varnothing 10$	1	
5	P6021292274	Złączka hamulcowa	1	
6	P6021292275	Uchwyt przewodów kpl.	2	
7	P6021292276	Śruba M6x30	1	
8	P6021292277	Podkładka miedziana $\varnothing 12$	1	
9	P6021292278	Przewód hamulcowy elastyczny lewy L300	1	
10	P6021292279	Śruba przelotowa M12x24	3	
11	P6021292280	Przewód hamulcowy elastyczny prawy L300	1	
12	P6021292281	Śruba M10x25	3	
13	P6021292282	Podkładka sprężysta $\varnothing 10$	2	
14	P6021292283	Podkładka płaska $\varnothing 10$	2	
15	P6021292284	Śruba M10x30	1	
16	P6021292285	Wspornik filtra oleju	1	
17	P6021292286	Wspornik przewodu hydraulicznego	1	
18	P6021292287	Wspornik przewodów dłuższy	1	




Cylinderki hamulcowe	02.12.029
-----------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P6021291780	Śruba M10x30	4	
2	P6021291781	O-ring 2-139	2	
3	P6021291782	Cylinderek hamulcowy kpl.	2	
4	P6021291783	Odpowietrznik kpl. 358900	1	
5	P6021291784	Popychacz kpl. 358900	1	
6	P6021291785	Zespół sprężyny 358900	1	
7	P6021291786	Uszczelniaacz 358900	1	




Dźwignie sterujące	02.12.030
---------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P6021291354	Pierścień uszczelniający	2	
2	P6021291788	Kołek 8x36	2	
3	P6021291789	Walek hamulca ręcznego	1	
4	P6021291790	O-ring 23.4X3.53	2	
5	P6021291791	Walek hamulca D30 L130	2	
6	P6021291792	Dźwignia prawego hamulca	1	
7	P6021291793	Kołek 11x33	2	
8	P6021291794	Zawleczka D3,2x32	2	
9	P6021291795	Śruba M14x30	2	
10	P6021291796	Dźwignia lewego hamulca	1	




Zespół hamulca	02.12.031
-----------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P6021291797	Kołek	2	
2	P6021291798	Zawlecza	2	
3	P6021291799	Łącznik	2	
4	P6021291800	Tarcza rozpierająca	2	
5	P6021291801	Tarcza cierna	10	
6	P6021291802	Tarcza pośrednia	6	
7	P6021291803	Pokrywa	2	
8	P6021291804	Śruba 117165	4	
9	P6021291805	Łącznik 117165	4	
10	P6021291806	Sprężyna 117165	6	
11	P6021291807	Kulka 117165 7/8"	10	
12	P6021291808	Nakrętka 117165	4	
13	P6021291809	Śruba M12x110	10	
14	P6021291810	Korpus	2	
15	P6021291811	Kołek 12x50	4	




Dźwignia hamulca ręcznego	02.12.032
----------------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P6021292635	Dźwignia hamulca ręcznego kpi.	1	
2	P6021292636	Cięgno dźwigni	1	
3	P6021292637	Widelki	1	
5	P6021292639	Sworzeń 10x28	1	
6	P6021292640	Podkładka płaska 10,5	1	
7	P6021292641	Zawlecza 3,2x18	1	
8	P6021292642	Pierścień osadczy Z10	1	
9	P6021292643	Podkładka 6,4	3	
10	P6021292644	Śruba M6x20	3	




Dźwignie sterujące hamulca ręcznego	02.12.033
--	------------------


Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P6021291812	Dźwignia prawa hamulca ręcznego	1	
2	P6021291813	Pierścień elastyczny D.8	2	
3	P6021291814	Cięgło hamulca ręcznego	2	
4	P6021291815	Sworzeń D.10x28	2	
5	P6021291816	Nakrętka M10	2	
6	P6021291817	Sworzeń D.12,5x31	2	
7	P6021291818	Widelki	2	
8	P6021291819	Pierścień elastyczny D.9	2	
9	P6021291820	Sworzeń sprężysty 10x45	2	
10	P6021291821	Dźwignia lewa hamulca ręcznego	1	
11	P6021291822	Dźwignia dolna hamulca ręcznego	2	
12	P6021291823	Kółek D8X45	2	




Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P6021392288	Kolumna kierownicza kpl.	1	
2	P6021392289	Łożysko 25x47x8	1	
3	P6021392290	Łożysko 20x32x7	1	
4	P6021392291	Pierścień osadczy Z20	1	
5	P6021392292	Koło kierownicy	1	
6	P6021392293	Podkładka sprężysta ø16,3	1	
7	P6021392294	Nakrętka M16	1	
8	P6021392295	Pokrywa	1	
9	P6021392296	Sprężyna	1	
10	P6021392297	Śruba M8x22	4	
11	P6021392298	Podkładka	4	
12	P6021392299	Podkładka gumowa	4	
13	P6021392300	Śruba M6x18	2	
14	P6021392301	Podkładka sprężysta ø6	2	
15	P6021392302	Nakrętka M6	2	
16	P6021392303	Śruba M10x20	4	
17	P6021392304	Podkładka sprężysta ø10,2	4	
18	P6021392305	Uchwyt drążka dźwigni reversu	1	
19	P6021392306	Podkładka sprężysta ø10,2	2	
20	P6021392307	Nakrętka M10	2	
21	P6021392308	Podkładka ø12	1	
22	P6021392309	Pręt gwintowany	1	
23	P6021392310	Nakrętka M10	1	
24	P6021392311	Rękojeść	1	




Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P6021392312	Orbitrol	1	
2	P6021392313	Podkładka sprężysta ø10,2	4	
3	P6021392314	Śruba M10x16-5.8	4	
4	P6021392315	Oring ø1/2"	4	
5	P6021392316	Złączka 3/4" x M18	4	
6	P6021392317	Złączka G1/2"-14/M18x1,5	1	
7	P6021392318	Uszczelka metalowo-gumowa ø1/2"	1	
8	P6021392319	Przewód M18x1,5/M18x1,5	1	
9	P6021392320	Przewód M18x1,5/ø14,3 prawy	1	
10	P6021392321	Obejma z wkładką gumową ø19	2	
11	P6021392322	Śruba M6x25	2	
12	P6021392323	Przewód M18x1,5/ø14,3 lewy	1	
13	P6021392324	Przewód M18x1,5/M22x1,5	1	
14	P6021392325	Śruba przelotowa 9/16"-18 UNF	2	
15	P6021392326	Uszczelka miedziana ø9/16"	4	



Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P6021492547	Cięgło gazu ręcznego	1	
2	P6021492548	Cięgło gazu nożnego	1	
3	P6021492549	Podkładka okrągła 6,4	3	
4	P6021492550	Nakrętka M6-Fn/Zn5	2	
5	P6021492551	Płytką oporową cięgła	1	
6	P6021492552	Cięgło sztywne gazu	1	
7	P6021492553	Zawleczka 2x12-St	1	
8	P6021492554	Nakrętka M8-8 Fe/Zn5	1	
9	P6021492555	Wspornik podporowy	1	
10	P6021492556	Wspornik oporowy pancerzy linek gazu	1	
11	P6021492557	Wspornik oporowy pancerzy linek gazu	1	
12	P6021492558	Podkładka okrągła powiększona 19x25	1	
13	P6021492559	Podkładka sprężysta 8,2	1	
14	P6021492560	Śruba M8x25-5.8 Fe/Zn5	1	
15	P6021492561	Nakrętka samozabezp. M6	1	
16	P6021492562	Śruba M6x14-5.8 Fe/Zn5	1	
17	P6021492563	Śruba M8x16 5.8 Fe/Zn5	1	
18	P6021492564	Płytką oporową	1	




Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P6021592327	Pompa hydrauliczna	1	
2	P6021592328	Kolektor ssący pompy kpl.	1	
3	P6021592329	Korpus 1	1	
4	P6021592330	Korpus 2	1	
5	P6021592331	Łącznik elastyczny	1	
6	P6021592332	Opaska zaciskowa 35-50	6	
7	P6021592333	Złączka.prosta G 1/2" M22x1.5□	4	
8	P6021592334	Pierścień	2	
9	P6021592335	Śruba M36x2	2	
10	P6021592336	Przewód ciśnieniowy elastyczny M22x1,5/M22x1,5	1	
11	P6021592337	Obejma przewodu ø22	1	
12	P6021592338	Obejma przewodu ssącego 38x6	1	
13	P6021592339	Śruba M10x30	1	
14	P6021592340	Podkładka 10,5	1	
15	P6021592341	Podkładka sprężysta 10,2	1	
16	P6021592342	Rozdzielacz kpl.	1	
17	P6021592343	Podkładka metalowo-gumowa 1/2"	3	
18	P6021592344	Oring	6	
19	P6021592345	Szybkozłącze M22X1,5 ISO 1/2"	6	
20	P6021592346	Przewód ciśnieniowy elastyczny M22x1,5/M22x1,5	1	
21	P6021592347	Filtr oleju wstępny Donaldson	1	
22	P6021592348	Łącznik elastyczny ø38x6 L=60	1	
23	P6021592349	Kolanko ssące tylnego mostu	1	
24	P6021592350	Śruba M12x20 5.8 Fe/Zn	1	
25	P6021592351	Podkładka okrągła 13	1	
26	P6021592352	Pierścień uszczelniający O'ring 42,5x1,8	2	
27	P6021592353	Przewód ssący elastyczny ø38x6 L=1750	1	




Sterowanie rozdzielaczem	02.15.106
---------------------------------	------------------


Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P6021590244	Dźwignia długa	1	
2	P6021590245	Dźwignia średnia	1	
3	P6021590246	Dźwignia krótka	1	
4	P6021590247	Podkładka ślizgowa	4	
5	P6021590248	Śruba M10x130-8.8	1	
6	P6021590038	Nakrętka M10	1	
7	P6021590250	Linka kpl.	3	
8	P6021592692	Gałka dźwigni reg. pos. (żółta)	3	
9	P6021590251	Wkręt ST 3,5x9,5	3	




Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P6021592402	Chłodnica oleju	1	
2	P6021592403	Uchwyt kabłąkowy	2	
3	P6021592404	Złączka G 1/4"/M18x1,5	1	
4	P6021592405	Uszczelka miedziana 13,5x19x1,5	1	
5	P6021592406	Podkładka metalowo-gum.1/2"	2	
6	P6021592407	Złączka G 1/2"/M22x1,5	2	
7	P6021592408	Przewód elastyczny M22x1,5/M22x1,5	1	
8	P6021592409	Przewód elastycz.M22x1,5/M18x1,5	1	
9	P6021592410	Przewód elastycz. M22x1,5/M22x1,5	1	
10	P6021592411	Filtr oleju	1	
10	P6021592412	Filtr oleju	1	
11	P6021592413	Złączka G 3/4"/M22x1,5	2	
12	P6021592414	Przewód elastycz. M22x1,5/M22x1,5	1	
13	P6021592415	Trónik M22x1,5	1	
14	P6021592416	Wspornik filtra oleju	1	
15	P6021592417	Śruba M8x20	2	
16	P6021592418	Podkładka sprężysta 8	2	
17	P6021592419	Nakrętka M6	4	
18	P6021592420	Podkładka 6,4	4	
19	P6021592680	Pierścien gumowo-metalowy 3.4"	2	



Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
0	P6021690481	Instalacja pneumatyczna kpl.	1	
1	P6021690482	Sprężarka	1	
2	P6021690483	Wspornik sprężarki	1	
3	P6021690484	Płyta sprężarki	1	
4	P6021690485	Regulator ciśnienia	1	
5	P6021690486	Zawór bezpieczeństwa	1	
6	P6021690487	Pierścień uszczelniający A12x15,5x1	1	
7	P6021690488	Łącznik kolanowy M22x1,5	2	
8	P6021690489	Nakrętka niska M22x1,5	3	
9	P6021690490	Pierścień oporowy z oringiem dla gwintu M22x1,5	3	
10	P6021690491	Nakrętka łącznika M22x1,5 L15	2	
11	P6021690492	Pierścień zacinający	2	
12	P6021690493	Pierścień dociskowy	2	
13	P6021690494	Pierścień uszczelniający d12/19x1,5 Zn	2	
14	P6021690495	Zawór hamowania przyczepy	1	
15	P6021690496	Łącznik trójdrożny M22x1,5/M18x1,5/M18x1,5	2	
16	P6021690497	Łącznik kolanowy M18x1,5	2	
17	P6021690498	Przyłącze proste M12x1,5 do d12x1,5	1	
18	P6021690499	Łącznik kolanowy kpl. z przyłączem M18x1,5 z przyłączem d12x1,5	9	
19	P6021690500	Zawór hamulcowy ręczny	1	
20	P6021690501	Łącznik kolanowy M22x1,5 z przył. d12x1,5	1	
21	P6021690502	Złącze redukcyjne M22/x1,5/M14x1,5	1	
22	P6021690503	Pierścień oporowy z oringiem dla gwintu M14x1,5	3	
23	P6021690504	Końcówka na wąż d9/M14x1,5	3	
24	P6021690505	Łącznik prosty M22x1,5z przył. d12x1,5	1	
26	P6021690506	Łącznik kolanowy M18x1,5/M18x1,5	2	
27	P6021690507	Łącznik redukcyjny prosty M16x1,5/M18x1,5	1	
28	P6021690508	Złączka na wąż d9M16x1,5	1	
29	P6021690509	Zawór sterowania przyczepą	1	
32	P6021690510	Mechanizm wyrównawczy	1	
33	P6021690511	Wspornik szybkozłączcy	1	
34	P6021690512	Złącze przewodów sterujące	1	
35	P6021690513	Złącze przewodów zasilające	1	
36	P6021690514	Złącze przewodów typ A	1	
37	P6021690515	Łącznik prosty M16x1,5/M18x1,5	1	
38	P6021690516	Łącznik prosty M22x1,5/M18x1,5	1	
40	P6021690517	Łącznik czterodrożny	1	
41	P6021690518	Przyłącze proste M12x1,5 do d6x1	1	
42	P6021690519	Łącznik trójdrożny M18x1,5	2	




Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
44	P6021690520	Przewód PA12 d12x1,5x270	1	
45	P6021690521	Przewód PA12 d12x1,5x470	1	
46	P6021690522	Przewód PA12 d12x1,5x300	1	
47	P6021690523	Przewód PA12 d12x1,5x640	1	
48	P6021690524	Przewód PA12 d12x1,5x820	1	
49	P6021690525	Przewód PA12 d12x1,5x890	1	
50	P6021690526	Przewód ochronny d12x235	1	
51	P6021690527	Przewód ochronny d12x435	1	
52	P6021690528	Przewód ochronny d12x265	1	
53	P6021690529	Przewód ochronny d12x605	1	
54	P6021690530	Przewód ochronny d12x785	1	
55	P6021690531	Przewód ochronny d12x855	1	
56	P6021690532	Przewód PA12 d6x1x3000	1	
57	P6021690533	Przewód ochronny d16x3000	1	
58	P6021690534	Przewód gumowy 1,5 m	1	
59	P6021690535	Przewód gumowy 1,7 m	1	
62	P6021690536	Podkładka ocynk. Rip Lock M10	2	
63	P6021690537	Nakrętka M10-8-Fe/Zn5	2	
64	P6021690538	Podkładka 10,5-Fe /Zn5	2	
65	P6021690539	Śruba M8x55-8,8-Fe/Zn	2	
66	P6021690540	Nakrętka M8-8-Fe/Zn5	8	
67	P6021690541	Podkładka 8,5-Fe /Zn5	2	
68	P6021690542	Wspornik zbiornika powietrza	1	
69	P6021690543	Obejma	1	
70	P6021690544	Śruba M8x35-8,8-Fe/Zn	4	
72	P6021690545	Podkładka ocynk. Rip Lock M8	6	
73	P6021690546	Opaska Ap 8/12	4	
75	P6021690547	Nit rurkowy	2	
76	P6021690548	Wspornik regulatora	1	
77	P6021690549	Śruba M8x75-8,8-Fe/Zn	1	
81	P6021690550	Koło pasowe sprężarki	1	
82	P6021690551	Pasek klinowy napędu sprężarki	1	
83	P6021690552	Śruba mocowania sprężarki	4	
84	P6021690553	Przewód olejowy zasilający	1	
85	P6021690554	Przewód olejowy zlewowy	1	
86	P6021690555	Króciec przewodu zlewowego	1	
87	P6021690556	Śruba oczkowa M10	2	
88	P6021690557	Przewód sprężarki	1	
89	P6021690558	Opaska zaciskowa	2	




Układ pneumatyczny kpl.	02.16.111
--------------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
90	P6021690559	Opaska zaciskowa	1	
91	P6021690560	Pierścień uszczelniający	1	
92	P6021690561	Przewód regulatora z króćcem	1	
93	P6021690562	Przewód zb. powietrza z króćcem	1	
94	P6021690563	Zbiornik powietrza V=15l,	1	
95	P6021690564	Korek odwadniający zbiornika	1	
96	P6021690565	Manometr ciśn. powietrza	1	
97	P6021690566	Zawór szybkiego odpowietrzania	1	




Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P6021692480	Zbiornik powietrza	1	
2	P6021692481	Zawór odwadniający	1	
3	P6021692482	Uszczelka fibrowa Ø22xØ27x1,5	2	
4	P6021692483	Przeciwnakrętka M22x1,5	2	
5	P6021692484	Złączka prosta M22x1,5	2	
6	P6021692485	Łącznik czterodrożny	1	
7	P6021692486	Pierścień uszczelniający	1	
8	P6021692487	Czujnik wskaźnika ciśnienia (gwint M14x1,5)	1	
9	P6021692488	Nakrętka M22x1,5	2	
10	P6021692489	Nakrętka M8	7	
11	P6021692490	Podkładka sprężysta 8	2	
12	P6021692491	Podkładka płaska 8	4	
13	P6021692492	Uszczelka miedziana ø22x28x1,5	4	
14	P6021692493	Złączka pneumatyczna M22x1,5	4	
15	P6021692494	Opaska zaciskowa	8	
16	P6021692495	Przewód gumowy	3	
17	P6021692496	Zawór hamulcowy ręczny	1	
18	P6021692497	Wspornik zbiornika powietrza	1	
19	P6021692498	Zawór pneumatyczne	1	
20	P6021692499	Śruba M8x30	2	
21	P6021692500	Śruba M8x55	2	
22	P6021692501	Wspornik zaworu regulacji ciśnienia	1	
23	P6021692502	Przewód metalowy	1	
24	P6021692503	Złączka kolankowa M22x1,5	3	
25	P6021692504	Śruba M8x20	2	
26	P6021692505	Regulator ciśnienia	1	
27	P6021692506	Śruba M8x80	2	
28	P6021692507	Przewód metalowy	1	
30	P6021692508	Przewód metalowy	1	
31	P6021692509	Śruba imbusowa M8x35	4	
32	P6021692510	Sprężarka powietrza	1	
33	P6021692511	Pasek sprężarki A 950	1	
34	P6021692512	Wspornik sprężarki	1	
35	P6021692513	Podkładka wspornika sprężarki	4	
36	P6021692514	Podkładka sprężysta 10,2	6	
37	P6021692515	Śruba M10x40-10,9	4	
38	P6021692516	Śruba M10x25	2	
39	P6021692517	Złączka prosta M22x1,5/M18x1,5	1	
40	P6021692518	Złącze pneumatyczne	1	




Instalacja pneumatyczna 1-obwodowa	02.16.197
---	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
41	P6021692519	Wspornik złącza pneumatycznego	1	
42	P6021692520	Złączka pneumatyczna	2	
43	P6021692521	Zawór przyśpieszający odhamowanie	1	




Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P6021692534	Przewód elastyczny $\varnothing 16 \times \varnothing 22$	1	
2	P6021692535	Opaska zaciskowa 16X25	4	
3	P6021692536	Nakrętka M22X1,5	2	
4	P6021692537	Złączka M22x1,5/M22x1,5	2	
5	P6021692538	O'ring 19,3x2,4	2	
6	P6021692539	Śruba przelotowa M10x1	2	
7	P6021692540	Podkładka miedziana 10	4	
8	P6021692541	Pokrywka	1	
9	P6021692542	O'ring 30,2x3	1	
10	P6021692543	Śruba M8x20	2	
11	P6021692544	Podkładka sprężysta 8	2	
12	P6021692545	Przewód smarowania sprężarki L-1000	1	
13	P6021692546	Przewód zlewu oleju	1	




Zaczepy tylne	02.17.068
----------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
0	P6021790068	Zaczep kompletny	1	
1	P6021790062	Rama zaczepu kpl.	1	
2	P6021790069	Dolny zaczep transportowy opcja	1	
2	P6021790063	Dolny zaczep transportowy kpl.	1	
3	P6021790064	Zaczep rolniczy kpl.	1	
3	P6021790070	Zaczep rolniczy opcja	1	
4	P6021790071	Przesuwny zaczep transportowy opcja	1	
4	P6021790065	Przesuwny zaczep transportowy kpl.	1	
5	P6021790066	Podkładki sprężyste Ø16	8	
6	P6021790067	Śruba z łbem sześciokątnym M16x50 - 5.8	8	




TUZ tylny	02.18.061
------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P6021890567	Sworzeń	2	
2	P6021890568	Sworzeń	1	
3	P6021890569	Sworzeń	1	
4	P6021890570	Dolny wspornik wałka	1	
6	P6021890572	Przetyczka	4	
7	P6021890573	Podkładka oporowa	2	
9	P6021890574	Sworzeń cięgieł dolnych	1	
10	P6021890575	Cięgło wzdłużne prawe	1	
11	P6021890576	Przegub	2	
12	P6021890577	Cięgło wzdłużne lewe	1	
13	P6021890578	Cięgło środkowe	1	
14	P6021890579	Przegub kulowy	1	
15	P6021890580	Wieszak prawy	1	
16	P6021890581	Wieszak lewy	1	
17	P6021890582	Ściągacz	2	
18	P6021890583	Śruba M10x30	4	
19	P6021890584	Nakrętka koronowa	2	
21	P6021890586	Zawlecza	2	
22	P6021892683	Wspornik wieszaka lewy	1	
23	P6021892682	Wspornik wieszaka prawy	1	
24	P6021892681	Śruba M10x60	1	




Korpus podnośnika	02.18.062
--------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P6021891525	Tuleja	2	
2	P6021891526	Pokrywa	1	
3	P6021891527	Tuleja	1	
4	P6021891528	Tuleja	1	
5	P6021891529	Zestaw uszczelnień	1	
6	P6021891530	Tuleja	1	




Cylinder podnośnika i ramiona	02.18.063
--------------------------------------	------------------


Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P6021891531	Wał podnośnika	1	
2	P6021891532	Kołek sprężysty	1	
3	P6021891533	Podkładka	2	
4	P6021891534	Pierścień uszczelniający	2	
5	P6021891535	Ramię podnośnika	2	
6	P6021891536	Pierścień osadczy	2	
7	P6021891537	Uszczelka	1	
8	P6021891538	O-ring	1	
9	P6021891539	Cylinder	1	
10	P6021891540	Śruba	8	
11	P6021891541	Tłok	1	
12	P6021891542	O-ring 190 6212	1	
13	P6021891543	Kołek ustalający	1	
14	P6021891544	Kołek	1	
15	P6021891545	Dźwignia tłoczyska	1	
16	P6021891546	Podkładka	1	



Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P6021891547	Obudowa sprężyny	1	
2	P6021891548	Pierścień uszczelniający - oring	1	
3	P6021891549	Śruba sprężyny	1	
4	P6021891550	Podkładka	2	
5	P6021891551	Sprężyna	1	
6	P6021891552	Smarowniczka M8	2	
7	P6021891553	Tulejka	1	
8	P6021891554	Piasta	1	
9	P6021891555	Pierścień uszczelniający	2	
10	P6021891556	Smarowniczka M10	1	
11	P6021891557	Walek	1	
12	P6021891558	Walek	1	
13	P6021891559	Przetyczka	1	
14	P6021891560	Kołek sprężysty	2	
15	P6021891561	Wspornik	1	
16	P6021891562	Walek	1	
17	P6021891563	Tulejka	1	
18	P6021891564	Kostka	1	
19	P6021891565	Pręt	1	
20	P6021891566	Podkładka sprężynowa	1	
21	P6021891567	Dźwigienka	1	
22	P6021891568	Kołek sprężysty	1	
23	P6021891569	Nakrętka samohamowna M14	1	
24	P6021891570	Śruba M12 X 30	2	
25	P6021891571	Podkładka sprężynująca	1	
26	P6021891572	Śruba M8 X 30	1	
27	P6021891573	Nakrętka M10	1	
28	P6021891574	Podkładka ustalająca	1	




Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P6021891575	Rozdzielacz kompletny	1	
2	P6021891576	Sprężyna	1	
3	P6021891577	Walek	1	
4	P6021891578	Nakrętka samohamowna M8	1	
5	P6021891579	Śruba	1	
6	P6021891580	Tuleja	4	
7	P6021891581	Śruba	1	
8	P6021891582	Sprężyna 14,5 X 38 MM	1	
9	P6021891583	Korpus	1	
10	P6021891584	Kulka	1	
11	P6021891585	O-ring	1	
12	P6021891586	O-ring	2	
13	P6021891587	Korpus	1	
14	P6021891588	Zawór	1	
15	P6021891589	Sprężyna	1	
16	P6021891590	Gniazdo zaworu	1	
17	P6021891591	O-ring	3	
18	P6021891592	O-ring	1	
19	P6021891593	O-ring	1	
20	P6021891594	Zawór	1	
21	P6021891595	Kołek	1	
22	P6021891596	Zawór	1	
23	P6021891597	Pokrywa zaworu	1	
24	P6021891598	Kołek	1	
25	P6021891599	Dźwigienka	1	
26	P6021891600	Kołek sprężysty	1	
27	P6021891601	Tulejka	1	
28	P6021891602	Kołek sprężysty	1	
29	P6021891603	Nasadka	1	
30	P6021891604	Śruba	3	
31	P6021891605	Zaślepka	1	
32	P6021891606	Sprężyna	1	
33	P6021891607	O-ring	1	
34	P6021891608	O-ring	3	
35	P6021891609	Walek	1	
36	P6021891610	Sprężyna	1	
37	P6021891611	Zaślepka	1	
38	P6021891612	Pierścień dystansowy	3	
39	P6021891613	Płyta	1	




Rozdzielacz	02.18.065
--------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
40	P6021891614	Śruba M6 X 18	3	
41	P6021891615	Ośłona	1	
42	P6021891616	Zestaw pierścieni uszczelniających	1	
43	P6021891617	Śruba	1	
44	P6021891618	Tulejka	1	
45	P6021891619	Sprężyna	1	
46	P6021891620	Zawór	1	
47	P6021891621	O-ring	1	
48	P6021891622	Gniazdo zaworu	1	




Sterowanie podnośnika - elementy zewnętrzne	02.18.066
--	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P6021891623	Obejma	2	
2	P6021891624	Pierścień sprzęgający	2	
3	P6021891625	Tarcza ze wspornikiem	1	
4	P6021891626	Walek sterowania regulacją siłową	1	
5	P6021891627	Dźwignia regulacji siłowej	1	
6	P6021891628	Walek reg. Pozycyjnej	1	
7	P6021891629	Śruba M6 X 40	2	
8	P6021891630	Śruba M8 X 55	2	
9	P6021891631	Śruba M8 X 30	1	
10	P6021891632	Śruba M8 X 25	2	
11	P6021891633	Podkładka samohamowna	2	
12	P6021891634	Pierścień dystansowy	1	
13	P6021891635	Pierścień osadczy	1	
14	P6021891636	Pierścień osadczy	1	
15	P6021891637	Sprężyna	2	
16	P6021891638	O-ring	1	
17	P6021891639	O-ring	1	
18	P6021891640	O-ring	1	
19	P6021891641	Smarowniczka	1	




Elementy dodatkowe	02.18.067
---------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P6021891642	Wskaźnik poziomemu oleju	1	
2	P6021891643	Śruba M10 X 20	2	
3	P6021891644	Wspornik	1	
4	P6021891645	Sprężyna	1	
5	P6021891646	Płyta	1	
6	P6021891647	Śruba	2	
7	P6021891648	Korpus podnośnika	1	
8	P6021891649	Podkładka	2	
9	P6021891650	Śruba M8 X 35	2	
10	P6021891603	Nasadka	4	
11	P6021891602	Kołek sprężysty	2	
12	P6021891653	Linka	2	
13	P6021891600	Kołek sprężysty	2	
14	P6021891655	Śruba M12 X 35	10	
15	P6021891656	Kołek ustalający 12X30	2	
16	P6021891657	Linka przedłużająca	2	
17	P6021891658	Obejma	1	
18	P6021891659	Śruba	1	




Cylinder pomocniczy	02.18.190
----------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P6021892396	Cylinder hydrauliczny	1	
2	P6021892397	Przewód ciśnieniowy elastyczny M18x1,5/ø17	1	
3	P6021892398	Uszczelka miedziana	3	
4	P6021892399	Przyłączka G3/8"/M18x1,5	1	
5	P6021892400	Śruba przelotowa G3/8"	1	
6	P6021892401	Pierścień osadczy Z 22	1	




Zasilanie cylindrów pomocniczych	02.18.192
---	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P6021892421	Cylinder hydrauliczny	2	
2	P6021892422	Przyłączka prosta 12-18x1,5G3/8	2	
3	P6021892423	Uszczelka miedziana 17x22x1,5	3	
4	P6021892424	Przewód ciśnieniowy elastyczny L=500	1	
5	P6021892425	Trónik 12-M18x1,5	1	
6	P6021892426	Przewód ciśnieniowy elastyczny L=950	1	
7	P6021892427	Przyłączka prosta wydłużona	1	




Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P6021892565	Podkładka sprężysta 8,2	6	
2	P6021892566	Podkładka okrągła 10,5	2	
3	P6021892567	Śruba M10x35-5,8	2	
4	P6021892568	Podkładka okrągła 8	6	
5	P6021892569	Nakrętka M8	6	
6	P6021892570	Wspornik prowadnicy	1	
7	P6021892571	Prowadnica dźwigien	1	
8	P6021892572	Śruba M8x25	6	
9	P6021892573	Łożysko ślizgowe samosmarne	3	
10	P6021892574	Dźwignia reduktora Lo-Hi	1	
11	P6021892575	Dźwignia pozycyjna	1	
12	P6021892576	Dźwignia siłowa	1	
13	P6021892577	Końcówka dźwigni siłowej (żółta)	1	
14	P6021892578	Końcówka dźwigni pozycyjnej (czerwona)	1	
15	P6021892579	Nakrętka kontruująca M10x1	2	
16	P6021892580	Pręt dźwigni Lo-Hi	1	
17	P6021892581	Rękojeść dźwigni Lo-Hi	1	
18	P6021892582	Podkładka okrągła 17	1	
19	P6021892583	Pierścień osadczy spręż. Z16	1	
20	P6021892584	Wkręt samow.z łb.walc.ø4,8x13	1	
21	P6021892585	Kapturek maskujący	1	
22	P6021892586	Wkręt 3,5x13	2	
23	P6021892587	Linka sterowania reduktorem Lo-Hi	1	
27	P6021892588	Wspornik mocowania linek	1	
29	P6021892589	Płyta oporowa	1	
30	P6021892590	Podkładka okrągła 6	1	
31	P6021892591	Sruba M6x30	1	
32	P6021892592	Końcówka widelkowa M8x32	6	
33	P6021892593	Bolec z zatrzaskiem	4	
34	P6021892594	Sworzeń ø8x40	1	
35	P6021892595	Zawlecza 2,5x14-St	1	
36	P6021892596	Linka sterowania podnośnikiem	3	




Koła tylne	02.19.059
-------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P6021990049	Obręcz koła W15-30"	1	
2	P6021992700	Tarcza koła 30"	1	
3	P6021992699	Śruba obręczy felgi 5/8"-18x2.88"	8	
4	P6021990050	Podkładka okrągłe Ø5/8"	8	
5	P6021990051	Nakrętka M16x1,5	8	
6	P6021992698	Dętka 16.9/18.4-30	1	
7	P6021990052	Opona 18.4R30 (480/70 R 30)	1	
8	P6021990053	Nakrętka koła tylnego M18x1,5 - 8.8	8	
9	P6021990054	Felga kompletna koła tylnego	1	




Koła przednie	02.19.060
----------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P6021990055	Obręcz W11-24	1	
2	P6021990056	Tarcza felgi koła	1	
3	P6021990057	Śruba M16x2x75	6	
4	P6021990058	Podkładki okrągłe Ø16	6	
5	P6021990466	Nakrętka M16	6	
6	P6021992697	Dętka 12,4x24	1	
7	P6021990060	Opona 320/85 R 24	1	
8	P6021990061	Nakrętka koła przedniego M18x1,5	8	
9	P6021992684	Felga przednia kpl.	2	




Kabina kpl.	02.22.087
--------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P6022290103	Dach kpl.	1	
2	P6022290102	Drzwi lewe kpl.	1	
3	P6022290101	Drzwi prawe kpl.	1	
4	P6022290106	Szyba boczna prawa kpl.	1	
5	P6022292669	Uszczelka szyby bocznej prawej	1	
6	P6022290107	Szyba boczna lewa kpl.	1	
7	P6022292668	Uszczelka szyby bocznej lewej	1	
8	P6022290110	Szyba tylna dolna kpl.	1	
9	P6022290104	Kłapa tylna kpl.	1	
10	P6022290117	Lusterko zewnętrzne prawe	2	
11	P6022290105	Szyba przednia kpl.	1	
12	P6022290109	Szyba przednia dolna lewa kpl.	1	
13	P6022290108	Szyba przednia dolna prawa kpl.	1	
14	P6022292666	Wspornik tablicy rejestracyjnej	1	
15	P6022292667	Lusterko zewnętrzne prawe	1	




Dach kabiny	02.22.088
--------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P6022290252	Pokrywa dachu	1	
2	P6022290253	Kłapa szyber dachu	1	
4	P6022290255	Podstawa wentylatora	1	
5	P6022290256	Wentylator	1	
6	P6022290350	Uszczelka szyber dachu	1	
8	P6022290259	Zamek szyber dachu	1	
9	P6022290260	Sprężyna gazowa	2	
10	P6022290261	Zawias szyber dachu	2	
11	P6022290262	Sworzeń zawiasu szyber dachu	2	
12	P6022290263	Nawiewnik kpl.	2	
13	P6022290264	Nawiewka powietrza wkład sterujący	4	
14	P6022290265	Przełączniki zespolone	1	
15	P6022290266	Wkręt 5,5x25 Fe/Zn	2	
17	P6022290267	Uchwyt zamka szyber dachu	1	
18	P6022290268	Wkręt M6x35 Fe/Zn	8	
19	P6022290269	Śruba M6x20 Fe/Zn	4	
20	P6022290344	Nakrętka M6 Fe/Zn	8	
21	P6022290271	Podkładka okrągła 6,4 Fe/Zn	14	
22	P6022290272	Gniazdo sprężyny gazowej	2	
23	P6022290273	Sworzeń mocowania sprężyny gazowej	2	
24	P6022290274	Śruba M10x120 Fe/Zn	2	
25	P6022290275	Śruba M10x100 Fe/Zn	2	
26	P6022290276	Filtr powietrza papierowy	1	




Dźwi lewe	02.22.089
------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P6022290277	Szkielet drzwi lewych	1	
2	P6022290278	Szyba drzwi górna	1	
3	P6022290279	Szyba drzwi dolna	1	
4	P6022290302	Uszczelka drzwi	1	
5	P6022290281	Klamka z wkładką na klucz	1	
6	P6022290282	Zamek bez blokady	1	
7	P6022290283	Klamka	1	
8	P6022290284	Wkładka na klucz	1	
9	P6022290285	Sprężyna wkładki	1	
10	P6022290308	Pierścień osadczy wkładki Z16	1	
11	P6022290287	Podkładka plastikowa	2	
12	P6022290310	Podkładka sprężysta Z 6,1 Fe/Zn	2	
13	P6022290289	Kabłąk zamka	1	
14	P6022290290	Ogranicznik otwarcia drzwi	1	
15	P6022290313	Sprężyna gazowa	1	
16	P6022290292	Sworzeń mocowania sprężyny gazowej	1	
17	P6022290268	Wkręt M6x35 Fe/Zn	2	
18	P6022290344	Nakrętka M6 Fe/Zn	2	
19	P6022290295	Nakrętka samozab. M8 Fe/Zn	2	
20	P6022290269	Śruba M6x20 Fe/Zn	2	
21	P6022290297	Podkładka okrągła Z 8,4 Fe/Zn	1	
22	P6022290298	Wkręt 5,5x25	2	




Dźwi prawe	02.22.090
-------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P6022290299	Szkielet drzwi prawych	1	
2	P6022290300	Szyba drzwi górna	1	
3	P6022290301	Szyba drzwi dolna	1	
4	P6022290302	Uszczelka drzwi	1	
5	P6022290303	Klamka	1	
6	P6022290304	Zamek z blokadą	1	
7	P6022290283	Klamka	1	
8	P6022290306	Wkładka	1	
9	P6022290285	Sprężyna wkładki	1	
10	P6022290308	Pierścień osadczy wkładki Z16	1	
11	P6022290309	Podkładka plastikowa	2	
12	P6022290310	Podkładka sprężysta Z 6,1 Fe/Zn	2	
13	P6022290311	Kabłąk zamka	1	
14	P6022290312	Ogranicznik otwarcia drzwi	1	
15	P6022290313	Sprężyna gazowa	1	
16	P6022290314	Sworzeń mocowania sprężyny gazowej	1	
17	P6022290268	Wkręt M6x35 Fe/Zn	2	
18	P6022290344	Nakrętka M6 Fe/Zn	2	
19	P6022290295	Nakrętka samozab. M8 Fe/Zn	2	
20	P6022290269	Śruba M6x20 Fe/Zn	2	
21	P6022290297	Podkładka okrągła Z 8,4 Fe/Zn	1	
22	P6022290266	Wkręt 5,5x25	2	




Kłapa tylna	02.22.091
--------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P6022290321	Szyba klapy	1	
2	P6022290322	Rama klapy	1	
3	P6022290323	Uszczelka klapy	1	
4	P6022290324	Mechanizm wycieraczki	1	
5	P6022290325	Wycierak kpl. długi	1	
6	P6022290326	Kabłąk zamka klapy	1	
7	P6022290327	Sprężyna gazowa klapy	2	
8	P6022290328	Wkręt M8x20 Fe/Zn	8	
9	P6022290329	Podkładka plastikowa	2	
10	P6022290330	Podkładka gumowa	4	
11	P6022290331	Element wspornika dachu	2	
12	P6022290332	Element wspornika dachu	2	
13	P6022290295	Nakrętka samozab. M8 Fe/Zn	2	
14	P6022290334	Zawias klapy – cz. nieruchoma	2	
15	P6022290335	Zawias klapy – cz. ruchoma	2	
16	P6022290336	Sworzeń zawiasu	2	
17	P6022290337	Pierścień osadczy Z8	2	
18	P6022290338	Tylna szyba nieprzesuwna	1	
19	P6022290339	Tylna szyba przesuwna	1	
20	P6022290340	Zamek szyby przesuwnej	1	
21	P6022290341	Uszczelka szyby przesuwnej	1	
22	P6022290269	Śruba M6x20 Fe/Zn	1	
23	P6022290364	Podkładka okrągła Z 6,4 Fe/Zn	2	
24	P6022290344	Nakrętka M6 Fe/Zn	1	




Podłoga	02.22.094
----------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P6022290345	Płyta podłogowa	1	
2	P6022290346	Płyta siedziska	1	
3	P6022290347	Zabudowa siedziska	1	
4	P6022290348	Kątownik progowy	2	
5	P6022290349	Zamek klapy tylnej	1	
6	P6022290350	Uszczelka podłogowa	3	
7	P6022290351	Dywanik	1	
8	P6022290352	Ośłona gumowa	1	
9	P6022290353	Ośłona z ABS-u do dźwigni podnośnika	1	
10	P6022290354	Pedał blokady mechanizmu różnicowego	1	
11	P6022290355	Rękojeść	2	
12	P6022290356	Dźwignia hamulca ręcznego	1	
13	P6022290357	Dźwignia sprzęgła 2-go stopnia	1	
14	P6022290358	Śruba M6x45 Fe/Zn	1	
16	P6022290360	Śruba M6x50 Fe/Zn	2	
17	P6022290361	Śruba M6x10 Fe/Zn	4	
18	P6022290362	Śruba M6x15 Fe/Zn	7	
19	P6022290269	Śruba M6x20 Fe/Zn	4	
20	P6022290364	Podkładka okrągła Z 6,4 Fe/Zn	18	




Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P6022290365	Kolumna kierownicy kpl.	1	
2	P6022290366	Koło kierownicy	1	
3	P6022290367	Przełącznik kierunkowskazów i świateł	1	
4	P6022290368	Nagrzewnica	1	
5	P6022290369	Pedał gazu	1	
6	P6022290370	Mechanizm wycieraczki	1	
7	P6022290371	Wycierak 410 kpl.	1	
10	P6022290372	Roleta przeciwsłoneczna	1	
11	P6022290373	Przelotka	2	
12	P6022290374	Przelotka	2	
13	P6022290263	Nawiewnik kpl.	2	
14	P6022290376	Nawiewnik powietrza wkład sterujący	2	
15	P6022290377	Wspornik osłony	1	
16	P6022290378	Osłona górna ABS	1	
17	P6022290379	Osłona boczna lewa ABS	1	
18	P6022290380	Osłona boczna prawa ABS	1	
19	P6022290381	Osłona dolna ABS	1	
20	P6022290382	Gałka gwintowana	4	
21	P6022290383	Śruba M6x25 Fe/Zn	1	
22	P6022290384	Śruba M8x35 Fe/Zn	4	
23	P6022290297	Podkładka okrągła Z 8,4 Fe/Zn	6	
24	P6022290386	Zabudowa przednia ABS	1	
25	P6022290387	Trzpień	2	
26	P6022290388	Wspornik pedału gazu	1	
27	P6022290389	Sprężyna pedału gazu	1	
28	P6022290390	Podkładka okrągła Z 13 Fe/Zn	1	
29	P6022290391	Pierścień osadczy Z 11 Fe/Zn	1	
30	P6022290392	Zderzak gumowy	1	
32	P6022290393	Smarownicza	2	
34	P6022290394	Śruba M8x25 Fe/Zn	2	
35	P6022290395	Śruba M5x35 Fe/Zn	4	




Lusterko zewnętrzne	02.22.109
----------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P6022290418	Wspornik lusterka	1	
2	P6022290419	Tuleja wspornika	1	
3	P6022290420	Lustro	1	
4	P6022290421	Ramię wysuwane	1	
5	P6022290422	Zacisk ramienia	1	
6	P6022290423	Koszulka PCV 17x1,5	1	
7	P6022290424	Zacisk lusterka	1	
8	P6022290425	Uszczelka wspornika	1	
9	P6022290426	Korek	1	
10	P6022290427	Śruba M8x20 Fe/Zn	1	
11	P6022290384	Śruba M8x35 Fe/Zn	1	
12	P6022290429	Nakrętka M8 Fe/Zn	1	
13	P6022290430	Podkładka okrągła 8,4 Fe/Zn	1	
14	P6022290431	Śruba M8x30 Fe/Zn	2	
15	P6022290432	Sprężyna lusterka	1	
16	P6022290433	Podkładka sprężyny	1	
17	P6022290434	Nakrętka M12 Fe/Zn	1	




Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P6022291824	Rama kabiny	1	
2	P6022291825	Płyta siedziska	1	
3	P6022291826	Blacha podłogi kpl.	1	
4	P6022291827	Drzwi prawe kpl.	1	
5	P6022291828	Drzwi lewe kpl.	1	
6	P6022291829	Dach kpl.	1	
7	P6022291830	Szyba tylna kpl.	1	
8	P6022291831	Szyba przednia kpl.	1	
9	P6022291832	Szyba boczna prawa kpl.	1	
10	P6022291833	Szyba boczna lewa kpl.	1	
11	P6022291834	Szyba przednia dolna prawa kpl.	1	
12	P6022291835	Szyba przednia dolna lewa kpl.	1	
13	P6022291836	Szyba tylna dolna kpl.	1	
14	P6022291837	Wspornik kabiny przedni prawy	1	
15	P6022291838	Wspornik kabiny przedni lewy	1	
16	P6022291839	Wspornik kabiny tylny prawy	1	
17	P6022291839	Wspornik kabiny tylny lewy	1	
18	P6022291841	Schodki prawe kpl.	1	
19	P6022291842	Schodki lewe kpl.	1	
20	P6022291843	Lusterko kpl.	2	




Drzwi prawe kpl.	02.22.178
-------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P6022291844	Szyba drzwi prawych	1	
2	P6022291845	Ramka drzwi prawych kpl.	1	
3	P6022291868	Mocowanie	2	
4	P6022291847	Zawias drzwi kpl.	2	
5	P6022291848	Uszczelka T-29	1	
6	P6022291849	Klamka kpl.	1	
7	P6022291850	Zamek prawy	1	
8	P6022291873	Ośłona zamka	1	
9	P6022291852	Zapadka zamka	1	
10	P6022291853	Wkręt M8x40	2	
11	P6022291876	Podkładka okr. 8,4	2	
12	P6022290468	Nakrętka M8	8	
13	P6022291856	Wkręt M6x20	3	
14	P6022291857	Śruba M8x40	4	
15	P6022291876	Podkładka okr. 8,4	8	
16	P6022291876	Podkładka okr. 8,4	15	
17	P6022291860	Przelotka gumowa fi14 z tulejką	7	
18	P6022291917	Kapturek duży	11	
19	P6022291862	Uszczelka zawiasu	2	
20	P6022291863	Śruba M8x30	3	
21	P6022291864	Śruba M8x16	2	
22	P6022291887	Sprężyna gazowa 23697 (8-18-85L-280N)	1	




Drzwi lewe kpl.	02.22.179
------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P6022291866	Szyba drzwi lewych	1	
2	P6022291867	Ramka drzwi lewych kpl.	1	
3	P6022291868	Mocowanie	2	
4	P6022291847	Zawias drzwi kpl.	2	
5	P6022291870	Uszczelka szyby T-29	1	
6	P6022291871	Klamka kpl.	1	
7	P6022291872	Zamek lewy	1	
8	P6022291873	Osłona zamka	1	
9	P6022291874	Zapadka zamka	1	
10	P6022291853	Wkręt M8x40	2	
11	P6022291876	Podkładka okr. 8,4	2	
12	P6022290468	Nakrętka M8	8	
13	P6022291878	Wkręt M6x20	3	
14	P6022291879	Śruba M8x40	4	
15	P6022291876	Podkładka okr. 8,4	8	
16	P6022291881	Podkładka okr. 10,5	15	
17	P6022291860	Przelotka gumowa fi14 z tulejką	7	
18	P6022291917	Kapturek duży	11	
19	P6022291862	Uszczelka zawiasu	2	
20	P6022291885	Śruba M8x30	3	
21	P6022291886	Śruba M8x16	2	
22	P6022291887	Sprężyna gazowa 23697 (8-18-85L-280N)	1	




Dach kpl.	02.22.180
------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P6022291888	Pokrywa dachu	1	
2	P6022291889	Szyberdach	1	
3	P6022291890	Mocowanie wentylatora	1	
4	P6022291891	Przełączniki zespolone	1	
5	P6022291892	Wentylator	1	
6	P6022291893	Mocowanie daszka	2	
7	P6022291894	Daszek przedni	1	
8	P6022291895	Rygiel szyberdachu kpl.	1	
9	P6022291896	Zapięcie szyberdachu kpl.	1	
10	P6022291897	Blacha zawiasu	2	
11	P6022291898	Mocowanie sprężyny gazowej	2	
12	P6022291899	Sworzeń zawiasu szyberdachu	2	
13	P6022291900	Podkładka zabezpieczająca fi4	4	
14	P6022291901	Nawiewnik powietrza	4	
15	P6022291902	Nawiewnik	2	
16	P6022291903	Blachowkręt 3,5x16	16	
17	P6022291904	Blachowkręt 5,5x25	16	
18	P6022291905	Lampka oświetlenia wewnętrznego	1	
19	P6022291906	Nakrętka M6	16	
20	P6022291907	Podkładka okr. 6,4	16	
21	P6022291908	Sprężyna gazowa 21901	2	
22	P6022291909	Siatka dachu	1	




Szyba tylna kpl.	02.22.181
-------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P6022291910	Szyba tylna	1	
2	P6022291911	Ramka szyby tylnej kpl.	1	
3	P6022291941	Uszczelka T-29	1	
4	P6022291913	Blaszka dystansowa zawiasów	2	
5	P6022291943	Wkręt M8x30	2	
6	P6022291876	Podkładka okr. 8,4	11	
7	P6022290468	Nakrętka M8	8	
8	P6022291917	Kapturek duży	3	
9	P6022291918	Zawias stały	2	
10	P6022291950	Zawias ruchomy	2	
11	P6022291969	Sworzeń zawiasów szyb	2	
12	P6022291952	Podkładka zabezpieczająca fi6	4	
13	P6022291922	Silnik wycieraczki	1	
14	P6022291923	Pióro wycieraczki	1	
15	P6022291924	Ośłona silnika wycieraczki	1	
16	P6022291962	Przelotka gumowa fi14	5	
17	P6022291926	Rączka plastik	1	
18	P6022291927	Sprężynka	1	
19	P6022291928	Śruba M8x45	1	
20	P6022291929	Sprężyna gazowa 21680 (8-18-200N 430)	2	
21	P6022291930	Kapturek mały	1	
22	P6022291931	Wkręt M8x25	4	




Szyba przednia kpl.	02.22.182
----------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P6022291932	Szyba przednia	1	
2	P6022291941	Uszczelka T-29	1	
3	P6022291978	Śruba z kapturkiem M8x30	4	
4	P6022291954	Przelotka gumowa z kołnierzem	4	
5	P6022291876	Podkładka okr 8,4	4	
6	P6022291876	Podkładka okr. 8,4	4	
7	P6022290468	Nakrętka M8	4	
8	P6022291917	Kapturek duży	4	




Szyba boczna prawa kpl.	02.22.183
--------------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P6022291940	Szyba boczna prawa	1	
2	P6022291941	Uszczelka T-29	1	
3	P6022291913	Blaszka dystansowa zawiasów	2	
4	P6022291943	Wkręt M8x30	2	
5	P6022291962	Przelotka gumowa fi14	2	
6	P6022291876	Podkładka okr. 8,4	2	
7	P6022291876	Podkładka okr. 8,4	7	
8	P6022290468	Nakrętka M8	7	
9	P6022291917	Kapturek duży	2	
10	P6022291918	Zawias stały	2	
11	P6022291950	Zawias ruchomy	2	
12	P6022291969	Sworzeń zawiasów szyb	2	
13	P6022291952	Podkładka zabezpieczająca fi6	4	
14	P6022291953	Śruba z kapturkiem M8x25	1	
15	P6022291954	Przelotka gumowa z kołnierzem	1	
16	P6022291973	Klamka uchylna lewa	1	
17	P6022291974	Łącznik klamki	1	
18	P6022291931	Wkręt M8x25	4	




Szyba boczna lewa kpl.	02.22.184
-------------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P6022291958	Szyba boczna lewa	1	
2	P6022291959	Uszczelka T-29	1	
3	P6022291913	Blaszka dystansowa zawiasów	2	
4	P6022291943	Wkręt M8x30	2	
5	P6022291962	Przelotka gumowa fi14	2	
6	P6022291876	Podkładka okr. 8,4	2	
7	P6022291876	Podkładka okr. 8,4	7	
8	P6022290468	Nakrętka M8	7	
9	P6022291917	Kapturek duży	2	
10	P6022291918	Zawias stały	2	
11	P6022291950	Zawias ruchomy	2	
12	P6022291969	Sworzeń zawiasów szyb	2	
13	P6022291952	Podkładka zabezpieczająca fi6	4	
14	P6022291953	Śruba z kapturkiem M8x25	1	
15	P6022291954	Przelotka gumowa z kołnierzem	1	
16	P6022291973	Klamka uchylna lewa	1	
17	P6022291974	Łącznik klamki	1	
18	P6022291931	Wkręt M8x25	4	




Szyba przednia dolna prawa kpl.	02.22.185
--	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P6022291976	Szyba przednia dolna prawa	1	
2	P6022291977	Uszczelka T-29	1	
3	P6022291978	Śruba z kapturkiem M8x30	4	
4	P6022291954	Przelotka gumowa z kołnierzem	4	
5	P6022291876	Podkładka okr. 8,4	4	
6	P6022291876	Podkładka okr. 8,4	4	
7	P6022290468	Nakrętka M8	4	
8	P6022291917	Kapturek duży	4	




Szyba przednia dolna lewa kpl.	02.22.186
---------------------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P6022291984	Szyba przednia dolna lewa	1	
2	P6022291985	Uszczelka T-29	1	
3	P6022291978	Śruba z kapturkiem M8x30	4	
4	P6022291954	Przelotka gumowa z kołnierzem	4	
5	P6022291876	Podkładka okr. 8,4	4	
6	P6022291876	Podkładka okr. 8,4	4	
7	P6022290468	Nakrętka M8	4	
8	P6022291917	Kapturek duży	4	




Szyba tylna dolna kpl.	02.22.187
-------------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P6022291992	Szyba tylna dolna	1	
2	P6022291993	Uszczelka T-29	1	
3	P6022291953	Śruba z kapturkiem M8x25	3	
4	P6022291954	Przelotka gumowa z kołnierzem	3	
5	P6022291876	Podkładka okr. 8,4	3	
6	P6022291876	Podkładka okr. 8,4	3	
7	P6022290468	Nakrętka M8	3	
8	P6022291917	Kapturek duży	3	




Lusterko zewnętrzne kpl.	02.22.188
---------------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P6022292000	Wspornik lusterka	1	
2	P6022292001	Tuleja wspornika	1	
3	P6022292002	Lustro	1	
4	P6022292003	Ramie wysuwane	1	
5	P6022292004	Zacisk ramienia	1	
6	P6022292005	Pokrętko M10x40	1	
7	P6022292006	Zacisk lusterka	1	
8	P6022292007	Koszulka PCV	1	
9	P6022292008	Wspornik lusterka dolny	1	
10	P6022292009	Uszczelka wspornika gumowa	2	
11	P6022292010	Sprężyna	1	
12	P6022292011	Kółek sprężysty 4x28	1	
13	P6022292012	Kółek sprężysty 4x22	1	
14	P6022292013	Śruba M8x35	1	
15	P6022290468	Nakrętka M8	1	
16	P6022291876	Podkładka okr. 8,4	4	
17	P6022292016	Śruba M8x25	3	




Wnętrze kabiny.	02.22.189
------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P6022292017	Kolumna kierownicza kpl.	1	
2	P6022292018	Pedał gazu kpl.	1	
3	P6022292019	Sprężyna pedału gazu	1	
4	P6022292020	Mocowanie pedału gazu	1	
5	P6022292021	Pedał sprzęgła kpl.	1	
6	P6022292022	Sworzeń pedału gazu kpl.	1	
7	P6022292023	Pedał hamulca I kpl.	1	
8	P6022292024	Pedał hamulca II kpl.	1	
9	P6022292025	Sworzeń pedałów hamulca	1	
10	P6022292026	Bieżnia rolety I	1	
11	P6022292027	Bieżnia rolety II	1	
12	P6022292028	Ośłona przeciwsłoneczna	1	
13	P6022292029	Napęd wycieraczki	1	
14	P6022292030	Pióro wycieraczki	1	
15	P6022292031	Ośłona górna (kokpit)	1	
16	P6022292032	Kierownica powietrza na szybę	2	
17	P6022292033	Ośłona kolumny prawa	1	
18	P6022292034	Ośłona kolumny lewa	1	
19	P6022292035	Ośłona kolumny przednia	1	
20	P6022292036	Nawiewnik kpl.	1	




Wsporniki kabiny	02.22.196
-------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P6022292462	Amortyzator	6	
2	P6022292463	Śruba M10x30	12	
3	P6022292464	Śruba M12x100	6	
4	P6022292465	Śruba M20x50	4	
5	P6022292466	Podkładka sprężysta ø20,5	12	
6	P6022292467	Podkładka okrągła ø21	12	
7	P6022292468	Wspornik przedni lewy	1	
8	P6022292469	Wspornik przedni prawy	1	
9	P6022292470	Podkładka	6	
10	P6022292471	Nakrętka M12	6	
11	P6022292472	Śruba M16x200	8	
12	P6022292473	Nakrętka M16	8	
13	P6022292474	Podkładka sprężysta ø16,3	8	
14	P6022292475	Śruba M20x45	8	
15	P6022292476	Podkładka sprężysta ø10	12	
16	P6022292477	Nakrętka M10	12	
17	P6022292478	Wspornik tylny prawy	1	
18	P6022292479	Wspornik tylny lewy	1	




Skrzynka akumulatora	02.22.198
-----------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P6022292522	Skrzynka akumulatorowa 180Ah	1	
2	P6022292523	Podkładka okrągła ø10,5	1	
3	P6022292524	Nakrętka M10	1	
4	P6022292525	Podkładka okrągła ø16,3	1	
5	P6022292526	Sworzeń skrzynki	1	
6	P6022292527	Zawleczka 5x40-St	1	
7	P6022292528	Śruba M10x30	1	
8	P6022292529	Wspornik zaworu powietrza	1	
9	P6022292530	Podkładka sprężysta ø8,4	2	
10	P6022292531	Śruba M8x20	2	
11	P6022292532	Włącznik masy	1	
12	P6022292533	Przewody akumulatorowe	1	




Klimatyzacja	02.23.193
---------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P6022392428	Przewód 1/2" L=4,5	1	
2	P6022392429	Przewód 13/32" L=7,5	1	
3	P6022392430	Przewód 3	1	
4	P6022392431	Przewód 4	1	
5	P6022392432	Parownik	1	
6	P6022392433	Końcówka	1	
7	P6022392434	Końcówka 45°	1	




Skraplacz	02.23.194
------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
7	P6022392435	Ramka skraplacza	1	
10	P6022392436	Wspornik ramki	1	
13	P6022392437	Podkładka 8	3	
14	P6022392438	Nakrętka M8	3	
15	P6022392439	Skraplacz	1	
16	P6022392440	Wkręt samow.4,2x19 Fe/Zn	4	
17	P6022392441	Osuszacz Webasto	1	
19	P6022392442	Śruba M8x40	1	
22	P6022392443	Podkładka 8	3	
23	P6022392444	Podkładka sprężysta 8	3	
24	P6022392445	Śruba M8x25	3	




Kompresor	02.23.195
------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P6022392665	Sprężarka	1	
2	P6022392664	Płyta pośrednia	1	
3	P6022392663	Pasek klinowy A-950	1	
4	P6022392662	Śruba M10x35 10,9	5	
5	P6022392661	Podkładka sprężysta 10	5	
6	P6022392660	Końcówka	2	
7	P6022392659	Napinacz	1	
8	P6022392658	Śruba M8x35	1	
9	P6022392657	Podkładka powiększona 10	2	
10	P6022392656	Śruba M10x40 10,9	2	
11	P6022392655	Nakrętka M10	2	
12	P6022392654	Podkładka 10,2	4	
13	P6022392653	Śruba M8x30	2	
14	P6022392652	Podkładka płaska 8	5	
15	P6022392651	Podkładka sprężysta 8	2	
16	P6022392650	Nakrętka M8	2	




Maska ciągnika kpl.	02.25.102
----------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P6022590076	Wspornik maski	1	
2	P6022590176	Podkładki sprężyste Ø10	4	
3	P6022590078	Śruba M10x25-5.8-B-Fe/Zn5	4	
4	P6022590079	Ośłona dolna	1	
5	P6022592678	Podkładka okrągła 6.4	4	
6	P6022590080	Wkręt M5,5x1x32	4	
7	P6022590081	Zamek maski	1	
8	P6022590082	Podkładki okrągłe Ø6	2	
9	P6022590083	Wkręt M6x25-5.8	2	
10	P6022592677	Wspornik zbiornika spryskiwacza	1	
11	P6022592676	Podkładka płaska 6	1	
12	P6022592675	Śruba M6x12	1	
13	P6022590084	Zbiornik spryskiwacza szyby,	1	
14	P6022590085	Sprężyna gazowa	2	
15	P6022590086	Pokrywa maski kpl.	1	
16	P6022592674	Sworzeń zawiasu 10x65	2	
17	P6022592673	Podkładka okrągła 10.5	2	
18	P6022592672	Zawlecza 2.5x18	2	
19	P6022592671	Końcówka spryskiwacza	1	
20	P6022590087	Przewód dzyszy spryskiwacza	1	




Błotnik przedni kpl.	02.25.103
-----------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P6022592694	Stopa wspornika błotnika - prawa	1	
2	P6022591138	Wspornik błotnika	1	
3	P6022591139	Blacha usztywniająca	1	
4	P6022592693	Błotnik	1	
5	P6022590066	Podkładki sprężyste Ø16	2	
6	P6022590089	Wkręty z łbem sześciokątnym M16 x 40	2	
7	P6022590090	Śruba M12 x 45	2	
8	P6022590091	Podkładki okrągłe Ø13	2	
9	P6022590172	Nakrętka M12	2	
10	P6022590093	Śruba M10 x 40	2	
11	P6022590094	Śruba M10 x 25	2	
12	P6022592670	Śruba M10x30	2	
13	P6022590095	Podkładki okrągłe Ø10	5	
14	P6022590176	Podkładki sprężyste Ø10	5	
15	P6022590097	Nakrętki sześciokątne M10	5	




Błotniki tylne	02.25.105
-----------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P6022590587	Błotnik prawy	1	
2	P6022590588	Błotnik lewy	1	
3	P6022590589	Wkręt mocujący	20	
4	P6022590590	Wspornik tablicy rejestracyjnej	1	
5	P6022590591	Śruba wspornika M6x20	2	
6	P6022590592	Podkładka Ø6	2	
7	P6022590593	Nakrętka M6	2	




Wiązka główna	02.26.078
----------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P6022691087	Wiązka przewodów	1	
2	P6022691088	Silnik wycieraczek	1	
3	P6022691089	Stacyjka	1	
4	P6022691090	Ramię wycieraczki	1	
5	P6022691091	Włącznik światła STOP	2	
6	P6022691092	Włącznik przedniego napędu	1	
7	P6022691093	Włącznik sprzęgła WOM	1	
8	P6022691094	Włącznik wentylatora	1	
9	P6022691095	Włącznik świateł	1	
10	P6022691096	Włącznik świateł awaryjnych	1	
11	P6022691097	Przerywacz	1	
12	P6022691098	Przełącznik świateł	4	
13	P6022691099	Przełącznik	3	
14	P6022691100	Bezpiecznik świecy żarowej	1	
15	P6022691101	Czujnik poziomu paliwa	1	
16	P6022691102	Skrzynka bezpieczników	1	
17	P6022691103	Przełącznik zespolony	1	
18	P6022691104	Panel wskaźników	1	
19	P6022691105	Pióro wycieraczek	1	
20	P6022691106	Nagrzewnica	1	




Wiązka tylna	02.26.080
---------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P6022691075	Wiązka przewodów	1	
2	P6022691076	Wiązka przewodów prawa	1	
3	P6022691077	Wiązka przewodów lewa	1	
4	P6022691078	Lampa przednia	2	
5	P6022691079	Czujnik hamulca ręcznego	1	
6	P6022691080	Lampa oświetlenia tablicy rejestracyjnej	1	
7	P6022691081	Złącze zewnętrzne	1	
8	P6022691082	Zapalniczka	1	
9	P6022691083	Czujnik spadku ciśnienia powietrza	1	
10	P6022691084	Czujnik ciśnienia powietrza	1	
11	P6022691085	Sygnalizator włączenia blok. mechanizmu różnicowego	1	
12	P6022691086	Lampa tylna	2	




Wiązka kabiny	02.26.081
----------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P6022691107	Wiązka przewodów	1	
2	P6022691108	Przełącznik	4	
3	P6022691109	Lampa robocza	4	
4	P6022691110	Oświetlenie kabiny	1	
5	P6022691111	Lampa ostrzegawcza	1	
6	P6022691112	Wspornik	1	
7	P6022691113	Śruba	2	
8	P6022691114	Nakrętka	2	
9	P6022691115	Podkładka sprężysta	2	
10	P6022691116	Podkładka	2	
11	P6022691117	Ramię wycieraczki szyby	1	
12	P6022691118	Pióro wycieraczki	1	
13	P6022691119	Ośłona	1	
14	P6022691120	Nakładka	1	
15	P6022691121	Włącznik światła ostrzegawczego	1	
16	P6022691122	Włącznik wycieraczek i spryskiwacza tylnej szyby	1	
17	P6022691123	Włącznik wentylatora	1	
18	P6022691124	Włącznik świateł roboczych	1	
19	P6022691125	Włącznik świateł roboczych	1	
20	P6022691126	Wspornik	1	
21	P6022691127	Odtwarzacz	1	
22	P6022691128	Głośnik	2	
23	P6022691129	Antena	1	
24	P6022691130	Przewód	1	
25	P6022691131	Wentylator	1	




Wiązka przednia	02.26.082
------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P6022691132	Wiązka przewodów	1	
2	P6022691133	Reflektor przedni	2	
2	P6022692679	Reflektor przedni	2	



Obciążniki kół tylnych	02.27.085
-------------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P6022790072	Śruba z podsadzeniem kwadratowym M16x2x80	4	
2	P6022790073	Śruby z łbem kwadratowym M 16x65	8	
3	P6022792696	Obciążnik główny 39 kg	1	
4	P6022790074	Podkładki okrągłe Ø16	12	
5	P6022790466	Nakrętka M16	12	
6	P6022792695	Obciążnik dodatkowy 32 kg	2	



Obciążniki przednie	02.27.086
----------------------------	------------------

Lp.	Nr części	Nazwa	Ilość	Opis
1	P6022792354	Płyta mocująca wspornik obciążników	1	
2	P6022792355	Podkładka sprężysta ø16	4	
3	P6022792356	Śruba M16x70-10.9 Fe/Zn5	4	
4	P6022792357	Tuleja dystansowa	4	
5	P6022792358	Wspornik obciążników	1	
6	P6022792359	Śruba M20x100-8.8 Fe/Zn5	4	
7	P6022792360	Śruba M20x170	1	
8	P6022792361	Obciążnik główny 40kg	1	
9	P6022792362	Płyta gwintowana	2	
10	P6022792363	Obciążnik pomocniczy 22kg	6	
11	P6022792364	Podkładka płaska 3/4"	4	
12	P6022792365	Śruba 3/4-10 UNC	4	
13	P6022792366	Podkładka sprężysta ø20,5	3	